このたびは**「インプレッサ」**を お買い上げいただき、ありがとうございます。

本書は車両の取り扱いかたについて必要事項・重要事項をご説明しています。 安全で快適にお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みください。 また、法律で使用者に点検・整備の義務が規定されており、使用者の保守管理責任がう たわれております。別冊の「メンテナンスノート」と併せてお読みください。



- ・交通ルール・マナーを守り運転しましょう。
- ・自然環境保護にも気をくばりましょう。
- ・「ナビゲーションシステム」の取り扱いについては、それぞれ別冊の取扱説明 書を併せてお読みください。
- スバル販売店で取り付けられた装備(販売店オプション)の取り扱いについては、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。
- 保証内容および点検整備については、別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。
- ・取扱説明書は「メンテナンスノート」とともに、お車に保管してください。
- ・お車をゆずられるときは、次のオーナーのために保証の有無にかかわらず取 扱説明書、メンテナンスノートをお車につけておゆずりください。
- ・装備については販売店でカタログをご請求ください。
- ・ご不明な点は担当営業スタッフにおたずねください。

車の仕様などの変更により、本書の内容がお車と一致しない場合がありますので ご了承ください。

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

本書の見かた

表示やマークについて

安全に関する表示

車に乗っている人や歩行者を含めた他の人が傷害を受ける可能性のあることや車体が損傷する可能性があることを回避法とともに示しています。



指示に従わないと、死亡、または重大な傷害を負う可能性があります。




指示に従わないと、傷害を負う可能性があります。 また、車体が損傷する可能性があります。

禁止行為はイラストに禁止マークが入っています。



イラストに左記のマークを記載して禁止事項を示しています。

その他の表示



知っておくと便利なこと 知っておいていただきたいこと



グレード等により異なる装備については よつばマークがついています。

GGD-002001~099999

本文の見かた




このページはサンプルページです。記載されている内容は実際のお車とは異なります。

```
IMPREZA GD2-009301~099999, GD3-006701~099999, GDA-020201~099999, GDB-040301~099999, GDC-002001~099999, GDD-002001~099999, GG2-079301~099999, GG3-048601~099999, GGA-014601~099999, GGC-002001~099999, GGD-002001~099999
```

検索について

本書では、色々な方法で目的のものを検索できるようにしてあります。



タイトルから探す 本書の構成 ツメタイトル 各章の目次



場所から探す イラスト目次.....0-1 ページ



警告灯から探す 警告灯一覧0-9 ページ



名称から探す さくいんさくいん-1 ページ

本書の構成

本書は次の8章から構成されています。 とくに第1章の「必読!安全で快適な 運転のポイント」は重要です。 しっかりとお読みください。

イラスト目次

イラストから説明ページが検索できます。

1章 必読!安全で快適な 運転のポイント

「重大な傷害や事故・車両火災におよぶおそれがあること」および「一般的な注意」と、その回避方法および重要ポイントを記載しています。重要ですので必ずお読みください。

2音 運 転 す る 前 に

はじめてこのお車にお乗りいただく方のために、ドアの開閉、シート、 シートベルト、SRSエアバッグ等の取り扱い上の説明と注意をしています。

3章 運 転 す る と き

スイッチ類の使いかた、メーター表示の意味、安全装置等、運転装置の 取り扱い上の説明と注意をしています。

*4*音 室内装備品の使いかた

室内装備品とエアコン・オーディオ等の快適装備についての取り扱い上の説明と注意をしています。

季節による取り扱い、運転方法などについて説明しています。

故障やパンクしたときなど、万一のときに必要な処置方法について 説明しています。

$7_{ extstyle 2}$ 車 の 手 入 れ

お車の手入れのしかたと日常点検について説明しています。

8章 サービスデータ

車のお手入れ整備に必要なデータを表で示しています。

さくいん

用語を五十音順で検索できます。

IMPREZA GD2-009301~099999, GD3-006701~099999,

 $GDA-020201 \sim 099999$, $GDB-040301 \sim 099999$,

 $GDC-002001 \sim 099999$, $GDD-002001 \sim 099999$,

 $GG2-079301\sim099999$, $GG3-048601\sim099999$,

GGA-014601~099999. GGC-002001~099999.

GGD-002001~099999

1

2

3

5


6

7


8

イラスト目次


外観



000174




インストルメントパネル




0 - 3

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999


室内




エンジンルーム <ターボ車>



<ターボ車以外>




荷室 <ワゴン>



000032

<セダン>




000033

警告灯一覧

心	エンジン警告灯 3-36	(ABS)	ABS警告灯 3-38
	ブレーキ警告灯 3-36	AIR BAG	SRSエアバッグ 警告灯 3-38
*	シートベルト警告灯 3-36	AWD	AWD警告灯(AWD車) 3-39
	半ドア警告灯 3-36	I/C SPRAY	インタークーラーウォーター スプレイ残量警告灯 3-39
0	燃料残量警告灯 3-37	R. DIFF TEMP	リヤデフ油温警告灯 3-39
75%	オイルプレッシャー警告灯 3-37		ドライバーズコントロール センターデフ警告灯 3-40
= +	チャージ警告灯 3-37	₽ O	オートヘッドランプレベラー 警告灯 3-40

表示灯一覧

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	セレクトインジケーター (オートマチック車の装備) 3-30	AUTO	ドライバーズコントロール センターデフオート表示灯 3-32
4	方向指示器表示灯 3-30	© Y Y Y C	ドライバーズコントロール センターデフ表示灯 3-32
POWER	パワーモード表示灯 (オートマチック車の装備) 3-30		REVインジケーター 3-32
≉HOLD	スノーホールドモード表示灯 (オートマチック車の装備) 3-30	÷0 0÷	ライティングスイッチ表示灯 3-32
	ハイビーム/パッシング表示 灯 3-30		イモビライザー 表示灯 3-32
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	シフトポジション表示灯 (スポーツシフト装備車) 3-31		



0 - 11

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999,

1

必読!安全で快適な 運転のポイント

・お車をお使いいただく上で ・・・・・・・・・・・・・・・・	1 — 2
・お出かけ前には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 3
・お子さまを乗せるときの気くばり ・・・・・・・・・・	1 - 7
・オートマチック車の特徴と運転上の注意 ・・・・・・	1 - 10
· 走行するときには ·····	1 — 14
・雪道走行するときには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 — 19
・駐・停車するときには ・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 20
・SRSエアバッグシステムについて ······	1 - 22
・燃料補給時の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 24
・こんなことにも注意を ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 25
・保証書・メンテナンスノートについて ・・・・・・・・	1 — 29
・環境にやさしい運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 — 30

お車をお使いいただく上で



キーナンバープレート、 セキュリティ IDプレート の保管

- ・キーナンバーは合いかぎを作るときに、セキュリティIDナンバーは作った合いかぎをイモビライザーへ登録するときに、必要となる物です。これらのナンバーが打刻してあるプレートは盗難防止のため、車の中には置かず大切に保管してください。
- イモビライザー機能付車は、キーを紛失したときに、盗難事故を防ぐため全てのキーのイモビライザー再登録が必要となります。このとき、セキュリティIDナンバーと全てのキーをスバル販売店にお持ちになってください。

☆2-2ページ参照

必読



点検整備を実施して

安全で快適な運転をするために、日常点検整備および定期点検整備を実施することが 法律で義務づけられています。

☆別冊のメンテナンスノート参照

タイヤ空気圧を点検して

タイヤ空気圧の点検は法的に義務づけられています。タイヤ空気圧は応急用スペアタイヤも含め、空気圧ゲージを使用してドライブの前や、定期的(最低月1回程度)に点検・調整してください。タイヤ空気圧が不足したまま走行すると走行不安定やバースト(破裂)を招き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆7-9、8-6ページ参照

バッテリーの液量は ときどき点検して

バッテリーの液量が下限(LOWER LEVEL)以下になったまま使用、または充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量はときどき点検し、少ない時は上限(UPPER LEVEL)まで補充してください。

正しい運転姿勢に調整して

走行前にシート、ハンドル、ヘッドレスト の位置を正しい運転姿勢がとれるように調 整し、ドアミラー、ルームミラーなどを適 切な位置に調整してください。

☆2-23ページ参照



100028

シートベルトは全員正しく 着用して

- 走行する前に必ず全員がシートベルトを 正しく着用してください。
- 後席でも必ずシートベルトを着用してく ださい。
- SRS エアバッグは、シートベルトの補助 装置でシートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。

☆2-32ページ参照



1 - 3

お出かけ前には



運転席の足元はすっきりと

- 足元のまわりにあき缶などの物を置かな いでください。ブレーキペダルの下に物 が挟まってブレーキ操作ができなくなる ことがあります。
- フロアマットは車に合ったものを正しく 敷いてください。また、ずれないように 固定クリップなどで固定してください。 アクセルペダルやブレーキペダルに引っ かかり、思わぬ事故につながるおそれが あります。



100230

サンダルでの運転はやめて

厚底靴やサンダル、下駄での運転は、アク セルペダルやブレーキペダルが思うように 踏み込めなく、思わぬ事故につながるおそ れがあります。

室内に荷物を積むとき

- ・荷物はできるだけ低くし、背当ての高さ 以上に積まないでください。ブレーキを 踏んだとき荷物が移動し、思わぬ事故に つながることがあります。
- トノカバーの上に荷物を置かないでくだ さい。急ブレーキをかけたときなどに荷 物が飛びだし、けがをするおそれがあり 危険です。



ルーフに荷物を積むとき

- ルーフに荷物を積むときは、別売のスバ ル純正ルーフキャリアおよびアタッチメ ントを使用してください。スバル純正品 以外を使いますと、車体に損傷を与えた り、サンルーフの開閉に支障をきたすこ とがあります。
- 走行中荷物が落下すると危険ですので、 確実に荷物を固定してください。
- 固定方法や最大積載量については、ルー フキャリアおよびアタッチメントに添付 の取扱説明書を必ずお読みください。



100879

必

インストルメントパネル の上やスイッチの近くに 物を置かないで

- インストルメントパネルの上に物を置いたまま走行しないでください。運転者の視界を妨げたり、発進時や走行中に動いて安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スイッチの近くに物を置かないでください。走行中に突然スイッチが押され、思わぬ機能が作動したり、スイッチの押されかたによっては、故障や加熱・火災の原因になります。
- SRS エアバッグが作動したときの衝撃で物が飛び、思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆2-51ページ参照



危険物の持ち込みはやめて


燃料の入った容器や可燃性ガス入りスプレー缶、ガスライターなどは炎天下で車内が高温になったとき火災の原因につながるおそれがあります。また、万一事故が起きたときにも危険です。



100233

換気に気をつけて

車庫など換気の悪い場所でエンジンをかけたままにしないでください。換気が不充分になり、排気ガスにより一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



100717

お出かけ前には



車の後ろに気をつけて

- ◆お子さまや障害物など、車のまわりの安全を充分確認してください。
- 燃えやすい物があると、排気管や排気ガスの熱により火災になるおそれがあります。



こんなとき、 スバル販売店で点検を受けて

次の場合は車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。

- いつもと違う音やにおいや振動がするとき
- ハンドル操作に異常を感じたとき
- ブレーキ液が不足しているとき
- 地面に油の漏れたあとが残っているとき
- 各警告灯が点灯・点滅したままのとき

燃料には無鉛ガソリンを

- ●無鉛ガソリンを使用してください。有鉛 ガソリンを使うと触媒を劣化させます。
- 粗悪なガソリンや軽油、アルコール燃料等の不適切な燃料やガソリン添加剤は、 エンジンの各部に悪影響を与えますので 使用しないでください。
- ◆ターボ車以外は無鉛レギュラーガソリン を使用してください。
- ターボ車は無鉛プレミアムガソリン(無 鉛ハイオク)を使用してください。

無鉛プレミアムガソリンが入手できないときは無鉛レギュラーガソリンを使用することもできますが、エンジン性能を充分発揮できないこともあります。また、ノッキングが起こりやすくなり、始動性も悪くなる場合があります。

指定ガソリンは、フューエルリッド(給油ロフタ)の裏に記載されています。

☆1-24ページ参照

必



お子さまは後席に

助手席ではお子さまの動作が気になったり、お子さまが運転装置にさわって思わぬ事故につながるおそれがあります。お子さまは後席にすわらせて必ずシートベルトが首や顔に当たるなど適正な着用ができない場合はチャイルドシートを後席に取り付けて使用してください。後席がお子さまにとって最も安全な乗車位置です。

☆2-52ページ参照



100036



チャイルドシートを使用して

- シートベルトが首や顔に当たるなど適正 な着用ができないお子さまの場合、チャ イルドシートを使用してください。
- 法律により6歳未満のお子さまを対象に、 チャイルドシートの使用が義務づけられています。6歳未満のお子さまは必ずチャイルドシートを使用してください。

〈選択の目安〉

	ベビーシート	チャイルドシート	ジュニアシート
体重 (目安)	9 kg以下	9∼18 kg	18~36 kg
身長 (目安)	70 cm未満	100 cm未満	145 cm未満
年齢	0か月~	4か月~	4歳~
(目安)	9か月頃まで	4歳頃まで	12歳頃まで


- チャイルドシートは後席に取り付けてく ださい。
- ●助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- チャイルドシートはお子さまを乗せていない時でも確実にシートに固定しておいてください。また、荷室に収納する場合でもロープなどを利用して固定してください。固定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキをかけた時などにチャイルドシートが動き乗員や物に当たるなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

お子さまを乗せるときの気くばり



お子さまにも 必ずシートベルトを

- お子さまにもシートベルトを適正な位置 に調整し着用させてください。適正な位 置でシートベルトを着用できないお子さ まへはチャイルドシートを使用してくだ さい。
- ▶膝の上でお子さまを抱いていても、衝突 したとき充分に支えることができず、重 大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトは一人用です。お子さまを 抱いたままシートベルトの着用は絶対に しないでください。
- お子さまを SRS エアバッグの前やシート の上に立たせたりした状態では走行しないでください。



100037

ドアの開閉に注意して


- 開閉、施錠は必ず大人が行ってください。 開閉するときはお子さまの手や足などを 挟まないように注意してください。また、 安全のため、チャイルドプルーフをご利 用ください。
- ◆ドア開閉時、爪などを挟まないようにご 注意ください。

☆2-4、2-10ページ参照



窓やサンルーフから顔や手を出させないで

走行中、車外のものなどに当たったり、急 ブレーキ時に思わぬけがをするおそれがあ り危険です。



1 - 8

GGD-002001~099999



パワーウインドゥに 気をつけて

- •パワーウインドゥが閉まるときには大きな力が働きます。挟まれると危険ですので、閉める前にお子さまが窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- 挟まれると危険ですので小さなお子さまには開閉操作をさせないでください。
- お子さまを乗せるときにはパワーウイン ドゥのロックスイッチをロックにしてお いてください。

お子さまがウインドゥスイッチをいたず らして手や首を挟むことを防止します。

☆2-11ページ参照



車から離れるときはご一緒に

- とくに乳児など小さなお子さまや介護を 必要とする方は車内に残さないでください。炎天下の車内は高温となり熱射病な どにつながるおそれがあります。
- エアコンを作動させていても途中で止まることがあり、思わぬ事故につながるお それがあります。
- 駐車ブレーキ等、運転装置のいたずらに より思わぬ事故につながるおそれがあり ます。



オートマチック車の特徴と運転上の注意



☆3-45ページの「オートマチック車の運転」も併せてお読みください。

クリープ現象があります

- エンジンがかかっているとき、アクセル ペダルを踏まなくても、ゆっくりと車が 動き出す現象をクリープ現象といいます。
- ●停車中は車が動かないようにブレーキペ ダルを踏み、必要に応じて駐車ブレーキ をかけてください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時、ハンドル転舵時などは、自動的にエンジン回転数が上がるため、(アイドルアップ)、クリープ現象が強くなることがありますのでブレーキペダルを確実に踏んでください。

必要に応じて駐車ブレーキをかけてくだ さい。



強い加速を必要とするとき キックダウンができます

- 走行中にアクセルペダルを深く踏み込む と自動的に低速ギヤに切り替わります。 これを「キックダウン」といい、強い加 速力を必要とするときに使用します。
- スポーツシフト装備車でマニュアルモード選択時は、キックダウンは行われません。キックダウンを行う必要のあるときは、□に戻してください。

ブレーキペダルは右足で

- エンジンをかける前にペダルの位置を確認してください。ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。
- アクセルペダルとブレーキペダルは右足で操作してください。慣れない左足でのブレーキ操作は緊急時の反応がおくれることがあり危険です。



100077

セレクトレバーの操作は 確実に

- 発進時、セレクトレバーの操作を行うと きは、アクセルペダルを踏まずにブレー キペダルを踏みながら操作をしてください。
- •エンジン始動後、セレクトレバーはブレーキペダルを踏まないと(スポーツシフト装備車はセレクトレバーのボタンを押さないと)Pから動かないようになっております。また、アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●誤発進防止のため後退した後は、すぐ ℝから一度Nに戻す習慣をつけてくだ さい。


1 - 10

オートマチック車の特徴と運転上の注意



セレクトレバー位置は目で確認

エンジンをかけるときはP、前進するとき はD(後退はR)の位置にあることを目で 確認してください。



発進時、アクセルペダルの踏 み込みはゆっくりと

アクセルペダルを急激に踏み込むと急発進 して思わぬ事故につながるおそれがありま す。発進時はゆっくりとアクセルペダルを 踏み込んでください。

走行中はセレクトレバーを Nにしないで

エンジンブレーキがまったく効かなくなり 思わぬ事故につながるおそれがあります。



走行中(前進時)は、 Rにしないで

トランスミッションの損傷の原因になりま す。

車が完全に止まらないうちに Pに入れないで

トランスミッションの損傷の原因になりま す。


オートマチック車の特徴と運転上の注意



駐車するときはPにして、 駐車ブレーキを確実に


車が動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏むと急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。セレクトレバーをPにし、駐車ブレーキも必ずかけてください。

☆1-20ページ参照



停車中は空吹かしをしないで

思わぬ事故につながるおそれがありますの で、空吹かしをしないでください。



車から離れるときは エンジンを止めて

- クリープ現象で車がひとりでに動いたり、乗り込むとき誤って急発進し思わぬ事故につながるおそれがあります。
- セレクトレバーをPにして駐車ブレー キを確実にかけエンジンを切ってください。



Rに入れるとブザーが鳴ります

Rに入れるとブザーが鳴り、Rであることを運転者に知らせます。車外の人に音は聞こえませんのでご注意ください。

シフトロックシステムがついています

セレクトレバーの誤作動を防ぐシステムです。

- Pからのレバー操作は、エンジンスイッチを ON にしブレーキペダルを踏まないと操作できません。
- ゲート式セレクトレバー装備車の場合、レバーをPから他の位置に操作するとき、先にセレクトレバーを横に押してからブレーキペダルを踏むとレバー操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏み、レバー操作をしてください。
- P以外ではエンジンスイッチからキーは抜けません。 (P以外ではキーをAccからLOCKに回せません)

• N でエンジンスイッチを OFF にした場

合、しばらくするとレバーをPに操作することができなくなる場合がありますので直ちにPへ操作してください。もし、セレクトレバーがNからPに操作できないときは、エンジンスイッチをONにしてからPへ操作してください。あるいは、シフトロック解除ボタンを押しながらレバーをPに操作してください。


Pからのレバー操作ができないとき

エンジンスイッチが ON でブレーキペダル を踏んだ状態でもレバー操作ができないと きは、次の手順でシフトロックを解除してください。

- ①駐車ブレーキレバーを引きます。
- ②ブレーキペダルを踏みます。
- ③シフトロック解除ボタンを押しながらセレクトレバーを操作します。


ただし、スポーツシフト装備車はセレク トレバーのボタンを押しながら操作しま す。

〈ゲート式〉



100079

〈スポーツシフト付〉



100549

この場合は、シフトロックシステムの故障 が考えられますので、直ちにスバル販売店 で点検を受けてください。

1 - 13

走行するときには



タイヤ交換のときは

4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありますので、下記事項をお守りください。

- ◆4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、 同一メーカー、同一銘柄および同一ト レッドパターン(溝模様)のタイヤを装 着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでく ださい。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってく ださい。
- 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着してください。 なお、冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ) を装着するときも同様です。

☆3-56、6-5、7-13ページ参照

走行中異常があったら

●警告灯が点灯したら、直ちに安全な場所 に停車し、スバル販売店に連絡してくだ さい。そのまま走行すると思わぬ事故に つながるおそれがあります。

☆3-33ページ参照

- ボンネット内部は高温になっています。 ボンネットを開けてチェックするとき は、高温部に触れないでください。やけ どをすることがあります。エンジンの回 転部分には絶対に触れないでください。 重大な傷害を受けるおそれがあります。
- オーバーヒートしてエンジンルームから 水蒸気が吹き出しているときは絶対にボ ンネットを開けないでください。

☆6-21ページ参照

- 走行中にタイヤがパンクやバースト(破裂)してもあわてずにハンドルを確実に握り、急ブレーキを踏まずに徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。
- 床下に衝撃を受けたときは安全な場所に 直ちに車を止め、ブレーキ液や燃料の漏 れ、オイル漏れ、各部に損傷がないかを 確認してください。やけどの危険があり ますので排気管には触れないように点検 してください。損傷や異常がある場合は、 スバル販売店に連絡してください。



100723

ペダルに足をのせたまま 運転しないで

ブレーキペダルやクラッチペダルに足をのせたまま運転しないでください。ブレーキやクラッチの部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱して効きが悪くなるおそれがあります。



100236

1 - 14

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999




走行中はエンジンスイッチを 切らないで

走行中エンジンを止めるとブレーキブースター(制動力倍力装置)が効かなくなり、ペダルを踏むときに通常より強い力が必要となります。また、パワーステアリング機能が働かずハンドル操作が重くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆3-64、3-65ページ参照

- 走行中エンジンスイッチを LOCK にしないでください。キーが抜けるとハンドルがロックされ、操作ができなくなり、重大な事故につながるおそれがあります。
- 走行中エンジンを止めると触媒が過熱して焼損することがあります。




キーホルダーや他のキーに 気をつけて

キーグリップにキーホルダーや他のキーがかさなると、膝や手などが当たり、キーを回してしまうおそれがありますので注意してください。


大型のキーホルダーをキーに付けないでください。テコの原理で小さな力でも 回ってしまうおそれがあります。

 キーホルダーや他のキーを多数付けない でください。また、重いものをキーに付けないでください。車両の動きにより遠心力が働き、キーを回してしまうおそれがあります。

キーグリップにキーホルダーやアクセサ リーがかさなっているとき



キーグリップに他のキーがかさなっている とき



1 - 15

走行するときには



ABSを過信しないで

ABS は必ずしも制動距離を短くするもので はありません。

下記の道路などでは ABS が作動した場合、 ABS が付いてない車よりも制動距離が長く なることがあります。

ABS が付いてない車と同様、充分な車間距 離をとって安全運転に心がけてください。

- ▼マンホール、工事現場の鉄板などの滑り やすい路面
- 道路のつなぎ目などの段差
- 凹凸路、石畳などの悪路
- 下り坂での旋回
- 路肩に草や砂利が多い道路
- 砂利道
- 雪道(新雪路、圧雪路、凍結路など) ☆3-62ページ参照

洗車後や水たまりを走行した あとはブレーキの効き確認を

水たまり走行後や洗車後、ブレーキの効き が悪くなることがあります。ブレーキペダ ルを軽く踏んで効きを確認してください。 ブレーキの効きが悪い場合は前後の車に充 分注意して低速で走行しながら効きが回復 するまで、ブレーキペダルを数回踏んでく ださい。




100725

ぬれた路面や滑りやすい路面 での走行は慎重に

とくに雨の降り始めは注意してください。 また、急ブレーキ、急ハンドルなどやエン ジン回転が急上昇するような急なシフトダ ウンは避けてください。タイヤがスリップ して思わぬ事故につながるおそれがありま す。

☆1-19ページ参照



雨天の走行は速度を落として

- 路面がぬれると滑りやすくなります。 通常より注意して安全運転に心がけてく ださい。
- わだちなどにできた水たまりに高速で進 入すると、タイヤが水に乗った状態(ハ イドロプレーニング現象)になり、ハン ドルやブレーキが効かなくなり危険で す。スピードを落として走行してくださ い。とくに摩耗したタイヤは、ハイドロ プレーニング現象が起こりやすいので注 意してください。
- 冠水路など深い水たまりは走行しないで ください。エンジン損傷や車両事故につ ながるおそれがあります。

必



下り坂ではエンジンブレーキ の併用を

- ブレーキペダルを踏み続けるとブレーキ が過熱してブレーキが効かなくなるおそ れがあります。シフトダウンしてエンジ ンブレーキを併用してください。
- シフトダウンせずにエンジンの低回転領域でブレーキを使用し続けると、ブレーキブースター(制動力倍力装置)のアシストカ(補助力)が弱くなり、ブレーキペダルを踏むとき通常より強い力が必要となる場合があります。

☆3-64ページ参照

〈エンジンブレーキとは〉

走行中にアクセルペダルを戻したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。低速ギヤに入れるほどよく効きますが、エンジン回転数がタコメーター(エンジン回転計)のレッドゾーンに入らないようにしてください。

〈シフトダウンとは〉

- マニュアル車では5→4、4→3、3→2、2 →1のように低速ギヤへ変速すること。
- オートマチック車ではセレクトレバーを
 □→③、③→②、②→1にすると低速
 ギヤに切り替わります。

また、スポーツシフト装備車のマニュア ルモードではステアリング部のスイッチ またはセレクトレバーを → 側(ダウン 側)にすることで低速ギヤに切り替わり ます。

●シフトダウンによる急激なエンジンブレーキは、進路状況や車間距離に注意して行ってください。

☆3-54ページ参照

横風に注意して

ハンドルを確実に握り、安全な速度で運転 しましょう。

走行速度が速過ぎると、ハンドルを確実に 握っていても不意の突風で車の進路が乱さ れ、事故の原因になるおそれがあります。



100727

高速道路に入る前には

- ・燃料は充分補給してください。とくに高速道路上での燃料切れは危険です。
- タイヤ空気圧を確認してください。空気 圧不足の状態で高速走行するとタイヤが バースト(破裂)するおそれがあり大変 危険です。

☆8-6ページ参照

万一のために停止表示板(停止表示灯) を車に備えておいてください。 停止表示板(停止表示灯)の設置は法律 で義務づけられています。(別売り)

走行するときには



燃えやすいものの上は 走らないで

排気管や排気ガスの熱により着火するおそれがあります。



こんなことにも注意してください

- ●急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。
- 車間距離は充分とってください。
- スタック(立ち往生)したときなどはタイヤを高速で回転させないでください。 タイヤがバースト(破裂)したり、異常 過熱により思わぬ事故につながるおそれがあります。

適切なエンジン回転数で運転を

- 新車の慣らし運転中(1,000 kmまで) ……4,000 rpm以下
- ●慣らし運転後……タコメーター(エンジン回転計)のレッドゾーン未満

ブレーキパッドの摩耗警報

パッドが摩耗して交換時期になるとブレーキペダルを踏むたびに金属的な摩擦音(キーキー音)がします。

音が発生したときはすみやかにスバル販売 店で交換してください。


1 - 18

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

4輪とも冬用タイヤで

- 雪道走行が予想される場合は冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ)を用意してください。
 - 一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップし危険です。
- 冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)は、4 輪とも必ず指定空気圧および指定サイズで、同一サイズ・同一メーカー・同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤは使用しないでく ださい。

☆1-14ページ参照



控えめな運転に心がけて

- 冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは、避けてください。タイヤのグリップ力が失われ、車の進路をコントロールできなくなる場合があります。
- 発進時は、2速ギヤの使用をお奨めします。
 - ・オートマチック車: スノーホールドモードスイッチを ON にしてください。

☆3-55ページ参照

マニュアル車:

チェンジレバーを"2"にします。

☆3-44ページ参照

タイヤチェーンは 非常のときのみ前輪に

タイヤチェーンは非常のときのみ前輪に 取り付けてください。

☆5-8ページ参照

タイヤチェーンを取り付けると、前後輪の接地力バランスが変わるため、後輪が滑りやすくなります。後輪が滑り出すと、ハンドルで車の進路をコントロールすることが難しくなります。

急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて路面の状況に合った安全な速度(30 km/h以下)で慎重に運転してください。



100192

駐・停車するときには



燃えやすいものの近くに 車を止めないで

- 枯れ草、紙、油、木材など燃えやすいも のがあるところには、車を止めないでく ださい。排気管や排気ガスの熱により火 災につながるおそれがあります。
- 車の後ろに木材、ベニヤ板など燃えやすいものがあるときは、30 cm 以上離して止めてください。すき間が少ないと排気ガスにより変色や変形を起こしたり、火災につながるおそれがあります。

坂道に駐車するときは

無人で車が動き出すなど思わぬ事故につな がるおそれがあります。安全のため次の処 置をしてください。

①駐車ブレーキを充分にかけ、車が動き出 さないことを確認します。

☆5-7ページ参照

②マニュアル車: チェンジレバーを以

下の位置に入れます。

下り坂;"R"

登り坂;"1"

オートマチック車:セレクトレバーを

P に入れます。

③輪止め(石やタイヤストッパー)をします。


なお、急な坂での駐車は避けてください。

車の移動はエンジンをかけて

必ずエンジンをかけて移動してください。 エンジンをかけないで坂道を利用した移動 は、ブレーキの効きが悪かったり、ハンド ル操作が重くなり思わぬ事故につながるお それがあります。

車から離れるときは必ず駐車 ブレーキをかけ、エンジンを 切り、必ず施錠を

- ●無人で車が動き出したり、車両盗難や貴 重品盗難など思わぬ事故につながるおそ れがあります。
- お子さまや介護が必要な方を車内に残したままにしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。



いきなりドアを開けないで

ドアを開けるときは、周囲の安全を確認してください。後ろから車、オートバイ、自転車などがきている場合があり思わぬ事故につながるおそれがあります。



100729

仮眠するときは必ずエンジン を止めて

仮眠中に無意識にアクセルペダルを踏み続けたり、チェンジレバー、セレクトレバーを動かしたりして思わぬ事故やオーバーヒート、火災につながるおそれがあり危険です。また、風通しのよくない場所では一酸化炭素中毒になるおそれがあります。



雪が積もった場所や降雪時に 駐車するときは、エンジンをか けたままにしないでください

エンジンをかけた状態で車のまわりに雪が 積もると、排気ガスが車内に侵入して一酸 化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

ハンドルをいっぱいに回した 状態を長く続けないで

車庫入れなどで、エンジンをかけたままハンドルをいっぱいに回した状態を長く続けないでください。(5秒以上)オイルの潤滑不良を起こし、パワーステアリング装置を損傷することがあります。



100730

エンジンルーム内には冷却ファンがついています

エンジンの温度が高い状態では、エンジンが停止していてもエンジンスイッチを ON にすると、エンジンルーム内の冷却ファンが作動することがありますのでボンネットを開ける場合は、ご注意ください。回転している冷却ファンに触れるとけがをするおそれがあります。

SRSエアバッグシステムについて



SRSエアバッグシステムとは

- 運転席、助手席 SRS エアバッグシステムは、エンジンスイッチがONのとき車両が前方から強い衝撃を受けた場合のみ作動します。この装置は運転者および助手席同乗者の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげるシートベルトの補助装置で、横方向や後部からの衝突、あるいは横転などの衝撃では作動しないよう設定されています。
- SRSサイドエアバッグは、エンジンスイッチが ON のとき車両が側面から強い衝撃を受けた場合のみ作動し、運転者および助手席同乗者への側面からの主に胸部、頭部にかかる衝撃をやわらげる装置です。

<運転席SRSエアバッグ>



100061

<助手席SRSエアバッグ>



100062

<SRSサイドエアバッグ>



100560

シートベルトは必ず着用して

- SRS エアバッグシステムはシートベルト を補助する装置でシートベルトに代わる ものではありません。SRS エアバッグシ ステムだけでは身体の飛びだしなどを防 止できないばかりか、エアバッグ本体か らの衝撃を直接受けてしまいます。
- シートベルトを正しく着用し、正しい運転(乗車)姿勢をとらないと、衝突などのとき、SRS エアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- ●同乗者も必ずシートベルトを着用してください。

☆2-23、2-32ページ参照

1 - 22

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

必



お子さまを乗せる場合は

- お子さまは後席に乗せてください。
- チャイルドシートは後席に取り付けてく ださい。
- シートベルトが首や顔に当たるなど適正 な着用ができないお子さまには、スバル 純正チャイルドシートを使用してくださ い。

スバル純正チャイルドシートの使用方法 は付属の取扱説明書をご覧ください。

• 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。 SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

☆1-7、2-42ページ参照

燃料補給時の注意



指定燃料を必ずご使用ください

- ●無鉛ガソリンを使用してください。有鉛 ガソリンを使うと触媒を劣化させます。
- 給油時に指定されている燃料であること を確認してください。

☆1-6ページ参照

●指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール燃料など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングが発生したり、出力が低下する場合があります。また、そのまま使うとエンジンや燃料系統部品を損傷するおそれがありますので、指定燃料以外は使用しないでください。

燃料補給時には次のことを 必ずお守りください

- エンジンは必ず止めてください。
- 車のドア、窓は閉めてください。
- タバコを吸うなど火気を絶対に近づけないでください。
- フューエルキャップを開ける前に車体または給油機などの金属部分に触れて身体の静電気除去を行ってください。
 身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火する場合があり、やけどするおそれがあります。
- 必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくり左に回して開けてください。
- フューエルキャップはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外してください。急に開けると燃料補給口から燃料が吹き返すおそれがあります。
- フューエルリッド、フューエルキャップ を開けるなど給油操作は必ずお一人で 行ってください。
- 給油中、ふたたび車内のシートに戻らないでください。(座ることで再帯電することがあります)

- 給油口に他の人を近づけないでください。
- セルフ補給のときの燃料補給は、給油ガンが自動停止した時点でお止めください。
- ◆その他、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。
- 燃料補給後はフューエルキャップを"カチッ、カチッ"と音がするまで右に回し、確実に締っていることを確認してください。
- 車に合ったスバル純正のフューエル キャップ以外は使用しないでください。
- 給油中に、燃料を車にこぼさないように してください。塗装面を侵すおそれがあ ります。こぼれた燃料は必ず拭き取って ください。

給油時に気化した燃料を吸わ ないようにしてください

燃料の成分には、有害な物質を含んでいる ものもありますので、ご注意ください。



クラッチ・スタートシステム について(マニュアル車)

マニュアル車にはエンジン始動時の誤 操作防止機構 (クラッチ・スタートシ ステム) が装着されています。

クラッチペダルをいっぱいに踏み込まない とスターターが回らずエンジンがかかりま せん。

☆3-41ページ参照

AWD[※]車は 万能車ではありません

二輪駆動車に比べて滑りやすい路面、積雪路などではより安定した走行ができますが、急ブレーキ、急ハンドル時は差がありません。安全な速度で走行してください。
☆3-56ページ参照

※AWD とは、AII Wheel Drive (オール ホイール ドライブ=全輪駆動) の略です。4輪車では4WD (四輪駆動) とも呼びます。

走行中は携帯電話を使わないで

法律により、自動車の運転者が走行中に携 帯電話等を手で保持して通話したり、メー ルの送受信等のために画面を注視すること は禁止されています。



アクセサリーの取り付けに注意


ウインドゥにアクセサリーを取り付けると、視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働きをして火災を起こしたり、助手席 SRS エアバッグが作動したときアクセサリーが飛んでけがをするなど思わぬ事故につながるおそれがあります。



灰皿※を使用したあとは

マッチ、タバコの火を確実に消し、必ず閉めておいてください。また、可燃物や多量の吸ガラを入れておかないでください。火災になるおそれがあります。

※灰皿はディーラーオプションです。




こんなことにも注意を



車内にガスライター、スプレー 缶等を放置しないで

炎天下で駐車するときは車内にガスライターやスプレー缶等を放置しないでください。車室内が高温になるためライターやスプレー缶等が爆発するおそれがあります。



排気管をときどき点検して

排気管の腐食などによる穴や亀裂および継ぎ手部の損傷など、排気管の異常に気づいた場合は、必ずスバル販売店で点検整備を受けてください。そのまま使用すると排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。



リヤゲートを確認して

リヤゲートが閉まっていることを確認して ください。確実に閉まっていないまま走行 すると排気ガスが車内に侵入し一酸化炭素 中毒になるおそれがあります。

ラジエターが熱いときキャップを外さないで

ラジエターやリザーバータンクが熱いとき はキャップを外さないでください。蒸気や 熱湯が吹き出すおそれがあり危険です。




100731

必

不正改造は絶対にしないで


- 車の性能や機能に適さない部品を取り付けたり、自己流のエンジン調整や配線などを行わないでください。火災など思わぬ事故につながることがあります。
- スバルが国土交通省に届け出した部品以外のものを取り付けると不正改造になることがあります。スバル販売店にご相談ください。(タイヤ、ホイール、マフラーなど)



電装品、無線機を取り付ける ときには

取り付け、取り扱いを誤ったり、スバル純正以外の部品を使用すると、電子制御系統に異常が起きたり、火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。

スバル販売店にご相談ください。



純正部品をお奨めします



100070

マフラー、エアクリーナーエレメント、オイル、冷却水、オイルフィルター、タイヤチェーンなどの部品は、スバル純正部品の使用をお奨めします。純正部品以外を使用すると保証を受けられない場合があるばかりか、故障の原因になることもあります。

例えば、マフラーやエアクリーナーエレ メントの変更はエンジンの損傷を招くお それがあります。純正部品は、スバル車 に合うよう厳しい検査を実施して作られ ています。

詳しくは「保証書・メンテナンスノート」 をご覧ください。

こんなことにも注意を



点検整備をするときは

- スバル販売店はスバル車を点検整備する ための設備、技術、知識の全てを兼ね備 えております。お客様が安心してお車を お乗り頂くためにも、点検整備はお近く のスバル販売店にご用命ください。
- 日常点検整備でエンジンルーム内の点検 を行うときは、エンジン高温部、回転し ているプーリーやベルト、自動的に回転 する冷却ファンに充分ご注意ください。 思わぬけがをすることがあります。
- ◆ AWD車でエンジンを回したまま点検を行うときは、車が動かないようにするため、 必ず4輪ジャッキアップ、または4輪ローラー上で行い、空吹かしや急制動はしないでください。

保証書・メンテナンスノートについて

別冊の「メンテナンスノート」には、保証の内容および点検・整備について記載 してあります。ご使用前に必ずお読みください。

保証について


保証書には、万一故障が起きたときに無料で修理が受けられる条件や範囲が記載してあります。

一度お読みになり、条件や範囲などについ てご確認ください。

点検・整備について

- 法律で使用者に点検・整備の義務が規定 されており、使用者の保守管理責任が明確にうたわれております。
- メンテナンスノートには点検・整備の時期ややりかたなどが記載してあります。 よく読んで必ず行ってください。
- 日常点検整備や他の点検整備を行ったと きは、必ずその結果をメンテナンスノー トに記入しておいてください。
- ●納車してから1か月後および6か月後 (ただし、6か月以内に走行距離が5千 km を超える場合は5千 km時点) に新車時点 検を無料で実施しております。

保証期間と点検整備時期



100075

環境にやさしい運転



環境にやさしい 運転をするには

常にタイヤの空気圧を適正にしま しょう。

適正空気圧で50 km走行すると50 kPa 〈0.5 kg/cm²〉減のときに比べて、ガソリン約150 ccの節約になります。

*CO₂約1,250 g削減〈650 km/月〉

走行する前に、不必要な荷物は降ろ しましょう。

10 kg の荷物を降ろして 50 km 走行すると、 ガソリン約15 ccの節約になります。

*CO₂ 約130 g削減〈650 km/月〉

長時間停車するときは、エンジンを 止めましょう。

5分間のアイドリングを止めると、ガソリン 約65 ccの節約になります。

*CO2約420g削減〈10回/月〉

空吹かしはやめましょう。

空吹かしを1回やめると、ガソリン約6 ccの 節約になります。

*CO2約1,150g削減〈300回/月〉

エアコンの使用は、少し控えましょ う。

エアコンを6分間OFFにすると、ガソリン約70 ccの節約になります。

*CO2約130g削減〈3時間/月〉

発進や加速はスムーズにしましょ う。

急発進を1回やめるとガソリン約17 cc、急加速を1回やめるとガソリン約11 ccの節約になります。

*CO2約360g削減〈各20回/月〉

経済速度で走行しましょう。

- ●一般道路や有料道路では、法定速度で走行すると燃費が良くなります。
- 高速道路では、100 km/hより80 km/hで走 行すると燃費が10~30%向上します。
- ▼り坂や減速時には、エンジンブレーキを使いましょう。燃料噴射が停止し、燃費向上につながります。

⋒ アドバイス


10・15モード燃費とは

車両カタログに記載されている「10・15 モード燃費」とは、一定条件にしたがって測定した燃費です。

このモードは、市街地モード(10モード) と高速モード(15モード)の2パターン を測定したものです。

測定方法は、10の走行パターンを想定したテスト(市街地モード)を3回行い、続けて15の走行パターン(高速モード)を想定したテストを1回行います。


●10・15モード



100639

平均速度:約23 km/h 走行距離:約4.2 km

この測定は実走行ではなく、測定装置 (シャシーダイナモメーター) 上に車両 をのせて行います。




100733

「10・15 モード燃費」は、都市内走行状態を想定して測定したもので、実際の走行とは異なる場合が多くあります。

例えば、天候や路面、車両重量、運転等 に応じて燃費が異なります。

対象車種は2.0L乗用車(オートマチック車)の燃費11.7 km/L(10・15モード)を 基準に計算してあります。

参考資料:社団法人日本自動車工業会 「あしたへ ECO-MOTION」参照



2 運転する前に

・各部の開閉	
· +- ·····	2 - 2
・ドア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・チャイルドプルーフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・パワーウインドゥ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・手動式ウインドゥ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・燃料補給口 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
・ ボンネット · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
・トランク (セダン) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
・ルーフベンチレーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2 21
・シート	
・正しい運転(乗車)姿勢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・フロントシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・リヤシート(ワゴン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・リヤシート(セダン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 30
・シートベルト	
・シートベルトの正しい着用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 — 20
・フロントシートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・リヤシートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・ISO-FIX固定バー および テザーアンカー ······	
・SRSエアバッグシステム	
・SRSエアバッグシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・シートベルトは必ず正しく着用してください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・乗員とSRSエアバッグの間に物を置かないでください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・運転席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・助手席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・SRSサイドエアバッグ付車に関しては、次の事項をお守りください・・・・・・・	
・お子さまを乗せるときには、次の事項をお守りください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 52
・SRSエアバッグが作動すると・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・車両の整備作業やカー用品を装着するときは、次の事項をお守りください・・・ ・運転席、助手席SRSエアバッグが作動するとき、しないとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・ 達転席、助子席SRSエアハックが作動するとき、 しないとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 55
・SRSエアバッグ警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 61
	2 01
・ハンドルとミラーの調整	
・チルトステアリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 62
・ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 62
・ドアミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 63


各部の開閉

キー

キーはドアの施錠、解錠、エンジンの始動、 停止に使います。

1.5i、1.5R、WRX:


- (1) リモコンキー
- (2) $\pm \times$
- (3) キーナンバープレート



※オプション内容によっては(2)のキーが (1)のリモコンキーになる場合があります。

STI:

- (1) リモコンキー (イモビライザー機能付)
- (2) キー (イモビライザー機能付) ※
- (3) キーナンバープレート
- (4) セキュリティ IDプレート



- ※spec C 16 インチホイール付車は(2)の キーが2本となります。(1)のリモコン キーはつきません。
- リモコンキーを使うと、ドアやリヤゲート(ワゴン)の施錠、解錠がボタンで操作できます。
- キーナンバーは盗難防止のため、キーナンバープレートに打刻してあります。
- セキュリティIDプレートにはキーをイモ ビライザーに登録するためのセキュリ ティIDが打刻してあります。

☆2-3ページ参照

⋒ アドバイス

- キーナンバープレートとセキュリティ IDプレート(イモビライザー機能付車) は、合いかぎを作る際に必要となりま すので、大切に保管してください。
- 盗難防止のため、キーナンバープレートとセキュリティIDプレートは車内に置かないでください。
- ◆キーを作るときは、スバル販売店にご相談ください。
- 万一、キーを紛失したときは、盗難・ 事故などを防ぐため、直ちにスバル販 売店にご相談ください。

■イモビライザー (盗難防止用エンジン始動ロックシステム)

イモビライザー機能付きキーには個々の違った識別コードが登録されています。 差し込まれたキーの識別コードが正しければエンジンを始動できますが、未登録のキーや識別コードのないキーなどではエンジンを始動することができません。

注意

キーは水にぬらさないでください。

☆ アドバイス

- イモビライザー機能は車両自体の盗難 を防ぐ装置であり、車室内への侵入を 防ぐ機能はありません。車から離れる ときは必ずドアをロックしてくださ い。
- キーは、最大4つまで登録できます。
- 合いかぎを作る際は、セキュリティID プレートに打刻されているセキュリティIDが必要になりますので、セキュリティIDプレートは車両以外の場所に大切に保管してください。
- 万一、キーを紛失したときには、盗難を防ぐため全てのキーの識別コードの再登録、リモコンの再登録をお奨めします。
- 登録は、スバル販売店でのみ行えます。

●イモビライザー表示灯


通常は点滅していてイモ ビライザーが作動してい



ることを示しています。エンジンスイッチにキーを差し込むと消灯し、エンジンの始動ができます。正規のキー以外を使うと、表示灯が点灯しエンジンを始動できません。もし、正規のキーを使っても表示灯が点灯し始動できない場合、一旦キーを抜いて再度やり直してください。

⚠ 注 意

- キーは強い磁石の近くには置かない でください。イモビライザーの誤作動 の原因になるおそれがあります。
- ダッシュボードの上など高温になる 場所には置かないでください。キーは水にぬらさないでください。
- 次のような場合、車両がキーからの信号を正確に受信できず、エンジンの始動ができない場合があります。
- ① キーグリップに金属製のものが接 しているとき。



次ページへ ▶

▶ 前ページより

② キーグリップに他のキーの金属部が接しているとき。



200377

③ キーが他の車両のイモビライザー システム用キー(信号発信機内蔵の もの)と近いとき。



200378

④キーが他の信号発信機と近いときや 接しているとき。

⋒ アドバイス

エンジンスイッチにキーを差したままにしておくと、イモビライザー表示灯が再度点滅しますが、エンジン始動はできます。

ドア

■ドアの開閉

ドアを開けるときは、ドアハンドルを手前に引きます。

ドアを確実に閉め、半ドアになっていない ことを確認してください。



200114

注意

ドアを開閉するときには

- ●ドアを開けるときは周囲の安全を充分に確認してください。不用意に開けると後続車、自転車、オートバイなどにぶつかることがあり危険です。
- ドアは確実に閉めてください。半ドアでは開くことがあり危険です。

介 アドバイス

- ドアハンドルを操作するときには、爪 などを挟まないよう気をつけてください。
- 車から離れるときは、エンジンを止め ドアを必ず施錠してください。また、 ドアを施錠する前にキーを持っている ことを確認してください。
- ●施錠しても車内に貴重品などを置かないようにしてください。
- ◆キーをエンジンスイッチに差し込んだまま運転席ドアを開けると、ブザーが鳴ります。

ただし、エンジンスイッチがONのとき は鳴りません。

☆2-10、3-3ページ参照

乗車中の施錠、解錠については次のような特徴がありますので選択しご使用ください。

施錠している場合

- ・お子さまなどの同乗者が誤ってドア を開けることを防ぎます。
- ・停車時、車外からの不意の侵入者を 防ぎます。
- ・シートベルトの着用と併せ、事故時 に車外に投げ出される可能性が少な くなります。

解錠している場合

・万一の事故の場合、車外からの救援 活動が受けやすくなります。

■電波式リモコンドアロックに よる施錠・解錠 344

電波により、車から離れたところ(約1 m) から全ドア(リヤゲートを含む)の施錠・解錠ができます。


●解錠

車のまわりからリモコンキーの「OPEN / 『」ボタンを押すと全てのドア(リ ヤゲートを含む)が解錠します。

このとき非常点滅灯 (ハザードランプ) が2回点滅します。(一部車種除く)



200137



200169

●施錠

車のまわりからリモコンキーの「LOCK / 園」ボタンを押すと全てのドア(リヤ ゲートを含む)が施錠します。

このとき非常点滅灯(ハザードランプ) が1回点滅します。(一部車種除く)



200138



200170

☆ アドバイス

車から離れるときは、ドアハンドルを引き、半ドアになっていないことを確認してください。

セダンの場合、トランクを開けたまま施錠すると非常点滅灯(ハザードランプ)が5回点滅し、トランクが開いていることをお知らせします。(一部車種除く)

●ルームランプ連動

ルームランプスイッチが中間位置にあるとき、リモコンにより解錠またはドアの開閉を行うとルームランプが点灯し、一定時間後に消灯します。点灯中、リモコンの「LOCK / 団」ボタンが押された場合、またはエンジンスイッチにキーを差してONにしたとき、ルームランプは消灯します。

●自動施錠

解錠してから 30 秒以内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠されます。

介 アドバイス

- 車の周囲約1m以内で作動しますが、周囲に強い電波やノイズがある場合(例: TV塔や発電所、放送局、無線機器使用場所など)は、作動距離が変わることがあります。
- 車を離れるときは、ドアハンドルを引いて施錠を確認してください。
- リモコンキーを紛失した場合、または スペアリモコンキーが必要な場合はス バル販売店にご相談ください。
- リモコンキーを紛失した場合は盗難などを防ぐため、リモコンの再登録をお 奨めします。

リモコンの再登録をするときはスバル 販売店にご相談ください。

エンジンスイッチにキーが差し込まれているときやドアまたはリヤゲートが開いているときや半ドアの場合、作動しません。

- キーには電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、次のことをお守りください。
 - ・ダッシュボードの上など直射日光が 当たり高温になる場所には絶対に放 置しないでください。電池の損傷や 回路故障の原因になります。
 - ・強い衝撃を与えないでください。
 - ・電池交換時以外は分解しないでください。電池交換の際は電池のショートおよび⊕、⊕の方向に注意してください。
 - ・水にぬらさないでください。水にぬれた場合はすみやかに拭き取り、充分に乾かしてください。


●リモコンキーの電池交換

作動距離が不安定になった場合は、電池 の消耗が考えられますので早めに電池 を交換してください。

使用電池……ボタン電池CR1620


▼STI

①スクリューを1本外し、溝部にドライバーを差し込み、カバーを外します。



200872

②電池を取り出し、新しい電池の ① 側を 下にして挿入します。




200893

③カバーを取り付け、スクリューを締め 付けます。


▼STI以外

①スクリューを1本外し、溝部に⊖ドライバーを差し込み、カバーを外します。



200139

②電池を取り出し、新しい電池の ① 側を 下にして挿入します。



③カバーを取り付け、スクリューを締め 付けます。

∧ 注意

電池および取り外した部品は、お子さま が飲み込まないようにとくにご注意く ださい。

⋒ アドバイス

- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と ⊕極は正しく取り付けてください。 故障の原因となりますので、端子部分 などを曲げないよう、注意してください。
- ●電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

■車外からキーによる施錠・解錠 キーを確実に差し込んで車の後ろ側に回す




介 アドバイス

車外から施錠・解錠できるのは運転席ドアだけです。その他のドアはセフティノブまたは集中ドアロックスイッチで施錠・解錠してください。

■車内から集中ドアロックによる施錠・解錠 **※**

運転席ドアの集中ドアロックスイッチを前側(/ 個側)に押すと全てのドアが施錠されます。後ろ側に押すと全てのドアが解錠されます。

ワゴンはリヤゲートも同時に施錠・解錠されます。



注意

セフティノブで運転席ドアを施錠また は解錠しただけでは集中ドアロックは 作動しません。必ず集中ドアロックス イッチで施錠または解錠してください。

●キー閉じ込み防止機能

エンジンスイッチにキーが差し込まれている場合、ドアを施錠しないように働き、キーが車内に残したままになることを防止する機能です。

- ▼キー閉じ込み防止機能が作動すると き
- 運転席ドアを開けた状態で、集中ドアロックスイッチを前側(⑤側)に押してドアを施錠しても、自動的にドアが解錠されます。
- ▼キー閉じ込み防止機能が作動しない とき
- セフティノブで施錠し、ドアを閉めた とき機能は作動せず施錠されます。
- ●車外から合いかぎを使い施錠した場合、機能は作動せず施錠されます。

⋒ アドバイス

車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してください。

■車内からセフティノブによる 施錠・解錠


セフティノブを後ろ側に回すと施錠され、 前側に回すと解錠します。



200745

■キーを使わない車外からの施錠 ●フロントドア

- ①セフティノブを後ろ側に回します。
- ②ドアハンドルを引いたままドアを閉 めます。



●リヤドア

セフティノブを後ろ側に回してドアを 閉めます。



200143

■キー抜き忘れ警報

キーの抜き忘れを防止するための装置です。キーをエンジンスイッチに差し込んだまま運転席ドアを開けるとブザーが鳴り、エンジンキー照明が点滅します。(照明の点滅は一部車種除く)ただし、エンジンスイッチがONのときは警報は作動しません。




車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してください。

チャイルドプルーフ

左右のリヤドアにあり、レバーを矢印方向にすると、車内のドアハンドルではリヤドアを開けられなくすることができます。後席にお子さまを乗せたときにご使用ください。

■使用方法

チャイルドプルーフのレバーを矢印方向に動かしてドアを閉めると、車内から開けられなくなります。解除するときはレバーを 矢印とは逆方向に動かしてください。



■チャイルドプルーフが働いて いるときのドアの開けかた

ドアを解錠し、車外からドアハンドルを引いて開けます。

車内から開けるときは、セフティノブを解錠にし、ウインドゥを下げ車外のドアハンドルを引いて開けます。

パワーウインドゥメ

パワーウインドゥは、エンジンスイッチが ONのとき使用できます。

⚠ 警告

開閉するときは

- •パワーウインドゥが閉まるときには 大きな力が働きます。挟まれると危険 ですので閉める前に窓から顔や手を 出していないことを確認してくださ い。
- 挟まれると危険ですので小さなお子 さまには操作させないでください。
- お子さまを乗せるときにはロックス イッチをロックにしておいてくださ い。お子さまがウインドゥスイッチを いたずらして手や首を挟むことを防 止します。

☆2-12ページ参照

♠ 注意

ウインドゥの全閉、全開後に同じ方向に スイッチを押し続けないでください。パ ワーウインドゥの故障の原因になりま す。

介 アドバイス

- ●車体の構造上、後席のウインドゥを全 開にすることはできません。
- 下記操作を行うとパワーウインドゥの ブレーカが作動してウインドゥの開閉 ができなくなることがあります。
 - ・運転席ウインドゥを全閉または全開 にした後、スイッチを同じ方向へ数 秒間操作し続ける。
 - ・3 席以上のウインドゥを全閉または 全開にした後、それぞれのスイッチ を同時に同じ方向へ操作し続ける。 この場合、ブレーカ復帰後に必ずパ ワーウインドゥの初期設定を行ってく ださい。初期設定がされていないと、 運転席ウインドゥの自動全開(全閉) およびウインドゥ反転機能は作動しま せん。

☆2-14ページ参照

■スイッチの操作

●運転席ウインドゥの開閉操作方法 スイッチを軽く操作している間、作動し ます。強く操作すると、自動で全開(全 閉)します。


☆ アドバイス

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウインドゥの初期設定をしてください。

初期設定がされないと運転席ウインドゥは自動で全開(全閉)しません。
☆2-14ページ参照


開けるとき:

- スイッチを軽く押します。押している間ウインドゥが下降します。
- スイッチを強く押すと自動で全開になります。途中でウインドゥの下降を停止させるときは、スイッチを軽く引き上げます。



閉めるとき:

- スイッチを軽く引き上げます。引き上げている間ウインドゥが上昇します。
- スイッチを強く引き上げると自動で 全閉になります。途中でウインドゥの 上昇を停止させるときは、スイッチを 軽く押します。



●オフディレイ機能


(キー OFF後の作動)

運転席のウインドゥはエンジンスイッチをONからAccまたはLOCKにした後でも、約30秒間は昇降することができます。ただし、その約30秒の間に運転席のドアを開けて閉めると、ウインドゥの昇降はできなくなります。

●ロックスイッチの操作方法


ロックスイッチを押すと助手席と後席 のウインドゥは開閉できなくなります。 (ロック状態)

もう一度スイッチを押すとロックは解除されます。




●助手席、後席ウインドゥの 操作方法 **3**4

それぞれのウインドゥを開閉します。ス イッチを操作している間作動します。 開けるとき:スイッチを押します。



200204

閉めるとき:スイッチを引き上げます。



200205

■ウインドゥ反転機能

運転席のウインドゥが自動全閉中、窓枠と ウインドゥとの間に異物の挟み込みを感知 すると、ウインドゥの上昇が停止し、自動 で少し下降し止まります。

<u>/</u>\注意

- 走行時(約10 km/h以上)、ウインドゥ 反転機能は作動しません。
- ウインドゥを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感知しない領域があります。指など挟まないように注意してください。
- ウインドゥ反転機能は自動全閉時の み作動します。スイッチを引き続けた 状態では作動しません。指など挟まな いように注意してください。

☆ アドバイス

- 環境、走行条件により異物を挟んだと きと同じ衝撃がウインドゥに加わると ウインドゥ反転機能が作動することが あります。
- 故障などでウインドゥ反転機能が作動 してしまい運転席ウインドゥを閉める ことができない場合、スイッチを引き 続けると閉めることができます。また は 10 km/h 以上で走行しながらスイッ チを引くと閉めることができます。
- ウインドゥ反転機能が作動した後、数 秒間はスイッチを操作してもウイン ドゥが作動しません。

次ページへ ▶

▶ 前ページより

・バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウインドゥの初期設定をしてください。

初期設定がされないと、ウインドゥ反 転機能が作動しません。

■パワーウインドゥの初期設定

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウインドゥの初期設定を行ってください。パワーウインドゥの初期設定がされていないと、次の機能は作動しません。

- ・ウインドゥ反転機能☆2-13ページ参照

●初期設定のしかた


- ①ドアを閉め、エンジンスイッチをONに します。
- ②運転席ウインドゥスイッチを下に押 し、半分くらいまでウインドゥを開け ます。
- ③運転席ウインドゥスイッチを上に引き続け、ウインドゥを全閉にします。 全閉後、約1秒間スイッチを上に引き 続けてください。

手動式ウインドゥ ≥ €

後席ドアにあるハンドルを回して開閉しま す。

〈後席助手席側〉〈後席運転席側〉





200206

燃料補給口

メーターの燃料計に燃料補給口が右側にあることをお知らせする表示があります。

• 使用燃料

ターボ車: 無鉛プレミアム

(無鉛ハイオク)ガソリン

ターボ車以外:無鉛レギュラーガソリン

タンク容量:

約60 ℓ (WRX、STI)

約50 £ (1.5i、1.5R、STI spec C)



201110

⚠ 警

燃料補給時には必ず次のことをお守り ください。

- ガソリンは非常に着火しやすいため、 燃料補給時はタバコなど一切の火気 は厳禁です。
- エンジンは必ず止めてください。
- フューエルキャップを開けるときは ゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を 下げてから外してください。急に開け ると燃料が補給口から吹き返すおそれがあります。
- フューエルキャップは確実に閉めて ください。閉まっていないと走行中に 燃料が漏れて火災につながるおそれ があります。
- 静電気除去キャップを採用していますので、フューエルキャップは車に合ったスバル純正品を使用してください。


☆1-24ページ参照


⚠ 注意

セルフ補給のときの燃料補給は、給油ガンが自動停止した時点でお止めください。

■フューエルリッドの開閉

開けるときは、運転席右下にあるフューエ ルリッドオープナーレバーを引き上げま す。






閉めるときは、ロックするまでフューエル リッドを手で押し付けてください。

■フューエルキャップの開閉

フューエルキャップを左に回して開けます。燃料補給後は、「カチッ、カチッ」と2回以上音がするまで右に回して閉めます。



ボンネット

⚠ 注意

走行後すぐに開けるときには


部品が熱くなっているので、やけどをしないように注意してください。

ボンネットを開けるときには


ワイパーアームは起こさないでください。また、ワイパーを作動させないでください。ボンネットとワイパーアームが接触しボンネットを傷つけるおそれがあります。

■開けるとき

①ボンネットのオープナーレバーを引きます。運転席側のインストルメントパネル右下にあります。



②フロントグリルとボンネットのすき間からレバーを左に押してロックを外し、ボンネットを開けます。



③ステーをホルダーから外し、ボンネット のストッパー穴に入れ、固定します。



■閉めるとき

ステーを外してホルダーに収め、ボンネットをゆっくり降ろしてボディに近くなったら(約30 cm)手を放します。

確実にロックされていることを確認してく ださい。

注意

ボンネットを開閉するとき

- ●ボディ近くまで降ろして手を放す際 には指や他の物を挟まないよう充分 注意してください。
- 必ず走行前にボンネットが確実に ロックされていることを確認してく ださい。

確実にロックされていないまま走行 すると、走行中開くことがあり非常に 危険です。

●風の強いときには充分注意して開けてください。突然ステーが外れて閉まることがあります。

⋒ アドバイス

_________ ボンネットを閉めるとき

ボンネットを上から強く押しつけない でください。ボンネットがへこむことが あります。

リヤゲート(ワゴン)

■施錠、解錠

電波式リモコンドアロック、または集中ド アロックスイッチにて施錠、解錠ができま す。

■開けるとき

リヤゲートハンドルを引いてリヤゲートを 少し開けます。手で支えながらゆっくりと 最上部(全開位置)まで持ち上げます。



■閉めるとき

リヤゲートをゆっくり下げて、上から手で押さえつけるように閉めます。 半ドアでないことを確かめます。

注意

- 開閉や荷物の出し入れのとき、リヤ ゲートが頭や顔にぶつからないよう に注意してください。
- ●走行前リヤゲートを完全に閉めてく ださい。走行中に開くと荷物が落ちる ことがあります。

GGD-002001~099999

- 走行中や長時間のアイドリングをしているときはリヤゲートを完全に閉めてください。車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- リヤゲートを閉めるときは、他の人の 手(とくにお子さまには気をつけてく ださい)や荷物を挟まないように注意 してください。
- エンジンをかけたまま荷物の出し入れをするとき、排気ガスの熱でやけどをしないように注意してください。
- リヤゲートを支えているガスステー部に薄いビニール袋、テープ等が噛み込まないように、また、荷物の積み下ろしなどで傷をつけないように注意してください。ステーのガス抜けにより、ゲートが自然に閉じてしまう場合があります。
- リヤゲートにスバル純正品以外のアクセサリー用品を取り付けないでください。リヤゲートの重量が極端に重くなると、開けたときにステーが支えきれなくなるおそれがあります。

介 アドバイス


リヤゲートを開閉するとき

- リヤゲートハンドルを操作するときは、爪などを挟まないよう気をつけてください。
- キャリアなどに積んだ荷物に当たらないように気をつけて開いてください。
- 傾斜した場所では、平坦な場所よりも リヤゲートの開閉がしにくかったり、 急に開閉してしまう場合があります。

■リヤゲートの解錠ができなく なったとき

万一、バッテリー上がりや集中ドアロックシステムの故障等でリヤゲートの解錠ができなくなった場合は、応急処置用解錠レバーを操作して車室内から解錠することができます。

①リヤゲートトリムのキャップを外しま す。



900066

②レバーを矢印の方向に動かします。



900067

③車外からリヤゲートを開けます。

トランク(セダン)


⋒ アドバイス

車から離れるときには

盗難防止のため、トランクの中に貴重品 を置かないでください。


■車外から開けるには

キーをキーシリンダーに確実に差し込んで、右に回すと解錠され、同時にトランクが開きます。



■車内から開けるには 34

トランクオープナーレバーを引きます。



■閉めるとき

上から押さえつけるように閉めると自動的にロックされます。

魚 警告

走行するときは

- トランク内に人を絶対に乗せないでください。急ブレーキをかけたときや 衝突したときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。
- トランクは中から開けることができません。お子さまが入らないよう注意してください。閉じ込められると重大な傷害を受けるおそれがあります。

注意

走行するときは

走行中はトランクを完全に閉めてください。開けたまま走行すると車内に排気ガスが侵入し一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

トランクを閉めるときには

荷物や手足(近くのお子さまを含む)を 挟まれないように注意してください。周 囲にお子さまがいる場合にはとくに注 意してください。また、エンジンをかけ たまま荷物の出し入れをするとき、排気 ガスの熱でやけどをしないように注意 してください。

2 - 20

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999


⋒ アドバイス

- トランクの中にキーを置き忘れないようご注意ください。
- トランクルームランプは、トランクを 開けると点灯し、閉めると消灯します。
- 長時間開けたままにすると、トランク ルームランプが点灯したままとなり バッテリー上がりの原因になります。
- トランクを開けるときは、リヤワイパーが倒れていることを確認してください。立てたままでは、トランクを傷つけます。また、トランクが開いているときにリヤワイパーを作動させないでください。トランクに傷をつける場合があります。

■トランクオープナーキャンセ ル機構

オープナーキャンセルレバーを矢印の方向 に押し上げた後、トランクを閉めると、ト ランクオープナーレバーでは開けられませ ん。


開けるときは外からキーを使って開けま す。



ルーフベンチレーター 🛰


●開けるとき

ロックハンドルの下端を後方下側に引いた後、上方へ押し上げ、ロック位置まで押しつけてください。



●閉めるとき

開けるときの逆順序で操作し、確実に ロックしてください。



↑ 注意

- 高速走行時(80 km/h以上)は、安全の ため閉じたままでご使用ください。
- 開けて走行する場合は、室内の紙類、 小物などの散乱にご注意ください。
- 開閉時は、指などを挟まれないように ご注意ください。
- 危険防止のため、小さなお子さまには 開閉操作をさせないでください。
- 車から離れるときや洗車するときは、 完全に閉じてください。
- 雨、雪のあとや洗車後に開けて走行しますと、室内に水が入ることがありますので、あらかじめ水を拭き取ってください。ウインドゥウォッシャー使用時もご注意ください。
- キャリアなどを取り付けて荷物など をのせる場合は、当たらないように気 をつけてください。

シート

正しい運転(乗車)姿勢

無理のない、正しい運転(乗車)姿勢がとれるようにシートを調整します。ミラーも調整します。そしてシートベルトを正しく装着します。



2 - 23

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

⚠ 警告

シートなどの調整は、次の事項を必ず守ってください。お守りいただかないと重大な傷害につながるおそれがあります。

- シート調整は必ず走行を始める前にしてください。とくに運転席は運転中に行わないでください。加速、減速でシートが動いてペダルに足が届かなくなったり、背当てが倒れてハンドルに手が届かなくなったり、運転への注意がそれ、運転ミスなどを起こし、重大な事故や傷害につながるおそれがあります。
- ◆シートを調整した後はシートを軽くゆすり「確実に固定されていること」を確かめてください。不完全なままではシートが動いたり、シートベルトの機能が充分に働かないことがあります。
- 走行中は助手席も含めて背当てを必要以上に倒さないでください。万一のとき、シートベルト本来の機能が発揮されないことがあります。
- ・背当てと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないためた険です。
- ●フロントシートの下に物を置かないでください。物が挟まってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ヘッドレストを外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。

∧ 注意

シートの調整は必ず大人が行い、シートや動いている部分に手を近づけないでください。 また、同乗者や荷物にも注意してください。挟まれたり、荷物を損傷したりすることがあ ります。

☆ アドバイス

納車時のシートダストカバー (シート汚れ防止用のポリエチレン製カバー) やフロアマットの汚れ防止フィルムは必ず取り外してから使用してください。

フロントシート

シートのドア側と下部のレバー操作で調整ができます。

∧ 警告

調整は、運転中に行わないでください。 加速、減速でシートが動いてペダルに足 が届かなくなったり、背当てが倒れてハ ンドルに手が届かなくなったり、運転へ の注意がそれ、運転ミスなどを起こし、 重大な事故や傷害につながるおそれが あります。

☆2-24 ページの注意事項もお守りくだ さい。

●前後の調整(スライド調整)

レバーを完全に引き上げた状態で前後 に動かして調整します。レバーを下ろ し、ロックを確認します。




∧ 注意

後方にスライドする際には、後席の乗員 の足が挟まれないように注意してくだ さい。

●背当て角度の調整

(リクライニング調整)

レバーを完全に引き上げた状態で背当 ての角度を調整します。レバーを下ろ し、ロックを確認します。



200223

∧ 注意

調整する際には、レバーとレバーカバー 内に指を挟まないよう気をつけてくだ さい。

●上下調整 (運転席のみ)


レバーを引くたびに上がります。また、 押すたびに下がります。



2 - 25

■ヘッドレストの高さ調整 34

- 上げるときはそのまま引き上げます。
- 下げるときは、固定解除ボタンを押したまま押し下げます。
- 取り外すときは固定解除ボタンを押したまま引き抜きます。



∧ 警告

運転するときには


ヘッドレストを確実に取り付けてくだ さい。

外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。 ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。

■アクティブヘッドレスト 34

フロントシートのヘッドレストには、アクティブヘッドレストが装備されています。この装置は、後方から追突されたとき、前方に少し傾斜するようになっています。これにより、頭や首を保護し、むち打ち症などを軽減します。

万一の衝突事故に備え、ヘッドレストの乗 員保護効果を最大限にするため、ヘッドレ ストの高さを正しく調整してください。



注意


ヘッドレストに物を引っかけたり、つかまったりしないでください。 充分な効果が発揮できなかったり、故障につながるおそれがあります。

■ソフトフラットシート (ワゴン) **※**

シートをフルリクライニングするとリヤ シートとつながってソフトフラットになり ます。

●ソフトフラットにするとき

- ①車を駐車し、しっかりと駐車ブレーキ をかけます。
- ②ヘッドレストを外します。
- ③シートを最前位置までスライドさせます。
- ④背当てをいっぱいまで倒してリヤシートとつなげます。



200225

●戻すとき

逆の手順で行います。

⚠ 警告

走行中はソフトフラットにして使用しないでください。万一のときシートベルトの効果が得られず重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- •ソフトフラットから戻すときは背当 てを押さえながらリクライニングレ バーを操作してください。背当てを押 さえずにレバー操作すると背当てが 急に戻り、けがをするおそれがありま す。
- ソフトフラットにした状態でシートの上を走りまわらないでください。また、シートの上を移動するときは、シートの中央を踏んで、ゆっくりと移動してください。シートを踏み外したり、シートの間に足を挟むなどして、けがをするおそれがあります。
- 助手席および後席に人が乗っている 状態では、ソフトフラットにしないで ください。シートが当たるなどしてけ がをするおそれがあります。

リヤシート(ワゴン)

↑ 警告


- ●背当てを倒して荷室として使用する場合は、お子さまも含めて走行中、人を乗せないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに重大な傷害を受けることがあります。
- ●荷物や長いものをのせたときは、荷物 を固定してください。急ブレーキをか けたときなどに荷物が飛びだし重大 な傷害を受けることがあります。

☆2-24 ページの注意事項もお守りくだ さい。

■ピローの高さ調整


●左右席用

- 上げるときはそのまま引き上げます。
- ◆下げるときは、固定解除ボタンを押したまま押し下げます。
- 取り外すときは固定解除ボタンを押したまま引き抜きます。



●中央席用 34

- 上げるときは固定解除ボタンを押したまま引き上げます。
- 下げるときは、固定解除ボタンを押したまま押し下げます。
- 取り外すときは固定解除ボタンを押したまま引き抜きます。



↑ 警告

ピローは確実に取り付けてください。 外したり、固定できる高さを超えての使 用は、万一のとき頭や首を保護できず重 大な傷害につながるおそれがあります。 ピロー中央が耳の後方になるように高 さを調整してください。

介 アドバイス

乗員がいないときは下げておくと、後方 視界が良くなります。

■6:4分割リヤシートの背当てを 倒し、荷室として使うとき

リヤシートの背当てを倒すことにより、荷 室として広く使うことができます。

背当ては左右に分割されているシートをそれぞれ倒すことができます。

●背当てを倒すとき

ピローの横にあるロックノブを引き上げた状態で背当てを倒します。





⚠ 注意

- チャイルドシートを取り付けている ときは、背当てを倒さないでくださ い。思わぬ事故につながるおそれがあ ります。
- 背当てを倒すとき、中央席のシートベルトを格納してください。

☆2-39ページ参照

☆ アドバイス

上り坂などで背当てが倒れないときは、 手で倒してください。

●背当てを元に戻すとき

背当てを起こし、確実にロックします。

♠ 警告

- •背当てを元に戻したときは、背当てを 軽く前後にゆさぶり確実に固定されて いることを確認してください。固定さ れていないと急ブレーキ時などに背当 てが倒れたり、荷室内の物が飛びだす など思わぬ事故につながり重大な傷害 につながるおそれがあります。
- ・シートベルトが背当てに挟まれていないことを確認してください。シートベルトが背当てに挟まれていると、衝突したときなどにシートベルトが充分な効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

リヤシート(セダン)

■センターアームレスト 3€

前に倒して使用します。



⚠ 警告

シートベルトの効果を発揮させるため、 次の手順を必ず守り、正しく装着してく ださい。

- ①最初にシートベルトを装着する。
- ②次にアームレストを下ろす。


先にアームレストを下ろしてからシートベルトを着用すると、衝突時に腹部に 当たり重大な傷害につながるおそれが あります。

⋒ アドバイス

上に乗ったり、重いものをのせないでください。アームレストが損傷したり、思わぬけがをすることがあります。

■アームレストスルー 3€

アームレストを引き出します。ストラップ を引いてロックを外し、仕切板を倒すと アームレストスルーになります。





▲ 警告

アームレストスルーにしたときお子さまがトランク内に入らないよう気をつけてください。重大な事故につながるおそれがあります。

☆2-20ページ参照

⚠ 注意

トランク内の荷物を固定してください。 急ブレーキをかけたときなどに荷物が 車内に飛びだし、けがをすることがあり ます。

とくに、スキー板などの長いものは注意 してください。

アームレストスルーにするときは、仕切 板に手や指を挟まないよう注意してく ださい。

⋒ アドバイス

使用しないとき

使用しないときは仕切板を押し上げ確 実にロックしてください。

シートベルト

シートベルトの正しい着用

シートベルトは正しく着用しないと効果が半減したり、危険な場合があります。 次の使用方法にしたがって走行前に運転者は必ず着用し、同乗者にも必ず着用 させてください。



♠ 警告

シートベルトの着用は、次の事項を必ず守ってください。お守りいただかないと重大な傷害につながるおそれがあります。


- ◆走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
- ◆シートベルトは一人用です。二人以上で一本のベルトを使用しないでください。
- ●シートベルトはねじれたり、裏返しにならないように使用してください。ねじれたり裏返しになっているとベルトの幅が狭くなったり、局部的に強い力を受けて万一のとき危険です。
- シートベルトは腰骨のできるだけ低い位置に密着させて着用してください。柔らかい腹部にかけた場合は万一のとき強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 肩ベルトは脇の下を通さずに確実に肩にかけてください。肩に充分にかかっていないと 上半身が拘束されず充分な効果を発揮しません。
- ◆シートベルトは上体を起こし、シートに深く腰掛けた状態で着用してください。正しい 姿勢については「正しい運転(乗車)姿勢」(2-23 ページ)をご覧ください。
- ◆シートの背当てを必要以上に倒して走行しないでください。衝突したときなどに体が シートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれ があります。
- ハンドルやインストルメントパネルに必要以上近づいて運転しないでください。
- ◆シートベルトを洗濯バサミやクリップなどでたるみをつけないでください。充分な効果を発揮しません。

200136

⚠ 警告

●妊娠中の方や疾患のある方も、万一のときに備えシートベルトを着用してください。局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談し、注意事項を確認してください。妊娠中の方は、腰ベルトは腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。肩ベルトは確実に肩に通し、腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。







胸部に かかるように

てください 異物が入るとプレート

- ◆シートベルトのバックルに異物が入らないようにしてください。異物が入るとプレートがバックルに完全にはまらなくなり、走行中に外れる場合があります。
- お子さまもシートベルトを必ず着用させてください。膝の上でお子さまを抱いていても、 急ブレーキや衝突したときなどに充分支えることができず、お子さまへの重大な傷害に つながるおそれがあります。
- ●6歳未満のお子さまはチャイルドシートをご使用ください。 6歳以上のお子さまでもシートベルトを着用したときベルトが首、あご、顔などに当たる お子さまはスバル純正チャイルドシートを使用してください。万一のとき、ベルトによ る負傷を防ぎます。

なお、スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付されている専用の取扱説明書をご 覧ください。

<選択の目安>

	ベビーシート	チャイルドシート	ジュニアシート
体重 目安)	9 kg以下	9∼18 kg	18∼36 kg
身長 目安)	70 cm未満	100 cm未満	145 cm未満
年齢 目安)	0か月〜 9か月頃まで	4か月〜 4歳頃まで	4歳~ 12歳頃まで

魚 警告

・お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。とくにチャイルドシート 固定機構付シートベルトの場合は、シートベルトに体を巻きつけたりして 遊んでいるときに、誤ってチャイルドシート固定機構が作動すると、ベルトが引き出せなくなり、窒息などの重大な傷害につながるおそれがあります。 万一、誤ってチャイルドシート固定機構を作動させてしまい、シートベルトを外せなくなった場合は、はさみなど

でベルトを切断してください。



- シートベルトにほつれや切り傷ができたり、金具部などが正常に動かなくなったときは、シートベルトを交換してください。また、装着した状態で万一事故にあった場合は、外観に異常がなくても必ずスバル販売店で交換してください。そのまま使用すると正常に働かず、充分な効果を発揮しません。
- ◆シートベルトの改造や取り外しなどはしないでください。衝突などのとき充分な効果を 発揮せず重大な傷害を受けるおそれがあります。
- シートベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用してください。ベン ジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤はシートベルトを弱めるため絶対に使用しない でください。

∧ 注意

炎天下に長時間駐車し、室内が高温になっている場合は、金属部分を持たずに、樹脂部分を持ってシートベルトを着用してください。シートベルトの金属部が熱くなっている場合があり、やけどにつながるおそれがあります。

フロントシートベルト

身体の動きに合わせて自由に巻き取り、引き出しができますが、強い衝撃を受けたときやベルトを急激に引き出そうとするとベルトが自動的にロックします。

(ELR機構)

■3点式シートベルトの着用のし かた

●着用のしかた

①タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出します。



200119

②ベルトがねじれないようにし、タング プレートをバックルの中へ、"カチッ" と音がするまで差し込みます。



③正しい姿勢で腰掛け、腰のベルトを腰骨のできるだけ低い位置に密着させます。



200121

●外すとき

外すときはバックルの「PRESS」ボタン を押します。

ベルトが自動的に収納されますので、 ひっかかったり、ねじれたりしていない かを確認します。

☆ アドバイス

ベルトが首に当たったり、肩から外れて腕にかかってしまうときは、ショルダーアジャスターでベルトの高さを調整します。

☆2-36ページ参照

ベルトが引き出せないときはベルトを ゆるめてもう一度ゆっくり引き出しま す。

それでも引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、再度ゆっくりと引き出します。

2 - 35

■シートベルト警告灯


エンジンスイッチが ON で運転席シートベルトが未着用の場合、メーター内の警告灯が点灯します。運転席シートベルトを着用すると消灯します。



200122

■シートベルトの高さ調整 (ショルダーアジャスター)

- ①上げるときはショルダーアジャスター本体を上に動かします。下げるときはボタンを押しながらショルダーアジャスターを動かして最適な位置を選びます。
- ②ショルダーアジャスターが固定されていることを確認します。



⚠ 警告

ショルダーアジャスターを調整するときは、次のことをお守りください。

守らないと衝突したときなどにシート ベルトが充分な効果を発揮せず、重大な 傷害を受けるおそれがあります。

- ・シートベルトが首に当たらないよう に、また、肩の中央に充分かかるよう にできるだけ高い位置に調整してく ださい。
- 調整した後は、確実に固定されている ことを確認してください。

介 アドバイス

アジャスターが上がらない場合、ベルトが引き出せず固定された状態になっている場合があります。ベルトが引き出せる状態にしてから、アジャスターを操作してください。

☆2-35ページ参照

■プリテンショナー付シートベルト

プリテンショナー付シートベルトは、前方向からの強い衝撃を受けると作動し、シートベルトを瞬間的に引き込んで前席乗員をシートに確実に固定してシートベルトの効果をいっそう高めます。

運転席のプリテンショナーは肩ベルトと腰ベルト*に、助手席のプリテンショナーは肩ベルトに装着されており、シートベルトを着用していなくても作動します。



※ターボ車以外の装備 運転席側



助手席側

⚠ 注意

プリテンショナー付シートベルト の効果を発揮させるため次の事項 を必ず守ってください。

- シートを正しい位置に調整する。☆2-23ページ参照
- ・シートベルトを正しく着用する。次のような作業をするときは、必ず スバル販売店にご相談ください。
- シートベルトを取り外すとき
- シートベルトを廃棄するとき
- 廃車するとき

☆ アドバイス

- プリテンショナー付シートベルトは一度作動すると、ベルトの引き出し、巻き取りができなくなります。
 - プリテンショナー付シートベルトが作動した場合は、必ず運転席、助手席とも同時にスバル販売店で交換してください。
- プリテンショナー付シートベルトは、 SRS エアバッグシステムと同時に作動 します。

リヤシートベルト

3点式シートベルトが2名分装備されています。中央席は2点式シートベルトが装備されています。 ワゴン車の中央席には途中で切り離しのできる 3 点式シートベルトがメーカーオプションで装備されています。

■外側席用シートベルト

フロントシートベルトと同じ方法で着用します。

☆2-35ページ参照

■中央席用シートベルト


必ず中央席用のシートベルトを使ってくだ さい。

●2点式シートベルト

タングプレートとバックルに「CENTER」 印があります。

▼着用するとき

①アジャスターを図のようにし、ベルト を引いて必要な長さより少し長めに します。



②ベルトにねじれがないようにし、タン グプレートをバックルの中へ"カ チッ"と音がするまで差し込みます。 ③腰骨にかかるようにベルトを図のように引き、腰部に密着させます。



▼外すとき

①外すときはバックルの「PRESS」ボタンを押します。


外したベルトはタングプレートと バックルを結合しておきます。

●3点式シートベルト 3€

バックルに「CENTER」印があります。

▼着用するとき

①カーゴルームの格納ホルダーから シートベルトを引き出し、コネクター (小さいバックル) とタングプレート をコーションラベルが付いている面 に合わせて結合してください。




2 - 38


IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999,

GGD-002001~099999

②シートベルトをピローのガイドに通 します。



③フロント3点式シートベルトと同じ要領で着用します。



⚠ 注意


コネクターを結合しないで使用すると シートベルト本来の機能が発揮されま せん。必ず結合してから着用してくださ い。

●格納するとき

- ①バックルの「PRESS」ボタンを押しま す。
- ②コネクターの解除ボタンをキーなど を使って押し分離します。



③シートベルトを巻き取り、小さいタン グプレート (コネクター) をカーゴ ルームの格納ホルダーに差し込み固 定させます。



⚠ 注意

- ●使用しないときは、シートベルトを格納しておいてください。
- シートベルトの脱着時には、隣の乗員 に金具が当たらないように気をつけ てください。
- 巻き取りが早いので、コネクターを分離するときはシートベルトを手で持ってください。急に巻き取らせないよう気をつけてください。

■チャイルドシート固定機構付 シートベルト

後席にチャイルドシート固定機構付シート ベルトが組み込まれています。

チャイルドシート固定機構を作動させると 引き出し方向にベルトが動かないようにで きるため、チャイルドシート取り付け時に 便利です。

【ISO-FIX 方式において、本車両用に認可を取得した乳児用(ベビー)/幼児用(チャイルド)チャイルドシートを専用のISO-FIX固定バーおよびテザーアンカーに取り付ける場合には、2-42 ページの「ISO-FIX固定バー および テザーアンカー」をご覧ください。】

∧ 警告

チャイルドシートは確実に固定してください。確実に固定されていないと、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

詳しくは、チャイルドシート(別)売)に付属の取扱説明書をご覧ください。

●チャイルドシート固定機構の使い かた

詳しい取り付け、取り外し方法について は、それぞれのチャイルドシートに付属 の取扱説明書をご覧ください。

- ①チャイルドシート(別売/スバル純正 ISO-FIX方式を除く)を取り付けます。
- ②チャイルドシートが取り付けにくい場合には、リヤシートのピローを取り外します。ただし、チャイルドシートを中央席に取り付ける場合は、ピローを取り外さず、シートベルトをピローのガイドに確実に通してください。
- ③シートベルトを引き出しチャイルドシートにシートベルトを通して、タングをバックルに確実に差し込みます。
- ④肩ベルトをゆっくりと全部引き出します。(自動的にチャイルドシート固定機構が作動します。)
- ⑤チャイルドシートに体重をかけ、座席 に充分しずみ込ませた状態で、腰ベル トのたるみがなくなるまで肩ベルト を巻き取らせ、チャイルドシートを確 実に固定させます。
- ⑥チャイルドシートをゆさぶり、固定されていることを確認します。

●チャイルドシート固定機構の解除 のしかた

- ①バックルの [PRESS] ボタンを押して、 シートベルトを外します。
- ②シートベルトを全部巻き取らせると、 チャイルドシート固定機構が解除し ます。

⋒ アドバイス

- シートベルトを全て引き出した後、ベルトを巻き取らせていくときにチャイルドシート固定機構が働き、作動音がします。この場合、ベルトの巻き取りのみ可能です。
- とくに、お子さまのいたずらなどに気をつけてください。

ISO-FIX固定バー および テザーアンカー ■

リヤシートの左右席には、乳児用(ベビー) /幼児用(チャイルド)のスバル純正ISO-FIX チャイルドシートを固定するための専 用のISO-FIX 固定バーおよびテザーアン カーが装備されております。

● ISO-FIX方式において、この車両で認可を 取得した乳児用 (ベビー) / 幼児用 (チャ イルド) のスバル純正ISO-FIXチャイルド シートは、専用の ISO-FIX 固定バーとテ ザーアンカーを使用して確実に、また、 容易に固定することができます。

↑ 警告

- ISO-FIX チャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。
 - シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けた時に重大な傷害につながるおそれがあります。
- ●チャイルドシートを取り付ける場合には、必ずISO-FIX固定バーとテザーアンカーをセットで使用してください。セットで使用しない場合は、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

´詳しくは、チャイルドシート(別` 売)に付属の取扱説明書をご覧く 、ださい。

■ISO-FIX固定バー

背当てとシートクッションのすき間にあり ます。



ISO-FIX 固定バーが装備されていることを 示すタグが背当てについています。



■テザーアンカー

●セダン


リヤシート後ろ側のリヤシェルフ左右にあ ります。





200916

チャイルドシートのフックをテザーアンカーに引っかけます。




●ワゴン

カーゴルーム後ろ側の左右にあるカバーを 取り外すとあります。カバーにはテザーア ンカーを示すマークがあります。



201098

チャイルドシートのフックをテザーアン カーに引っかけます。



2 - 43

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999


■スバル純正 ISO-FIX チャイルド シート (テザー式) を使用する 場合の取り付けかた

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスパル純正ISO-FIXチャイルドシート(テザー式)に付属の取扱説明書をご覧ください。


- ①ISO-FIXチャイルドシート(テザー式) を取り付ける側のリヤシートのピローを取り外します。(ワゴン)
- ②背当てとシートクッションのすき間を少し広げ、ISO-FIX固定バーの位置を確認します。
- ③ベースシートを ISO-FIX 固定バーに確 実に取り付けます。
- ④ISO-FIXチャイルドシート(テザー式) をベースシートに確実に取り付けま す。
- ⑤ISO-FIXチャイルドシート(テザー式) を軽く上下左右にゆさぶり、ISO-FIX固 定バーに確実に固定されていること を確認します。
- ⑥ISO-FIXチャイルドシート(テザー式) のテザーベルトをテザーアンカーに 確実に引っかけます。
- ⑦ISO-FIXチャイルドシート(テザー式)のテザーベルトがピンと張る(5 kg程度)まで強く引っ張って、チャイルドシートの上側を確実に固定します。

⑧ISO-FIXチャイルドシート(テザー式) のテザーベルトを軽く引っ張り、テ ザーアンカーに確実に固定されてい ることを確認します。

〈後ろ向きの場合〉



〈前向きの場合〉



⚠ 警

● ISO-FIX チャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。

シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けた時に重大な傷害につながるおそれがあります。

●チャイルドシートを取り付ける場合は、必ずISO-FIX固定バーとテザーアンカーをセットで使用してください。セットで使用しない場合には、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

´ 詳しくは、チャイルドシート(別` 売)に付属の取扱説明書をご覧く 、ださい。

∧ 注意

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよう、気をつけてください。

SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグのSRSとはSupplemental Restraint Systemの略で、乗員補助拘束装置の意味です。全てのSRSエアバッグはエンジンスイッチがONのときのみ作動可能になります。

運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな 衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部 や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

SRS サイドエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部、頭部への衝撃をやわらげる装置です。

運転席SRSエアバッグ

ハンドル部に格納されたSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。



200123

助手席SRSエアバッグ

助手席インストルメントパネル部に格納されたSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。

助手席に同乗者がいなくても運転席SRSエアバッグと同時に作動します。



200124


2 - 46

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

SRSサイドエアバッグ 🤧

運転席、助手席各シートの背当てに格納され、衝撃を受けた側のSRSサイドエアバッグが瞬時 に膨らみます。

SRSサイドエアバッグは、乗員がいなくても作動します。



200072

シートベルトは必ず正しく着用してください

∧ 警告

- SRS エアバッグシステムはシートベルトを補助する装置でシートベルトに代わるものではありません。SRSエアバッグシステムだけでは身体の飛びだしなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を受けてしまいます。
- ●シートベルトを正しく着用し、正しい運転(乗車)姿勢をとらないと、衝突などのとき、 SRS エアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にかかわるような重大な傷害につ ながるおそれがあります。

☆2-32ページ参照

正しい乗車姿勢になるようシート位置、ハンドル位置を調整してください。不適切な乗車姿勢では SRS エアバッグシステムの効果を発揮させることができず命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

☆2-23ページ参照

乗員とSRSエアバッグの間に物を置かないでください

⚠ 警告

膝の上に物をかかえるなど乗員と SRS エアバッグの間に物を置いた状態で走行しないでください。SRSエアバッグが膨らんだときに物が飛ばされたり、SRSエアバッグの正常な作動を妨げたりして、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください

∧ 警告

- ハンドルを交換したり、センターパッド部にステッカーなどを貼らないでください。SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなります。
- •ハンドルの SRS エアバッグ格納部に手を置いたり、パッド部を強打したり衝撃を加えたりしないでください。また、顔や胸などを近づけないでください。SRSエアバッグが作動したとき、衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



助手席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください

∧ 警告

- インストルメントパネルのSRSエアバッグ格納部に手や足を置いたり、顔や胸を近づけたり、もたれかからないでください。SRSエアバッグが作動したとき強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- お子さまは後席に座らせて必ずシート ベルトを着用させてください。



200366

- ●6歳未満のお子さまはスバル純正チャイルドシートをご使用ください。6歳以上のお子さまでもシートベルトを正しく着用できないお子さまは、スバル純正チャイルドシート(別売)を使用してください。
- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。SRSエアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

チャイルドシートをお使いになるときは、必ず後席に取り付けてください。 なお、スバル純正チャイルドシートの 使用方法は添付されている取扱説明書 をご覧ください。



200127

●インストルメントパネルの上面にステッカー類を貼ったり、アクセサリーや芳香剤などを置かないでください。また、フロントガラスにアクセサリーなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けないでください。SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったり、作動時にこれらの物が飛び、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



●インストルメントパネル上面近くにテレビやナビゲーションシステムを取り付ける場合、スバル販売店にご相談ください。助手席SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったり、作動時にこれらが飛び、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

SRSサイドエアバッグ付車に関しては、 次の事項をお守りください

∧ 警告

• フロントシート背当ての SRS サイドエアバッグ格納部に手、足、顔を近づけたり、ドアにもたれかかるような姿勢で座らないでください。SRSサイドエアバッグが作動したとき強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



200368

• お子さまなどに後席からフロントシートの背当てを抱えこむような姿勢はさせないでください。SRSサイドエアバッグが作動したとき強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



- ●フロントシート背当ての SRS サイドエ アバッグ格納部を強打したり、衝撃を 加えないでください。正常に作動しな くなるなどして、重大な傷害を受ける おそれがあり危険です。
- スバル純正の SRS サイドエアバッグ専用シートカバー以外は使用しないでください。
 - 使用する場合には添付されている使用 説明書をよくお読みください。正しい 向き、位置に装着しないとSRSサイドエ アバッグシステムが正常に作動しなく なります。
- SRSサイドエアバッグが格納されている 付近に物を置いたり、周辺にカップホ ルダーなどのアクセサリー用品を取り 付けないでください。SRS サイドエア バッグが作動したときこれらが飛び、 命にかかわるような重大な傷害につな がるおそれがあります。



200370

2 - 51

お子さまを乗せるときには、次の事項をお守りください

♠ 警告

- お子さまは後席に座らせて必ずシート ベルトを着用させてください。後席が お子さまにとってもっとも安全な乗車 位置です。
- お子さまを SRS エアバッグの前に立た せたり、膝の上に抱いたり、背負った りした状態では走行しないでください。



200366



- ・法律により6歳未満のお子さまを対象に チャイルドシートの使用が義務づけられています。6歳未満のお子さまはチャイルドシートをご使用ください。6歳以上のお子さまでもシートベルトを正しく着用できないお子さまは、スバル純正チャイルドシート(別売)を使用してください。スバルチャイルドシートの使用方法は添付されている取扱説明書をご覧ください。
- •助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。 SRSエアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。 チャイルドシートをお使いになるときは、必ず後席に取り付けてください。



200127

GGD-002001~099999

SRSエアバッグが作動すると

⚠ 警告

- SRSエアバッグが展開すると、ガス排出穴からガスが抜けて直ちにしぼみ始めます。 排出穴からのガスに直接触れた場合に、やけどをすることがあります。
- SRSエアバッグが膨らんだ直後は、SRSエアバッグの構成部品に触れないでください。構成部品が大変熱くなっていますので、触れるとやけどをするおそれがあります。

☆ アドバイス

- 運転席、助手席SRSエアバッグは膨らんだ後、直ちにしぼんで視界を妨げません。
- SRSサイドエアバッグは膨らんだ後、数秒後にしぼみます。
- SRSエアバッグは一度だけ膨らみ、一度作動すると、2回目以降の衝突では再作動しません。
- SRSエアバッグは効果を発揮するために非常に速く膨らみます。このため、展開中のエアバッグと接触して打撲やすり傷、やけどなどを受けることがあります。
- SRSエアバッグが作動すると、作動音とともに白い煙のようなガスが発生しますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。
 - ただし、残留物(カスなど)が目などに付着した場合は、できるだけ早く水で洗い流してください。皮ふの弱いかたなどは、まれに皮ふなどを刺激する場合があります。
- SRSエアバッグは一度膨らむと再使用はできません。スバル販売店で交換してください。

車両の整備作業やカー用品を装着するときは、次の事項をお守りください

⚠ 警告

- 車両の整備作業の場合には、必ず次のことをお守りください。守っていただかないとSRS エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし生命にかかわるような重大な 傷害を受けるおそれがあり危険です。
 - これらの作業が必要なときは必ずスバル販売店にご相談ください。
- サスペンションを改造したり、指定サイズ以外のタイヤへの交換はしないでください。 車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わると SRS エアバッグが正常に作動しな くなったり、誤作動により思わぬ傷害につながるおそれがあります。
- 車両前部にスバル純正品以外の部品などは装着しないでください。車両前部を改造すると SRS エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし重大な傷害につながるおそれがあります。
- ハンドル廻りやインストルメントパネル、センターコンソール付近の修理、オーディオシステム、ナビゲーションシステムの交換をする場合は、必ずスバル販売店にご相談ください。 SRS エアバッグシステムに悪影響を与え、誤作動により重大な傷害につながるおそれがあります。
- ●車体前面(車体側面)の板金塗装および修理をする場合は、必ずスバル販売店にご相談 ください。SRS エアバッグシステムに悪影響を与え、誤作動により重大な傷害につなが るおそれがあります。
- SRSサイドエアバッグ装着車は、フロントシートの表皮の張り替えやシートの取り外し・ 取り付け・分解・修理などをしないでください。
 - シートに内蔵されている SRS サイドエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動により思わぬ傷害につながるおそれがあります。
- SRS サイドエアバッグ装着車では、センターピラーなどのセンサー格納部を分解、修理しないでください。
 - 衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。 分解、修理はスバル販売店で行ってください。
- ◆ SRSエアバッグが格納されているパッド部に傷がついていたり、ひび割れがあるときは そのまま使用せずスバル販売店で交換してください。
 - 衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。
- ●無線機などを取り付けるときはスバル販売店にご相談ください。無線機の電波などは SRS エアバッグを作動させるコンピューターに悪影響を与えるおそれがあります。
- ●車やSRSエアバッグを廃棄するときは必ずスバル販売店にご相談ください。 SRSエアバッグが思いがけなく作動して重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席、助手席SRSエアバッグが作動するとき、しないとき

運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな 衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部 や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

車体の衝撃吸収構造により、衝突時のエネルギーは車体がつぶれることで、吸収または分散され、車体の損傷が大きくても乗員への衝撃は大きくならない場合もあります。

したがって、車体の損傷が大きくてもSRSエアバッグが必ずしも作動するとは限りません。

<作動するとき>

■次のようなときに作動します


● 20~30 km/h以上の速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝突したとき、また、これ と同等以上の衝撃を受けたとき



200342

- ●走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります
 - 深い穴や溝に落ちたり、ジャンプして地面にボディ下面を強くぶつけたとき
- 縁石に衝突したときや、道路上 の突起にボディ下面を強くぶつ けたとき






200343


200344


2 - 55

<作動しにくいとき>

- ■次のように、部分的に衝撃を受けたときや車両前方から衝撃が 加わらなかったとき
- 電柱などに衝突したとき







200890 200346


● 斜め前方への衝突のとき




200347

●また、次のような場合は SRS エアバッグがまれに作動することもありますが、本来の効果は発揮されません

後ろから衝突されたとき



• 横方向から衝突されたとき



200348

200349

• 横転や転覆したとき




200891

<作動しないとき>

■次のようなときは作動しません

●一度SRSエアバッグが作動した後の衝突



200351

2 - 57


IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

SRSサイドエアバッグが作動するとき、しないとき

SRSサイドエアバッグは、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に頭部と胸部への衝撃をやわらげる装置です。

SRSサイドエアバッグは、車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を 受けた場合、作動します。

SRSサイドエアバッグの作動・非作動は、衝撃の大きさや衝撃を受けた部位、衝突方向などの 条件により変わります。




<作動しにくいとき>


■次のようなとき、衝撃の大きさによっては作動しないこともありま す

衝突した物が変形したり移動した場合、また、衝突した物の形状や衝突の状態によっては、 衝突時の衝撃が弱められるためSRSサイドエアバッグは作動しにくくなります。

- 車両側面に斜めから衝突されたとき
- 客室以外に側面から衝突されたとき




200353



200354

• 電柱などに衝突したとき





200890



200892

次ページへ ▶

▶ 前ページより

■また、次のような場合は SRS サイドエアバッグがまれに作動することがありますが、本来の効果は発揮されません

● 横転や転覆したとき

• 停車中や走行中の車に正面衝突したとき





200891 200358


後ろから衝突されたとき



<作動しないとき>

■次のようなときは作動しません

●一度SRSサイドエアバッグが作動した後の衝突




2 - 60

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

SRSエアバッグ警告灯

警告灯は、メーターに組み込まれており、運転席、助手席、サイドの各 SRS エアバッグおよびシートベルトプリテンショナーと兼用になっています。エンジンスイッチをONにすると点灯し、約6秒後に消灯すれば正常です。



⚠ 警告

警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。

直ちにスバル販売店で点検を受けてく ださい。

- エンジンスイッチを ON にしても点灯 しないとき
- 走行中に点灯したとき

⚠ 注意

上記のように警告灯がシステム異常を 示している場合、軽微な衝撃でSRSエア バッグが作動したり、大事故でも作動し ない場合があります。

ハンドルとミラーの調整

チルトステアリング

ハンドルの位置の調整ができます


↑ 警告

調整は必ず走行前に

- 走行中に操作すると、ハンドルが動いて危険です。
- ハンドル位置を調整した後は、確実に 固定してください。固定が不充分な場合、ハンドル位置が突然変わり、重大 な事故につながることがあります。

運転姿勢に合わせてハンドル位置を上下に 調整します。

- ①チルトレバーを押し下げます。
- ②ハンドル位置を合わせます。
- ③チルトレバーを引き上げます。
- ④ハンドルが固定されたことを確かめてください。




ルームミラー

■防眩ルームミラー

ミラー本体を動かして後方が充分確認できるように調整します。

通常はレバーを前方の位置にして使います。

夜間走行時、後続車のヘッドライトランプがまぶしいときは、レバーを引きます。ライトの反射を弱くすることができます。



⚠ 注意

調整は必ず走行前に行ってください。

ドアミラー

⚠ 注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。
- ミラーを倒したまま走行しないでく ださい。


■電動リモコンドアミラー 34

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、 ミラーの調整ができます。

①調整するミラーを選びます。 左右切り替えスイッチを調整するミラー 側に押して切り替えます。


[L]: 左側ミラー、[R]: 右側ミラー

②「角度調整スイッチ」を上下左右に動かして後方視界が充分確認できる位置に調整 します。



■電動格納式ミラー 3€

エンジンスイッチがAccまたはONのとき、 左右のミラーを同時に格納できます。 スイッチを押し込むと格納します。 もう一度押すと元に戻ります。



⋒ アドバイス

- ・寒いときには、作動の途中で止まることがあります。もう一度スイッチを押してください。スイッチの操作で動かないときには、ドアミラーを手で数回動かすと作動するようになります。
- 格納スイッチを連続して「格納⇔元に 戻す」を行うと作動しなくなることが あります。これは異常ではありません ので、しばらく待ってから作動させて ください。
- 格納状態から手動で元に戻すとドアミラーがグラグラすることがあります。 必ず電動で元に戻してください。なお、 ドアミラーがグラグラするときは、も う一度格納状態にしてから電動で元に 戻してください。

2 - 63


■ヒーテッドドアミラー 34

エンジンスイッチが ON のとき使用できます。

ドアミラーについた霜や曇りを取るときに 使います。リヤウインドゥデフォッガーに 連動して作動します。

- スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯 が点灯し、約15分後、自動的にOFFにな ります。
- ●作動中、途中で止めるときはスイッチを もう一度押します。(表示灯が消灯しま す)

☆3-15ページ参照




200362

⋒ アドバイス

消費電力が大きいので長時間の使用、または雪などを溶かすような使いかたは 避けてください。

■マニュアルドアミラー 3€

鏡面の上下部、左右部を指で押し、後方視 界が確認できる位置に調整します。



格納するときは、手で押して倒してください。

⚠ 注意

- •調整は必ず走行前に行ってください。
- ミラーを倒したまま走行しないでく ださい。

2 - 64

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

3 運転するとき


・スイッチの使いかた		
・エンジンスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	з —	2
・ライティングスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	4
・自動光軸調整機構(オートヘッドランプレベラー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・ 光軸調整ダイヤル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	6
・方向指示レバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	7
・	3 —	8
・フォグランプスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	12
・フロントワイパーデアイサースイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・リヤウインドゥデフォッガー(曇り取り)スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	15
・ハザードランプ(非常点滅灯)スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	16
・パーキングランプ(駐車灯)スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	16
・インタークーラーウォータースプレイ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	17
・メーター、表示灯、警告灯の見かた		
· メーター · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 —	19
・表 示 灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	27
· 警 告 灯 ·······	3 —	33
・運転装置の使いかた		
たれな巨の人人があった。	2 _	11
・エンジンの始動と停止のしかた ····································	3 —	41
・ホーンスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	43
	•	
・マニュアル車の運転 ・チェンジレバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_	
	3 —	44
・オートマチック車の運転		
・セレクトレバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	з —	45
・ 運転手順 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 —	49
・スポーツシフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	53
・スノーホールドモードスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	55
・パワーモードスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	55
・AWD車の運転		
· 運転するとき · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 —	56
・取り扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	56
・ビスカスLSD付センターデフ方式フルタイムAWD・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	57
· VTD-AWD·····	3 —	58
・アクティブトルクスプリットAWD ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	58
	3 —	59
・ブレーキ		
・ABS:アンチロックブレーキシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	з —	62
・ブレーキブースター(制動力倍力装置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	64
・ハンドル		
7		
・パワーステアリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 —	65

IMPREZA GD2-009301~099999, GD3-006701~099999, GDA-020201~099999, GDB-040301~099999, GDC-002001~099999, GDD-002001~099999, GG2-079301~099999, GG3-048601~099999, GGA-014601~099999, GGC-002001~099999, GGD-002001~099999, GGD

スイッチの使いかた

エンジンスイッチ

■各位置の働き



LOCK (ロック) 0	キーの抜き差しができる 位置 キーを抜くとハンドルが ロックされます
1	電源が切れる位置 マニュアル車はキーを押 し込む位置 オートマチック車は、セ レクトレバーがPにある ときは、この位置は使え ません
Acc (アクセサリー) 2	エンジン停止時、次のも のが使用できる位置 ワイパー、ウォッシャー、 オーディオ、電源ソケット
ON (オン) 3	エンジン回転中の位置 全ての電装品に作動電源 が供給されます
START (スタート) 4	エンジンを始動する位置


⚠ 警告

走行中LOCK にしないでください。キーが抜けるとハンドルがロックされ、操作できなくなり、重大な事故につながるおそれがあります。


注意

- キーグリップにキーホルダーや他の キーがかさなると、膝や手などが当た り、キーを回してしまうおそれがあり ますので注意してください。
 - 大型のキーホルダーはキーに付けない でください。テコの原理で小さな力で も回ってしまうおそれがあります。
- •キーホルダーや他のキーを多数付けないでください。また、重いものをキーに付けないでください。 車両の動きにより遠心力が働き、キーを回してしまうおそれがあります。

キーグリップにキーホルダーやアクセ サリーがかさなっているとき



キーグリップに他のキーがかさなって いるとき



⋒ アドバイス


エンジンを止めているときスイッチを LOCKにしてください。

長時間ONにしたり、Accにして電装品を使うとバッテリー上がりの原因になります。

 キーがLOCKからAccに回らないときは ハンドルを左右に回しながらキーを操 作してください。

■キーを抜くとき

オートマチック車は、セレクトレバーを PにしてキーをLOCKに回してください。 マニュアル車は、「1」(キーを手前に回すと 動かなくなる位置、エンジンスイッチに1と 刻印)でキーを押し込んでからLOCKに回し てください。



⋒ アドバイス

ルームランプを中間(ドア連動)位置に している場合、キーを抜くと一旦点灯 し、徐々に消灯します。

☆4-54ページ参照

■キー抜き忘れ警報

(キーを抜き忘れるとブザーが鳴ります) キーをエンジンスイッチに差したまま運転 席ドアを開けるとブザーが鳴り、エンジン キー照明が点滅します。(照明の点滅は一部 車種除く)

ただし、エンジンスイッチがONのときは鳴りません。

⋒ アドバイス

車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してください。


3 - 3

■エンジンキー照明 (イグニッションキー照明) 34

エンジンスイッチの周辺が点灯します。 運転席のドアを開けたとき点灯し、閉めた後も5秒間点灯し、その後消灯します。また、キーをエンジンスイッチに差したまま運転席ドアを開けると点滅します。ただし、エンジンスイッチが ON のときは点滅しません。

ライティングスイッチ

エンジンスイッチが ON のときスイッチを 回すと次のようにランプが点灯します。



300080


スイッチ の位置	ヘッド ランプ	車幅灯、	尾灯、	番号灯
OFF	消灯			
÷0 0÷	消灯 点灯			
	点灯			

介 アドバイス

エンジン停止中はランプ類を長時間点 灯させないでください。 バッテリー上がりを起こします。


■ヘッドランプの上下を切り替 えるとき

ヘッドランプが点灯しているとき、レバー を前に押すと上向きになります。 元に戻すと下向きになります。



■合図のしかた(パッシング)

レバーを手前に引いている間、ヘッドランプの上向き、下向きが同時に点灯します。 ライティングスイッチが OFF でも使えます。



自動光軸調整機構(オートヘッド ランプレベラー)**≥€**

下向きヘッドランプに HID (高輝度放電式ランプ) が装着されている車には、自動光軸調整機構がついています。

ヘッドランプの照射方向が正しく調整されていないと、対向車や前を走る車の迷惑になります。そのため、同乗者及び積載量から自動的に照射方向を調整し、最適に保ちます。


⚠ 警告

HIDバルブは、高電圧を使用しています。 感電防止のため、ランプを分解したり、 改造したりしないでください。バルブの 脱着、交換はスバル販売店にご相談くだ さい。

■オートヘッドランプレベラー 警告灯

エンジンスイッチをONにしたとき約3秒間 点灯し、消灯するのが正常です。

エンジン回転中、自動光軸調整機構(オートヘッドランプレベラー)の電子制御システムに異常があると点灯します。



300745

3 - 5

注意

オートヘッドランプレベラー警告灯が 点灯したときは、照射方向の自動調整が 行われない場合があります。直ちにスバ ル販売店で点検を受けてください。

⋒ アドバイス


- ●HIDバルブは、点灯、消灯を繰り返すと バルブの寿命が短くなる特性がありま す。信号待ちなど短時間の場合は、点 灯したままの方がバルブが長持ちしま す。
- バルブが切れかかると、一般の蛍光灯 と同じように、著しく明るさが低下し たり、点滅したり、赤味を帯びた色に なることがあります。そのような現象 が現れるときは、スバル販売店にご相 談ください。
- HIDランプは点灯後、安定するまでに若 干明るさや色が変化することがありま す。
- HIDランプは、発熱量が少ないため雪道 走行の際、レンズ面に積もった雪が溶 けにくい特性があります。雪を落とし て走行してください。

光軸調整ダイヤル≥

下向きヘッドランプにハロゲンランプが装着されている車には、光軸調整機構がついています。ヘッドランプの下向き点灯時に使います。

エンジンスイッチが ON のとき使用できます。

- 同乗者および積載量によってヘッドランプが上向きを照らすことがあります。このようなとき、対向車の運転の妨げになるため、光軸調整ダイヤルを調整し、ヘッドランプが照らす向きを下側にしてください。
- ダイヤルの目盛りが大きくなるほどヘッドランプが照らす向きが下側になります。



300747

乗車人数、荷室への積載状態に応じて、 下の表を参考にダイヤル位置を調整して ください。

セダン

ダイヤル	前席乗車 後席乗車		荷室への
位置	人数	人数	積載
0	1名もし くは2名	0名	無
1	2名	3名	有※
2	1名	0名	有※
3			

※最大許容重量まで積載した場合

GG2-079301~099999, GG3-048601~099999,

GGA-014601~099999, GGC-002001~099999,

GGD-002001~099999

ワゴン

ダイヤル	前席乗車 後席乗車		荷室への	
位置	人数	人数	積載	
0	1名もし	0名 無		
	くは2名		,,,,,	
1	2名	3名	有※	
2	2 1名		有※	
3	_	_	_	

※最大許容重量まで積載した場合

⋒ アドバイス


- ヘッドランプの照射方向が正しく調整されていないと、対向車や前を走る車に迷惑となります。対向車のフロントガラスや前を走る車のミラーを照らしているときは、光軸調整ダイヤルを操作してヘッドランプを下向きに調整してください。
- ハロゲンヘッドランプの光軸調整をするときは、光軸調整ダイヤルを「O」の位置にしてから行ってください。

方向指示レバー

エンジンスイッチが ON のとき、レバーを ②の位置まで動かすと方向指示器とメーター内の表示灯が点滅します。

右折あるいは左折後、ハンドルを戻すとレバーは自動的に元の中立位置に戻り、方向指示器とメーター内の表示灯が消灯します。ハンドルを戻してもレバーが戻らないときは手で戻してください。

☆3-30ページ参照



300081

☆ アドバイス

車線変更の合図をするには

レバーを変更しようとする方向に軽く 押さえていると方向指示器とメーター 内の表示灯が点滅します。(圏位置) 手を放すとレバーは元の位置に戻ります。

イルミネーションコントロールスイッチ 🌬



300222

調整リングを回すことにより5段階にメーター内の照明の明るさを調整します。 車内外の明るさに応じて調整してください。


ワイパー&ウォッシャースイッチ

エンジンスイッチがAccまたはONのときに 使用できます。

■フロントワイパーの作動

レバーを押し下げるとワイパーが作動します。


OFF	停止
∇	間欠作動
LO	低速連続作動
НІ	高速連続作動



300641

GGD-002001~099999

●間欠作動の時間調整



300642

レバーを1段押し下げます。


リングを回し間欠作動の間隔を調整します。

作動の間隔は2秒から16秒の間で調整できます。

リングを上に回すと作動間隔が短くなり、下に回すと長くなります。


●ワイパーを手動で使いたいときに は (MIST)

レバーを手前に引いている間、ワイパー が動きます。手を放すと停止します。



●フロントウォッシャー

スイッチを押している間、ウォッシャー 液が噴射します。



300644

介 アドバイス


ワイパーが連動します。

スイッチを押すとワイパーが $1 \sim 2$ 回動きます。

3 - 9

■リヤワイパー/ウォッシャー の作動 **34**

スイッチを回すと作動します。



(上側)	ウォッシャー液が噴射し、手を 放すとONに戻ります。
ON	連続で作動
OFF	停止
(下側)	ウォッシャー液が噴射し、ワイ パーが動きます。手を放すとOFF に戻ります。

介 アドバイス

- ガラスが乾いているときにはワイパー を操作しないでください。ガラスに傷 をつけることがあります。また、ワイ パーブレードに傷がつき、拭き残しの 原因となります。
- ウォッシャー液が出ないとき、ウォッシャースイッチを押し続けるとポンプが故障するおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつまりを点検してください。
- ガラスに拭き残りができるときにはブレードのラバーを交換してください。☆7-7ページ参照
- 寒冷地で屋外に駐車するときにはワイパーを立てておいてください。 ワイパーブレードがガラスに凍りつくことを防止します。
- ワイパーブレードがガラスに凍りついたときは、ぬるま湯をかけるか、以下の操作を行いガラスを暖めてください。
 - ・フロントガラスは、エアコンの吹き 出し口切り替えダイヤルを「PP(デフロスター)にするか、フロントワイ パーデアイサーを使用してください。
 - ・リヤガラスは、リヤウインドゥデ フォッガーを使用してください。

☆3-14、3-15、4-4ページ参照

積雪などにより、ワイパーが途中で止まったときは、車を安全な場所に止めてワイパースイッチをOFF、エンジンスイッチをAccまたはLOCKにし、ワイパーが作動できるように積雪などの障害物を取り除いてください。

●フロントワイパーモーターには、保護 機能としてブレーカーを内蔵しています。

モーターの負担が大きい状況が続いた ときなどには、ブレーカーが作動し、 一時的にワイパーが止まることがあり ます。


その場合には、車を安全な場所に止めて、一度ワイパースイッチをOFFにしてください。10分ほどするとブレーカーが復帰して通常使用できるようになります。

ゴミがつまるなど、ウォッシャー液が 噴射できないときは、最寄りのスバル 販売店にご連絡ください。


■ウォッシャータンク

運転前にウォッシャー液の量を点検してく ださい。

ボンネットを開け、向かって右側のヘッドランプ後ろに給水口があります。フロントとリヤの共用になっています。(リヤワイパーなし車はフロントのみ)




キャップを外し、キャップに付いているレ ベルゲージで液量を点検します。



レベルゲージ下部の穴(レベル)にウォッシャー液の膜が付着していることを確認してください。

付着していない場合、ウォッシャー液をレベルゲージのHiの位置、あるいは注入口の FULL位置まで補給してください。

補給するときは、注入口の FULL 位置以上 ウォッシャー液を入れないでください。 (FULL 位置は、注水ホースのほぼ中央にあ り、エンジン側に記載されています。リザー バータンクの脇から確認するか、注水口を 覗き込んで確認してください。)



⚠ 注意

- ・降雪時、寒冷時には、フロントおよび リヤガラスが暖まるまでウォッシャー液を使用しないでください。 ウォッシャー液がガラスに凍りつき 視界不良を起こすおそれがあります。
 ☆4-4ページ参昭
- ●降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液は外気温度に合わせた濃度にしてく

で凍りつくことがあります。

ださい。濃度がうすいと液がタンク内

☆5-3ページ参照

ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物等が入らないよう注意してください。ポンプにつまるなどの作動不良を起こすおそれがあります。


フォグランプスイッチ 🥦

■フロントフォグランプスイッチ

エンジンスイッチが ON でライティングス イッチが **30€**または**■**D のとき、スイッチ を押すとフロントフォグランプが点灯しま す。

フロントフォグランプ点灯中はスイッチ内 のランプが点灯します。

フロントフォグランプを消灯させる場合は、もう一度スイッチを押してください。 消灯時はスイッチ内のランプが消灯します。



300256

■リヤフォグランプスイッチ

エンジンスイッチがONで、フロントフォグランプまたはヘッドランプが点灯しているとき、スイッチを押すとリヤフォグランプが点灯します。

リヤフォグランプ点灯中はスイッチ内のランプが点灯します。

リヤフォグランプを消灯させる場合は、も う一度スイッチを押してください。

消灯時はスイッチ内のランプが消灯しま す。



300228

☆ アドバイス

- リヤフォグランプの消し忘れ防止のため、以下の操作を行うとリヤフォグランプが消灯します。
 - ・エンジンスイッチOFF
 - ・ライティングスイッチ**沙**€(リヤ フォグランプのみ点灯時) または OFF
- フロントフォグランプスイッチOFF (ライティングスイッチ **30** €時)
- 再度リヤフォグランプを点灯させるには、フロントフォグランプまたはヘッドランプを点灯させ、リヤフォグランプスイッチを押してください。

次ページへ ▶

3 - 13

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999,

▶ 前ページより

- フロントフォグランプ(霧灯)は光束 が拡散するように設計されていますの でヘッドランプの代わりにはなりませ ん。また、使用方法を誤ると、まわり の車や対向車に迷惑をかけることにな ります。郊外や山間部での濃霧などで 見通しが悪いときにだけ使用してくだ さい。
- リヤフォグランプは使用方法を誤ると、後続車に迷惑をかけることになります。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪く、後続車に自分の位置を知らせる必要があるときにだけ使用してください。

フロントワイパーデアイサースイッチ 🌬

エンジンスイッチが ON のとき使用できます。

フロントワイパーがガラスに凍結(ワイパー停止位置)しているとき、ガラスを暖めてワイパーが作動できるようにします。

- スイッチを押すとスイッチ内の表示灯が 点灯し、フロントガラスの下側が暖めら れます。約15分後、自動的にOFFになり ます。
- ●作動中、途中で止めるときは、スイッチ をもう一度押します。(表示灯が消灯しま す)



300229

☆ アドバイス

ワイパーデアイサーは消費電力が 大きいので

- ◆必要なとき以外はスイッチを切ってください。長時間使い続けると、バッテリー上がりの原因になります。
- 物が電熱線に当たらないように気をつけてください。

リヤウインドゥデフォッガー (曇り取り)スイッチ

エンジンスイッチが ON のとき使用できます。

スイッチはエアコンの操作パネルの中にあります。


リヤガラスの内側が曇ったときに使用しま す。

- スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯 が点灯し、約15分後、自動的にOFFにな ります。
- ◆作動中、途中で止めるときは、スイッチをもう一度押します。(表示灯が消灯します)



200362

オートエアコン付車



300230

マニュアルエアコン付車

介 アドバイス

- ●消費電力が大きいので長時間使うこと や雪を溶かすような使いかたは避けて ください。
- ガラス内側の清掃時、電熱線を切らないように水を含ませた柔らかい布で電熱線に沿って軽く拭いてください。ガラスクリーナー、洗剤は使わないでください。
- ヒーテッドドアミラー装備車は、リヤウインドゥデフォッガースイッチを押すと、ヒーテッドドアミラーも連動して作動します。

3 - 15

ハザードランプ(非常点滅灯)スイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。

やむを得ず路上に駐車するとき、高速道路 で渋滞の最後尾に近づいたとき、他の車に 自分の車の存在を知らせるために使いま す。スイッチを押すと方向指示器が点滅し ます。




300082

☆ アドバイス

- 非常のとき以外は使わないでください。
- 長時間、点滅したままにしないでくだ さい。バッテリー上がりの原因になり ます。

パーキングランプ(駐車灯)スイッチ

夜間、路上に一時駐車するとき使用します。 エンジンスイッチの位置に関係なく、コラムカバー上面のスイッチを押すと前後の駐車灯が点灯します。



⋒ アドバイス

長時間点灯したままにすると、バッテリー上がりの原因になります。短時間の 駐車にご利用ください。

インタークーラーウォータースプレイ ≥€

暑い日に、気温上昇によるインタークーラーの冷却効果が低下したとき、インタークーラーに水を噴射することにより、冷却性能を維持することができます。

■ウォータースプレイの作動 ●マニュアルモード

マニュアルモードスイッチを押すと、約2秒間噴射します。



300325

●AUTOモード

スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点灯し、水温、エンジン回転などの作動条件がそろったとき自動的に約2秒間噴射します。

作動条件が連続した場合、2秒間噴射⇔2 秒間停止のサイクルを繰り返します。 AUTO モードを解除するときは、スイッ チをもう一度押します。(表示灯が消灯 します)



300663

⋒ アドバイス

●インタークーラーウォータースプレイ 液の残量が少なくなると警告灯が点灯 します。点灯している間、AUTOモード では噴射しません。また、マニュアル モードでは噴射可能ですが、早めに給 水してください。

水がない状態または水が凍結した状態でスイッチを押し続けるとポンプの故障の原因となるおそれがあります。

☆3-39ページ参照

◆ AUTOモードスイッチON時においても マニュアルモードが優先されます。

3 - 17


●水の補充

インタークーラーウォータースプレイ タンクは以下の位置にあります。

- インタークーラー右側 (STI)
- ●トランク内 (STI spec C)


⟨STI⟩

インタークーラーウォータースプレイタンク



300661

⟨STI spec C⟩



介 アドバイス

- 必ず水を補給してください。
- 凍結によるタンクの破損を防ぐため、 寒冷時、使用しない場合においての水 量は半分程度としてください。
- タンクの容量:

4.2 ℓ (STI)


12 ℓ (STI spec C)

3 - 18


IMPREZA GD2-009301~099999, GD3-006701~099999, GDA-020201~099999, GDB-040301~099999, GDC-002001~099999, GDD-002001~099999, GG2-079301~099999, GG3-048601~099999, GGA-014601~099999, GGC-002001~099999, GGD-002001~099999

メーター、表示灯、警告灯の見かた


メーター



< 1.5R 🧩 、WRX>



<STI, STI spec C>



■スピードメーター

車の走行速度を示します。

⋒ アドバイス

速度警告装置はついていません。 スピードを出し過ぎないようにしてく ださい。

■タコメーター(エンジン回転計)

毎分のエンジン回転数を示します。

⚠ 注意

指針がレッドゾーン (エンジンの許容回 転数を超えている範囲) に入らないよう に運転してください。

指針がレッドゾーンに入る運転を続けるとエンジンなどが損傷することがあります。


介 アドバイス

- アイドリング時に電気負荷が変動する と、エンジン回転が変動することがあ ります。
- 極低速時、または停車時にハンドルを 操作すると、エンジン回転数が変動す ることがあります。

■フューエルメーター (燃料計)

燃料の残量を示します。指針が「E」に近 づいたら早めに燃料を補給してください。

- ●エンジンスイッチの位置に関係なく燃料 の残量を示します。(下図a)
- ◆エンジンスイッチをOFFにすると針が下がります。エンジンスイッチをONにすると燃料の残量を示します。(下図b)



☆2-15ページ参照

⚠ 注意

燃料を補給するときは、必ずエンジンを 止めて行ってください。 ☆1-24ページ参照


介 アドバイス

- ●エンジンスイッチをOFFにしていると き、温度変化や振動で指針が若干変わ る場合があります。
- ・燃料を補給後エンジンスイッチを ON にしてから指針が安定するまでしばら く時間がかかります。
- 指針と消費量(残量)の関係は必ずし も正確ではありません。目安として活 用してください。
- ・坂道やカーブ、急発進、急停車などではタンク内の燃料が移動するため、指針が振れることがあります。
- エンジンスイッチが ON のまま燃料を 補給すると、正しい燃料残量が表示さ れません。燃料補給時には、安全のた め必ずエンジンを止めてください。
- 燃料を補給するときは、約15ℓ以上給油しないと指針が動きません。
 (STI車のみ)

■水温計

エンジンスイッチがONのとき、エンジン冷 却水の温度を示します。

冷却水が暖まると指針はオーバーヒート ゾーンより下(ゲージのほぼ中央)を示し ます。



300816

⚠ 注意

指針がオーバーヒートゾーンを指した まま下がらないときは、オーバーヒート のおそれがあります。直ちに安全な場所 に停車し、必要な処置(エンジンを冷や す)をしてください。

☆6-21ページ参照

☆ アドバイス

エンジンスイッチがOFFのときは、指針は冷却水の温度に関係なく「C」を示します。

[H]: 高温 (HOT) [C]: 低温 (COLD) を示しています。

- ■オドメーター・ トリップメーター (積算距離計・区間距離計)
- ●オドメーター (下段)
 走行した総距離をkmで表示します。



300088

●トリップメーター(上段)

ある区間に走行した距離を知りたいとき使います。表示範囲は $0.0~\rm km\sim9999~km$ です。 $0.0~\rm km\sim9999.9~km$ では $0.1~\rm km単位$ 、 $1000~\rm km\sim99999~km$ では $1~\rm km単位で積算します。$





300089

⋒ アドバイス

エンジンスイッチが ON 以外の位置でもトリップ切り替え/トリップリセットノブを押すと、約10秒間バックライトが点灯し、オド/トリップメーターを表示します。

●トリップA、B切り替え

トリップ切り替え/トリップリセット ノブを押すごとに、次のように表示が切り替わります。

トリップメーターA→トリップメーターB ↑ I

●トリップメーターA・Bを 0 に戻 すとき

トリップAまたは、トリップBのリセットしたい方を表示させ、トリップ切り替え/トリップリセットノブを押し続けるとOに戻ります。

⋒ アドバイス

液晶表示は偏光サングラスを使用する と見えにくくなる場合があります。

GGD-002001~099999


REVインジケーターの作動設定、または、指針初期作動の設定(STIのみ)を行う場合に使用します。

介 アドバイス

REVインジケーターは任意に設定したエンジン回転数になったことをランプ(インジケーター)の点灯、またはブザーの吹鳴によりドライバーに知らせます。

●設定手順

- ①REVインジケーター設定ノブを左右ど ちらか一方に回すとブザーが鳴り設 定状態となります。
- ②REV インジケーター設定ノブを回し、 回転数を設定します。



◆左(一)に回す:100 rpmずつ減

●右(+)に回す:100 rpmずつ増

ノブを回し続けると早送りします。 同時にタコメーターの指針が設定回 転数を示します。

(タコメーターの指示は参考です)

また設定時ノブ操作が約3秒間ない場合 ③へ自動で移行します。

〈エンジン回転数の設定範囲〉

2000~8000 rpmの間、100 rpm単位で設 定ができます。

液晶パネルの表示は次のようになりま す。

設定回転 (rpm)	0	2000	2100	0.1	7900	8000
液晶表示	00	20	21	, ,	79	80

- ③REV インジケーター設定ノブを回し、 ブザー吹鳴の有無を設定します。
 - ●右(+)に回す:ブザー吹鳴ON。 ブザーとインジケーターで知らせま す。(液晶表示:On)
 - ◆左(-)に回す:ブザー吹鳴OFF。 インジケーターのみで知らせます。 (液晶表示: --)

設定後ノブ操作が約3秒間ない場合ブ ザーが1回吹鳴して設定を終了し、外気 温表示に戻ります。

●設定の解除

設定回転数を "O" にするとブザーイン ジケーターともにOFFします。

⋒ アドバイス

- ・設定中、REV インジケーターは作動しません。
- 設定回転数を "0" にすると設定は終了 します。
- ●設定途中でエンジンスイッチをOFFに したり走行を始めると設定は終了しま す。
- 走行中の設定はできません。

■指針初期作動 🏍


レッドルミネセントメーターとホワイトル ミネセントメーターは、エンジンスイッチ をONに回すとメーターの4つの指針が一度 最大値を指し、すみやかに戻ります。(STI spec Cを除く)

●設定方法

STI は指針初期作動を以下の方法で設定または解除することができます。

①エンジンスイッチが ON 位置のとき、REVインジケーター設定ノブを左右どちらかに回したまま、トリップ切り替え/トリップメーターリセットノブを押すと設定、または解除できる状態になります。

このときブザーが鳴り、外気温表示を 初期作動設定表示に切り替えます。初 期作動マーク (の) と「ON」または「--」と表示をします。



②トリップ切り替え/トリップメーターリセットノブを押すごとに設定の切り替えができます。

[On] :作動あり [--] :作動なし

③REVインジケーター設定ノブを戻すと ブザーが鳴り、作動の設定が完了しま す。


3秒後に外気温表示に戻ります。


介 アドバイス


バッテリー端子が外され、再度付けられたときなどは初期作動ありになります。

表示灯

<1.5i、1.5R>








■セレクトインジケーター (オートマチック車の装備)

セレクトレバーの位置を示します。



300932

☆3-45ページ参照

■方向指示器表示灯

方向指示器の点滅を示します。



介 アドバイス

方向指示器の電球やヒューズが切れた ときあるいはワット数の異なった電球 を使うと点滅の早さが異常になります。 すみやかに点検し、異常のある電球や ヒューズを交換してください。

☆7-15ページ参照

■パワーモード表示灯 (オートマチック車 POWER の装備)

パワーモードを選択したときに点灯しま す。

☆3-55ページ参照

∧ 注意

パワーモード表示灯が点滅を繰り返したときは、オートマチック制御システムの異常を知らせています。 すみやかにスバル販売店にご連絡ください。

介 アドバイス

パワーモード表示灯はエンジンスイッチをONにしたとき点灯し、エンジンが始動してから約2秒後に消灯します。

■スノーホールド モード表示灯 ※HOLD (オートマチック車 の装備)

スノーホールドモードを選択したときに点灯します。

☆3-55ページ参照

■ハイビーム/パッシング表示灯



ヘッドランプが上向きのとき 点灯します。

また、パッシング時も点灯します。

3 - 30


IMPREZA GD2-009301~099999, GD3-006701~099999, GDA-020201~099999, GDB-040301~099999, GDC-002001~099999, GDD-002001~099999, GG2-079301~099999, GG3-048601~099999, GGA-014601~099999, GGC-002001~099999,

GGD-002001~099999

■シフトポジション表示灯 (スポーツシフト装備車)

スポーツシフトでマニュアルモード選択 時、現在のシフトポジションをデジタル表示します。

また、シフトアップ、シフトダウンへの変速が可能状態であるかを示す⇔印が点灯します。



300244

☆3-54ページ参照

■外気温表示 🤧

外気温度を表示します。



300245

表示温度範囲は−30 ℃〜50 ℃です。 (REV インジケーター装備車では設定内容 も表示します。☆3−25ページ参照)

☆ アドバイス

- ●下記の場合、エンジンの熱や路面の照 り返しにより、外気温度を正しく表示 しないことがあります。
 - ・停車時
 - · 渋滞時
 - · 低速走行時
 - ・走行後の再始動時
- ●液晶表示は偏光サングラスを使用する と見えにくくなる場合があります。

■ドライバーズコント ロールセンターデフ オート表示灯 M4

AUTO

電子制御ドライバーズコントロールセン ターデフ(オートモード)付車は AUTO 制 御中、AUTO表示灯が点灯します。 ☆3-59ページ参照

■ドライバーズコントロール センターデフ表示灯 **3**€

イニシャルLSDトルクの目安が表示されます。



300330

☆3-59ページ参照

■REVインジケーター **>**

設定回転を超えている間点灯します。



☆3-25ページ参照

■ライティングスイッ チ表示灯

÷0 0÷

ライティングスイッチが **→ 30€**または**■**D 位置時に点灯します。

■イモビライザー 表示灯 **¾**



通常は点滅しています。

エンジンスイッチにキーを差し込むと消灯します。


⚠ 注意

登録されていないキーを使用すると表 示灯が点灯します。 ☆2−3ページ参照

3 - 32


警告灯

<1.5i、1.5R>



※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

< 1.5R 🧩 、WRX>




※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

3 - 34

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

<STI, STI spec C>



※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

■エンジン警告灯

エンジンスイッチ ON で点灯し、エンジン始動後消灯しま



エンジン回転中、エンジン電子制御システムの異常があると点灯します。


∧ 注意

点灯したときは

エンジン回転中に点灯したときは、エン ジン電子制御システムに異常があります。

高速走行を避け、直ちにスバル販売店に 連絡し、点検を受けてください。

■ブレーキ警告灯





- 駐車ブレーキレバーが完全に戻っていないとき
- ブレーキ液が著しく不足しているとき
- EBD (エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューション) の電子制御システムに異常があるとき EBD の電子制御システムに異常があるときはABS警告灯も同時に点灯します。

☆3-63ページ参照

⚠ 注意

- •エンジン回転中に駐車ブレーキレバーを戻しても消灯しないとき、またはブレーキ液を補充しても消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡し点検を受けてください。
- ●ブレーキ液が正常で、ABS警告灯も同時に点灯している場合は、ABS(アンチロックブレーキシステム)に異常が発生している可能性があります。そのため、強めのブレーキの際に車両が不安定になるおそれがあります。

直ちにスバル販売店で点検を受けて ください。

■シートベルト警告灯



エンジンスイッチが ON のと き、運転者がシートベルトを 装着していないときに点灯します。 ☆2-32ページ参照

■半ドア警告灯

エンジンスイッチの位置に関係なくドアが完全に閉じていないときに点灯します。



リヤゲートが完全に閉じていないときも点 灯します。

↑ 注意

警告灯が点灯したままの状態で走行し ないでください。

■燃料残量警告灯

エンジンスイッチが ON のとき、燃料残量が下記の残量以下になると点灯します。



約9 ℓ以下 (WRX、STI) 約7 ℓ以下 (1.5i、1.5R、STI spec C)

⋒ アドバイス

- 点灯したときは、すみやかに燃料を補給してください。
- 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、警告灯が早めに点灯することがあります。

■オイルプレッシャー 警告灯



エンジンスイッチ ON で点灯 し、エンジン始動後消灯します。

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑して いるエンジンオイルの圧力に異常があると 点灯します。

↑ 注意

点灯したときは

走行中に点灯したときは、直ちに安全な場所に停車し、エンジンを止めてエンジンオイル量を点検してください。エンジンオイル量が正常にもかかわらず点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、直ちにスバル販売店にご連絡ください。

☆ アドバイス

オイルプレッシャー警告灯はオイル量 を示すものではありません。

オイル量の点検はオイルレベルゲージ で行ってください。

■チャージ警告灯



エンジンスイッチ ON で点灯 し、エンジン始動後消灯しま す。

エンジン回転中、充電系統に異常があると 点灯します。

⚠ 注意

エンジン回転中に点灯したときは、発電機の駆動ベルト切れなどが考えられます。直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店で点検を受けてください。

■ABS警告灯

エンジンスイッチを ON にしたとき約2秒間点灯し、消灯します。



ABS(アンチロックブレーキシステム)の 電子制御システムに異常があると点灯しま す。

☆3-62ページ参照

∧ 注意

警告灯が点灯するとABSは作動せず通常のブレーキとして作動します。走行上支障ありませんが、滑りやすい路面では気をつけて運転し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

⋒ アドバイス

警告灯が下記の場合は正常です。

- ●エンジン始動後に警告灯が点灯してす ぐに消灯し、その後再び点灯しない。
- エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、車速12 km/hになったとき消灯する。
- ●走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。

■SRSエアバッグ 警告灯

AIR BAG

エンジンスイッチを ON にしたときから約6秒間点灯し、消灯するのが正常です。

運転席・助手席エアバッグ、サイドエアバッグ(装備車)、シートベルトプリテンショナーのいずれかに異常があると点灯します。

∧ 警告

警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。衝突したときなどに SRS エアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。

直ちにスバル販売店で点検を受けてく ださい。

- ●エンジンスイッチを ON にしても点灯 しないとき
- 走行中に点灯したとき

∧ 注意

上記のように警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃でSRSエアバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。

■AWD警告灯 ≥€

エンジンスイッチ ON で点灯 AWD し、エンジン始動後消灯します。

●ターボ車以外

スペアタイヤに交換するため AWD を解除し、2WD (二輪駆動) にしたとき点灯します。また、異なる径のタイヤをいずれかの車輪に取り付けて走行したとき点滅します。または4本のタイヤのいずれかの空気圧が著しく低下したまま走行しているときに点滅する場合があります。

☆3-58ページ参照

●ターボ車

異なる径のタイヤをいずれかの車輪に取り付けて走行したとき点滅します。または4本のタイヤのいずれかの空気圧が著しく低下したまま走行しているときに点滅する場合があります。

⚠ 注意

- AWD警告灯が点滅したまま走行を続けると駆動装置が損傷する可能性があります。AWD警告灯が点滅したときは、すみやかに安全な場所に駐車し、4本のタイヤ径が同じかどうか、また、タイヤのパンクもしくは空気圧の低下がないかどうか確認してください。
- タイヤに異常がない場合にはすみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

■インタークーラー I/C ウォータースプレイ SPRAY 残量警告灯 Mag

インタークーラーウォータースプレイのタンク内水量が少なくなると点灯します。 ☆3-18ページ参照

■リヤデフ油温警告灯 R. DIFF R. DIFF TEMP

きに点灯します。点灯するとドライバーズ コントロールセンターデフが作動しなくな ります。

点灯が予想される条件

- オフロードやラリーなどのシビアな走行をした場合
- ●急な登り坂をけん引走行するなどリヤデフに高負荷がかかった場合
- タイヤが適正空気圧になっていない場合
- 前後で異なる銘柄、異なるサイズのタイヤを装着した場合
- 応急用スペアタイヤを装着し、高速走行、 長時間走行した場合

点灯した場合はすみやかにリヤデフオイル を交換してください。

↑ 注意

- ●警告灯が点灯したときは、直ちに安全 な場所に停車してリヤデフを冷やし、 上記の点灯が予想される条件を点検 して必要な処置を行ってください。
- 点灯したまま走行を続けると、駆動系 損傷の原因となります。
- リヤデフが冷えた状態や、上記の点灯が予想される条件を取り除いても点灯している場合には、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

■ドライバーズコント ロールセンターデフ 警告灯 34



ドライバーズコントロールセンターデフ故障時(コントロールユニット、センサー類、断線、ショートなど) イニシャルLSDトルク最小(0) 位置(緑口) のランプが1秒周期で点滅します。

∧ 注意

点滅したまま走行を続けると、駆動系損 傷の原因となります。すみやかにスバル 販売店で点検を受けてください。

■オートヘッドランプ レベラー警告灯 **3€**



エンジンスイッチを ON にしたとき約3秒間点灯し、消灯します。 エンジン回転中、自動光軸調整機構(オートヘッドランプレベラー)の電子制御システムに異常があると点灯します。

⚠ 注意

オートヘッドランプレベラー警告灯が 点灯したときは、照射方向の自動調整が 行われない場合があります。直ちにスバ ル販売店で点検を受けてください。

運転装置の使いかた

エンジンの始動と停止のしかた

エンジンをかける前に安全を確かめます。

⚠ 警告

車庫や屋内などの換気の悪いところで、 エンジンをかけたままにしないでくだ さい。

車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

注意

- エンジンを始動するときは必ず運転 席に座って行ってください。
- 10秒以上スターターを回し続けないでください。

スターターが故障する原因になります。かからないときは一旦、スイッチをOFFに戻し、10秒間放置してからもう一度エンジンスイッチを回し、スターターを回します。

●エンジンがかかった後は水温計の指針が中央付近になるまでの間、アイドリング回転が高めに保たれます。

■エンジンの始動 (マニュアル車)

- ●エンジンをかける前に
 - ①駐車ブレーキが引いてあるか確認し ます。
 - ②チェンジレバーがニュートラル位置 であることを確認します。

●エンジンのかけかた

- ①運転席に座り、ブレーキペダルを踏み ます。
- ②クラッチペダルをいっぱいに踏みま す。
- ③エンジンスイッチにキーを差し込み STARTまでスイッチを回します。この とき、アクセルペダルを踏まずに、エ ンジンが始動するまでスターターを 回します。(10秒以内)

介 アドバイス

<クラッチスタートシステム>

マニュアル車には誤操作防止のため、クラッチペダルをいっぱいに踏み込まないとスターターが回らずエンジンがかからないようになっています。

■エンジンの始動 (オートマチック車)

- ●エンジンをかける前に
 - ①駐車ブレーキが引いてあるか確認し ます。
 - ②セレクトレバーがPであることを確認します。(Nでも始動できますが、安全のためPで始動してください。)

●エンジンのかけかた

- ①運転席に座り、ブレーキペダルを踏み ます。
- ②エンジンスイッチにキーを差し込み STARTまでスイッチを回します。この とき、アクセルペダルを踏まずに、エ ンジンが始動するまでスターターを 回します。(10秒以内)

3 - 41

☆ アドバイス

- ■エンジンの始動直後は、急激な空吹かしや、急加速などをしないでください。
- エンジンがかかった後はエンジン回転が高めに保たれます。暖機が終わると 自動的に下がります。
- エンジンの始動はアクセルペダルを踏まずにエンジンが始動するまでエンジンが分動するまでエンジンスイッチをSTARTに回します。
- エンジンがかかりづらいときは、駐車 ブレーキを再確認後、アクセルペダル をわずかに(1/4程度)踏み込んで、エ ンジンスイッチを START に回します。 エンジンがかからない場合はアクセル ペダルをいっぱいに踏み込んでエンジ ンスイッチを START に回してくださ い。エンジンがかかったらすみやかに アクセルペダルから足を放してくださ い。
 - それでもかからないときは、もう一度 アクセルペダルを踏まずにエンジンス イッチをSTARTに回してください。エ ンジンがかからなければスバル販売店 に連絡し、点検を受けてください。
- •使用するガソリンや使用状態(水温計の指針が動かない程の距離の走行を繰り返す)によっては、エンジンがかかりにくくなることがまれに発生します。その場合、他ブランドのガソリンに切り替えることをお奨めします。
- 始動の際、ライティングスイッチ、エアコンスイッチ、リヤウインドゥデフォッガースイッチをOFFにしたほうが、容易に始動します。

- 極低温時に、リモコンエンジンスターターを使用すると、始動できない場合もあります。また、純正以外のリモコンエンジンスターターを使用すると、エンジンがかかりにくい場合や、スパークプラグのくすぶりを引き起こすことがあります。
- 急発進、急加速時等、急なアクセル操作時、まれにエンジンから過渡的な ノッキングが聞こえることがあります が、異常ではありません。

■エンジンの停止

アイドリング回転数に落としてからエンジンスイッチを切ります。

⋒ アドバイス

車両が停止した直後は、エンジン回転が アイドリング回転数に戻るまで時間が 多少かかることがあります。


駐車ブレーキレバー

■使用するとき

ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引きます。同時にメーター内の「ブレーキ警告灯」も点灯します。

■戻すとき

レバーを軽く引き上げ、ボタンを押しながら完全に下まで戻します。戻したとき「ブレーキ警告灯」が消灯していることを確認してください。




注意

駐車するとき、走行するとき

- 駐車するときは車が動き出さないように確実にレバーを引いてください。
- 走行するときはレバーを完全に戻し、 ブレーキ警告灯が消灯していること を確かめてください。レバーを引いた まま走行すると、ブレーキ部品が早く 摩耗したり、後輪ブレーキが過熱して 効かなくなることがあります。

ホーンスイッチ

ハンドル中央のパッド面を押すとホーンが鳴ります。



☆ アドバイス

エンジンスイッチの位置に関係なくホーンを鳴らすことができます。

マニュアル車の運転

チェンジレバー

∧ 注意


- •"R"に入れるときは車が完全に止まり、エンジン回転がアイドリング回転まで下がってからゆっくりと入れてください。エンジン回転が高いままだとトランスミッションを損傷させることがあります。
- ●半クラッチの連続使用はしないでください。クラッチ早期摩耗の原因になります。

介 アドバイス

変速時、ギヤが入りにくい場合は、一度 クラッチを踏み直すと入りやすくなり ます。

■5速マニュアル車のチェンジレ バーの操作

変速するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏み込んで確実に操作してください。




⚠ 注意

5速マニュアル車は誤操作を防ぐため、 "5" \rightarrow "R" へ直接入れることはできません。一度 "N"に入れてから "R"に入れてください。

■6速マニュアル車のチェンジレ バーの操作


変速するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏み込んで確実に操作してください。



"R" に入れるときはプルリングを引き上げたままレバーを操作してください。

"R" に入れるとブザーが鳴ります。(spec C は除く)

レバーを "N" に戻すと、プルリングは元 の位置に戻ります。



注意

レバーを"N"に戻してもプルリングが元の位置に戻らないときはシステムの異常が考えられます。この場合スバル販売店で点検を受けてください。

3 - 44

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

オートマチック車の運転

セレクトレバー

■各位置での働き

P (パーキング)	駐車およびエンジン始動位置	駐車のときは必ず駐車ブレーキをかけてPにしてください
(リバース)	後退位置	ブザーが鳴り、ドライバーにRであ ることを知らせます。
(ニュートラル)	中立位置	
D (ドライブ)	通常走行位置	車速およびアクセルペダルの踏み込みに応じて1速⇔2速⇔3速⇔4速を自動的に変速します。
(#-k)	登・降坂路走行位置	エンジンブレーキが必要なとき、登り 坂走行などで使います。1速⇔2速⇔3 速に自動的に変速します。
2 (セカンド)	登・降坂路走行位置	さらに強くエンジンブレーキが必要なとき、急な登り坂、湿った砂地などで使います。1速⇔2速に自動的に変速します。
(ファースト)	登・降坂路走行位置	強力なエンジンブレーキが必要なと き、急な登り坂、砂地、泥道からの脱 出などに使います。1速に固定されま す。

☆1-10ページ参照

∧ 警告

発進時は絶対にアクセルペダルを踏ん だままセレクトレバーの操作をしない でください。急発進し、重大な事故につ ながるおそれがあります。

注意

- Pでエンジンをかけてください。Nでもエンジンはかかりますが、安全のためPでかけてください。
- P、Rに入れるときは、車が完全に止まってからセレクトレバーを操作してください。トランスミッションを損傷させるおそれがあります。
- 切り返しのとき、D→R、R→Dと何度もレバーを操作するときは、その都度ブレーキペダルを確実に踏み、車を完全に止めてから行ってください。
- Rに入れるとブザーが鳴り、Rである ことを運転者に知らせます。車外の人 に音は聞こえませんのでご注意ください。
- 後退した後は、すぐにRからNに戻す 習慣をつけてください。


介 アドバイス

- ●オートマチック車は低水温時に暖機促進や走行性を良くするため、変速タイミングを通常時より高回転側にしています。(暖機が進むと、自動的に通常の変速タイミングに戻ります。)
- 通常Dで走行中はよりスムーズな走りを実現するため、下記の制御を行っております。
 - ・Nコントロール (1.5RおよびWRXの機能) このトランスミッションには「Nコントロール」機能が装備されています。ノーマルモードもしくはパワーモード選択時(1.5R はノーマルモードのみ)、車が完全に停止した後、セレクトレバーがDのままアイドリング状態でブレーキペダルを踏んでいると、ギヤがニュートラル状態になります。

「Nコントロール」機能が装備されているため、一時停止などからの再発進時、ブレーキペダルから足を放してギヤがつながるまで若干時間(約1秒)がかかります。

- ・登坂制御登坂での不要なアップ・ダウンを防ぎます。
- ・降坂制御急な降坂路でブレーキを踏んだとき、エンジンブレーキを効かせるために通常より高い車速でシフトダウンする場合があります。

■ゲート式セレクトレバーの 操作方法



レバーは、各位置でしっかりと止まるところまで確実に動かしてください。

1

ブレーキペダルを踏まないと操作できません。 ブレーキペダルを踏んだまま、 ゲートに沿って動かします。


 $\sqrt{ }$

| そのままゲートに沿って動かしま | す。

☆ アドバイス

- セレクトレバーの操作は誤操作防止の ため各位置ごとに節度をつけ、確実に 行ってください。
- Pのときは、レバーを助手席側に動か したままブレーキペダルを踏んだ場 合、レバーの操作ができないことがあ ります。先にブレーキペダルを踏んで ください。
- エンジンスイッチがLOCKまたはAccの ときは、ブレーキペダルを踏んでも Pから他の位置に切り替えられません。

■スポーツシフト付セレクトレ バーの操作方法



レバーは、各位置でしっかりと止まるところまで確実に動かしてください。



ブレーキペダルを踏まないと操作できません。 ブレーキペダルを踏んだまま、ボタンを押して操作します。



ボタンを押さずに操作します。



ボタンを押したまま操作します。

☆ アドバイス

- セレクトレバーの操作は誤操作防止の ため各位置ごとに節度をつけ、確実に 行ってください。
- Pのときは、レバーを手前側に動かしたままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- エンジンスイッチがLOCKまたはAccの ときは、ブレーキペダルを踏んでも Pから他の位置に切り替えられません。

3 - 47

■シフトロックシステム

セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムで す。

- Pからのレバー操作は、エンジンスイッチをONにし、ブレーキペダルを踏まないと操作できません。
- ●ゲート式セレクトレバー装備車の場合、レバーをPから他の位置に操作するとき、先にセレクトレバーを横に押してからブレーキペダルを踏むとレバー操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏み、レバー操作をしてください。
- P以外ではエンジンスイッチからキー は抜けません。 (同じめではキーをAcoからLOCK/に同せ
 - (P以外ではキーをAccからLOCKに回せません)
- Nでエンジンスイッチを OFF にした場合、しばらくするとレバーをPに操作することができなくなる場合がありますので直ちにPへ操作してください。もし、セレクトレバーがNからPに操作できないときは、エンジンスイッチをONにしてからPへ操作してください。

あるいは、シフトロック解除ボタンを押


しながらレバーをPへ操作してくださ

●シフトロックの解除

バッテリー上がりやヒューズ切れ等で、セレクトレバーをPlから動かすことができないときは、シフトロック解除ボタンを押してシフトロックの解除をします。

スポーツシフト装備車以外:


ブレーキペダルを踏みながら、シフトロック解除ボタンを押した状態でセレクトレバーを動かします。



100079

スポーツシフト装備車:

ブレーキペダルを踏みながら、シフトロック解除ボタンとセレクトレバーボタンを押した状態でセレクトレバーを動かします。



100549

この場合は、シフトロックシステムの故障が考えられますので、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

(1,

運転手順

■エンジンをかける前に

①正しい運転姿勢をとります。ペダルを確実に踏むことができ、ハンドル操作が楽にできるように、ハンドルの位置、シートの位置を調整してください。

☆2-23ページ参照

- ②アクセルペダルの位置を右足で確認します。
- ③ブレーキペダルの位置を右足で確認します。

注意

踏み間違いを防ぐため、アクセルペダル とブレーキペダルを右足で踏み、その位 置を確認して足に覚えさせてください。 (踏み間違いは事故につながるおそれが あります。)

■エンジン始動

- ①駐車ブレーキレバーが確実に引いてある ことを確認します。
- ②セレクトレバーがPであることを確認 します。

⚠ 注 意

Nでも始動できますが、安全のため Pで行ってください。

- ③ブレーキペダルを右足で踏みます。 (アクセルペダルは踏まないこと)
- ④エンジンスイッチをSTARTに回し、エンジンを始動します。

☆ アドバイス

エンジンがかかりにくいときにアクセルペダルを踏みながら始動する場合は、 始動してすぐブレーキペダルに踏み換えてください。

■発准

①ブレーキペダルを右足で踏んだままにします。

∧ 警告

確実にブレーキペダルを踏んでセレクトレバーを操作してください。アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して重大な事故につながるおそれがあります。

- ②セレクトレバーをD(前進) またはR (後退) に入れます。
- ③セレクトレバーの位置を確認します。
- ④駐車ブレーキレバーを戻します。
- ⑤右足をブレーキペダルからアクセルペダ ルに踏み換えゆっくりと加速します。

⚠ 注意

エンジン始動直後やエアコン作動時、 ハンドル転舵時などはアイドリング 回転が高くなり、クリープ(車が動き だす)現象が強くなります。確実にブレーキペダルを踏んでください。

☆1-10ページ参照

後退するときには車の後方に人や障害物がないことを確認してください。 車内にブザーは鳴りますが、車外の人には聞こえません。

介 アドバイス

急な坂道での発進は、セレクトレバーの 位置を確認し

- ①駐車ブレーキレバーを引いたままブレーキペダルを放し、アクセルペダルをゆっくり踏みます。
- ②車が動き出す感覚を確認しながら、駐車ブレーキレバーをゆっくりと解除して発進します。

■走行

通常の走行:

□で走行します。アクセルとブレーキの操作だけで自動的に変速され走行できます。

急加速:

アクセルペダルを深く踏み込みます。自動 的にシフトダウンし加速します。

☆1-10ページ参照

上り坂では:

坂の勾配に応じ、セレクトレバーを3、 2、1にしておくと、エンジン回転数の変 化が少ない、なめらかな走行ができます。

下り坂では:

エンジンブレーキを併用してください。 ☆1-17ページ参照

急な下り坂では:

②または

1

に入れると、さらに強いエンジンブレーキがかかります。

⚠ 警告

走行中はセレクトレバーをNにしないでください。エンジンブレーキがまったく効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

シフトダウンによる急激なエンジンブ レーキは、道路状況や車間距離に注意し て行ってください。

⋒ アドバイス

急発進、急加速時、急なアクセル操作時にはまれにエンジンから過渡的なノッキングが聞こえることがありますが、異常ではありません。

■駐車

①車を完全に止めます。

∧ 注意

車が完全に止まらないうちに回に入れないでください。トランスミッション損傷の原因となります。

- ②ブレーキペダルを踏んだままの状態で駐車ブレーキレバーを確実に引きます。
- ③セレクトレバーをPに入れます。 セレクトレバーがPのときは車が動き 出す心配がなくより安全です。
- ④エンジンを止めます。☆1-20ページ参照

⚠ 注意

車から離れるときは、必ずセレクトレバーをPに入れ、エンジンを止めてください。

3 - 51

■停車

① Dのままブレーキペダルを確実に踏みます。

∧ 注意

エンジン始動直後やエアコン作動時、ハンドル転舵時などはアイドリング回転が高くなり、クリープ(車が動きだす)現象が強くなります。確実にブレーキペダルを踏んでください。

介 アドバイス

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、上り坂でPN以外に入れた状態で、アクセルをふかしながら車を停止させたりしないでください。

トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

- ②必要に応じて駐車ブレーキレバーを引き ます。
- ③長時間停車するときはPにします。
- ④停車後、再発進するときは、セレクトレバーが Dにあることを確認して発進します。

⚠ 注意

- ●空吹かしをしないでください。急発進の原因となります。
- 停車中にセレクトレバーを動かすと きはブレーキペダルを確実に踏んで ください。
- 急な上り坂での停車は、クリープ現象 で前に進もうとする力よりも、後退し ようとする力の方が大きくなり車が 後退することがあります。

ブレーキペダルを踏み込み、確実に駐車ブレーキレバーを引いてください。

⋒ アドバイス

1.5RおよびWRXには、「Nコントロール」機能が装備されています

□でノーマルモードもしくはパワーモード選択時(1.5Rはノーマルモードのみ)、車が完全に停止した後、セレクトレバーが回のままアイドリング状態でブレーキペダルを踏んでいると、ギヤがニュートラル状態になります。

再発進時はブレーキペダルから足を放してギヤがつながるまで若干時間(約1秒)かかります。

アクセルペダルを踏むとギヤはつなが りますが、急な上り坂での再発進時は、 駐車ブレーキを併用することをお奨め します。

GGD-002001~099999

スポーツシフトw

■マニュアルモード

セレクトレバーを回からマニュアルゲートに動かすとマニュアルモードになります。



300336

∧ 注意

スポーツシフト操作時は以下の注意を よくお読みください。


- オートマチックトランスミッションの油温が通常時より低い場合、また高い場合、オートマチックトランスミッション保護のため、ピーピーピーとブザーが鳴り、シフト表示は"ー"と表示されます。マニュアルゲートから□にレバーを戻してください。
- マニュアルモードでは自動的にシフトアップしません。その時の道路状況に合わせて、エンジン回転がレッドゾーンに入らないように適切にシフトチェンジしてください。また、エンジン回転数が規定の回転数に達すると燃料カットが働きます。
 - シフトアップ操作をしてください。

- シフトダウン不可能な車速 (シフトダウンすることによりエンジンの回転がレッドゾーン以上になる場合) でシフトダウン操作をした場合、"ピピ" とブザーが鳴り、運転者にシフトダウンできないことを知らせます。
- ●低過ぎる車速でシフトアップを行った場合、変速しません。
- セレクトレバーまたはシフトスイッチをすばやく2回操作すると、ギヤを1段飛びこします。
- 車が停車したとき、自動的にギヤは1 速になります。
- マニュアルモードでは、スノーホールドモードスイッチをONにしてもマニュアルモードが優先されます。スノーホールドモードを使用する場合、マニュアルゲートから□にレバーを戻してください。

■シフトポジション表示灯

マニュアルモードが選択されるとメーター 内の表示部に現在のギヤ位置が数字で表示 されます。

シフトアップが可能な場合は数字の横に "▲"、シフトダウンが可能な場合は数字の 横に "▼" が表示されます。



300248

- ①シフトアップ可能表示灯
- ②シフトダウン可能表示灯
- ③変速ギヤ表示


●シフトアップ、ダウン変速可否表示

表示	変速の可否
▲ 点灯	シフトアップ可能
▼ 点灯	シフトダウン可能
▲▼点灯	シフトアップ・ダウン可能
△▽消灯	シフトアップ・ダウン不可

■シフト操作

●セレクトレバー

1 段上のギヤに変速するときはセレクトレバーを⊕方向に押します。1段下のギヤに変速するときはセレクトレバーを ⊕方向に引きます。



300337

●マニュアルモードの解除


マニュアルモードを解除するときは、セレクトレバーをマニュアルゲートから Dに移動させます。

スノーホールドモードスイッチ

セレクトレバーが②·③·Dのときスイッチを押すと2速からの発進となるため、雪道など滑りやすい路面ではなめらかに発進できます。

スイッチをONにしたとき、変速は次のよう になります。

セレクトレバー	変速
D	2速⇔3速⇔4速
	2速⇔3速
3	発進時、極低速時は
	2速になります。
2	2速固定



⋒ アドバイス

- セレクトレバーがどの位置にあっても スイッチは押せますが、機能が働くの は2・3・Dのときだけです。
- スイッチを押すと、スノーホールド モードになり、メーター内の「HOLD」 表示灯が点灯します。

☆3-30ページ参照

パワーモードスイッチ

運転条件に応じて走行モード (ノーマルモード、パワーモード) を選択するスイッチです。


●ノーマルモードとは

燃費など経済性を重視したモードです。

●パワーモードとは

加速など走りを重視した走行モードです。

パワーモードでは変速点が高速側に セットされるためエンジン回転が高く 保たれ、パワフルな走行ができます。



300064

⋒ アドバイス

スイッチが押されていないときは、 「ノーマルモード」です。

スイッチを押すと「パワーモード」になり、メーター内の「POWER」表示灯が点灯します

☆3-30ページ参照

3 - 55

AWD※車の運転

運転するとき

※AWDとは、AII Wheel Drive(オール ホイール ドライブ=全輪駆動)の略です。4輪車では4WD(四輪駆動)とも呼びます。

AWD車は、エンジンの動力を4輪全でに伝え、ラフロード(悪路、砂地、泥地)や急坂などで安定した走りを発揮します。

- タイヤが沈み込むような深い砂地、河川、 海水中に乗り入れないでください。 やむを得ず走行したときは、走行後各部 を念入りに洗ってください。砂、泥、塩 分などがブレーキ内部に入って異常があ るときは、すみやかに点検整備を受けて ください。
- ◆オフロード走行やラリー走行はしないでください。この場合の故障は保証修理の対象にはなりませんのでご注意ください。
- AWD車は滑りやすい路面、積雪路などで 2WD より安定した性能を発揮しますが、 急ハンドル、急ブレーキでは2WD車とあ まり差がありません。

カーブや下り坂、雪道や積雪路など滑り やすい路面では充分にスピードを落と し、安全な速度と車間をとって慎重に走 行してください。

取り扱いについて

⚠ 警告

- •4 輪のうち 1 輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や 最悪の場合、火災につながるおそれが あり危険です。また、操縦性・ブレー キ性能を危険なものにし、事故につな がる可能性がありますので、下記事項 をお守りください。
 - ・4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様) のタイヤを装着してください。
 - ・著しく摩耗したタイヤは使用しな いでください。
 - ・摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使 用しないでください。
 - ・タイヤの空気圧を指定空気圧に 保ってください。
 - ・応急用スペアタイヤは、指定された サイズを、指定した位置に装着して ください。

- 雪道走行が予測される場合は、冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ) を使用してください。装着のときは、下記事項をお守りください。
 - ・4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サ イズ、同一メーカー、同一銘柄およ び同一トレッドパターン(溝模様) のタイヤを装着してください。
 - ・著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - ・摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使 用しないでください。
 - ・タイヤの空気圧を指定空気圧に 保ってください。

なお、一般タイヤでは、雪道、凍結路 でスリップしやすく危険です。また、 冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)は 乾燥路では一般タイヤに比べ、グリッ プ性能が低下します。

- ●タイヤチェーンは非常時のみ、指定 チェーンを前輪に取り付けてくださ い。タイヤチェーンを取り付けると、 前後の駆動力バランスが変わるため 後輪が滑りやすくなります。急発進、 急ブレーキ、急ハンドルなどを避け て、路面の状況に合った安全な速度 (30 km/h以下)で慎重に運転してくだ さい。
- 前輪のみの持ち上げけん引および、後輪のみの持ち上げけん引は絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、車がトレッカー(台車)から飛びだすことがあります。

☆6-17ページ参照

ビスカスLSD付センターデフ方式 フルタイムAWD

マニュアル車の機構です

ビスカスカップリング付センターデフ機構 を採用しています。前後輪に回転差が生じ たとき、回転差に応じた駆動力が前後輪に 配分され、雪道、ぬかるみ、滑りやすい路 面で安定した走行性能を発揮します。

VTD-AWD

ターボのオートマチック車の機構で す

VTD-AWD (不等&可変トルク配分電子制御 AWD) を採用しています。走行状態、路面状態に応じて前後輪の駆動力配分を電子制御し、あらゆる路面で安定した走行性能を発揮します。

アクティブトルクスプリットAWD

ターボ車を除くオートマチック車の 機構です

アクティブトルクスプリット AWD を採用 しています。走行条件に合わせて後輪の駆 動力配分を電子制御し、常に安定した走行 性能を発揮します。

■全輪駆動の強制解除

(ターボ車を除くAWDオートマチック車) 応急用スペアタイヤを装着するときは、全輪駆動を解除します。エンジンルーム内のFWDヒューズホルダーにヒューズカバー裏のスペアヒューズ(どれでも可能)をさし込みます。

全輪駆動が解除され前二輪駆動になったときは、メーター内のAWD警告灯が点灯します。

タイヤの修理あるいは交換後、すみやかに FWDヒューズホルダーからスペアヒューズ を抜いて全輪駆動状態に戻してください。 ☆6-25ページ参照



300637


抜いたスペアヒューズは、ヒューズカバー 裏に戻します。

GGD-002001~099999

ドライバーズコントロールセンターデフ

STI車の機構です


ドライバーズコントロールセンターデフは、必要に応じて前後輪の差動制限(LSDトルク)を可変に調整できる機構です。 種々の路面、走行状態に応じてダイヤル設定(イニシャルLSDトルクを設定)すれば、



■オートモード (オートモード装備車)

4輪車輪速センサ、スロットル開度センサ、ハンドル角センサ、ブレーキスイッチ、横G・ヨーレイトセンサなどの信号から走行状態、路面状況を推定し、電子制御で自動的に前後輪の差動制限(LSDトルク)を調整する機構です。

オートモード選択時は表示灯が点灯します。



300250

■マニュアルモード

コントロールダイヤルを操作し、任意に差動制限(イニシャルLSDトルク)を調整することができます。オートモード付車は、下図のマニュアルモードスイッチを押して、AUTOのインジケータ表示を消灯させた後(消灯した後は、自動的にマニュアルモードへ移行)に調整可能になります。



300251

●コントロールダイヤルの操作


ダイヤルは駐車ブレーキレバーの横にあり、一番手前がイニシャルLSDトルク最小(0)、一番奥がイニシャルLSDトルク最大です。その中間は連続的にイニシャルLSDトルクを調整できます。

イニシャルLSDトルクを上げるほど車両の安定性は高くなりますが、カーブでは曲がりにくくなりますので、好みに合わせて調整してください。


一般的に滑りやすい路面ではイニシャルLSDトルクを上げて、滑りにくい路面ではイニシャルLSDトルクを下げる使いかたが有効です。また、雪道やぬかるみでタイヤがスリップしたときは、ダイヤルをLOCKにすると脱出しやすくなります。


3 - 59

イニシャルトルク最小(0): メカニカルLSDのみの差動制限



イニシャルトルク最大: 前後輪がほぼ直結状態





300662

■デフロックの強制解除

オートモードおよびマニュアルモード(緑 ▼〜橙LOCK)の差動制限中であっても、駐 車ブレーキレバーを引けば瞬時にイニシャ ルLSDトルク最小(o)の状態になります (パーキングブレーキ警告灯と連動)。ただ レレバーを引いても表示灯の表示は変わり ません。

レバーを戻せば設定したイニシャルLSDトルクに戻します。

■タイトコーナーブレーキング 現象

表示灯橙▼点灯位置で、舗装路でのカーブ 走行や右左折、車庫入れなどを行うと、前 後輪の回転差により振動、音を伴ったブ レーキング現象が発生する場合がありま す。これは異常ではなく、コントロールダ イヤルをイニシャルLSDトルク最小(0)に すると解消されます。

オートモードの場合は、自動的にイニシャルLSDトルクを制御します。オートモードの場合でも運転状態によっては、タイトコーナーブレーキング現象が発生する場合がありますが異常ではありません。

急加速、急カーブを走行中にコントロール ダイヤルを操作すると、センターデフの差 動により軽いショックを感じることがあり ますが正常です。

∧ 注意

- 万能車ではありません。過信は禁物です。急ハンドルや急ブレーキ、急カーブや下り坂、雪道や凍結路などの滑りやすい路面は安全な速度で慎重に走行してください。
- タイヤが空転しているときコント ロールダイヤルを絶対に切り替えな いでください。空転が停止してから操 作してください。
- マニュアルモードで停車時は、コントロールダイヤルを最小(0)位置にしてください。
- けん引時は、コントロールダイヤルを 最小(0)位置にしてください。 けん引は車載かロープけん引による 場合のみ可能です。前輪または後輪だ けを上げたけん引は絶対にしないで ください。

けん引時の注意事項については、「けん引」の項を必ずお読みください。

☆6-17ページ参照

- パンクなどで応急用タイヤを使って いるときは、必ずコントロールダイヤ ルを最小(0)にしてください。 できるだけ早く標準タイヤを修理し
 - できるだけ早く標準タイヤを修理して付け替えてください。
- センターデフ故障時(コントロールユニット、センサー類、断線、ショートなど)イニシャルLSDトルク最小(0)位置(緑□)のランプが1秒周期で点滅します。すみやかにスバル販売店で点検整備を受けてください。
 - 一度異常が検出されるとエンジンス イッチがOFFになるまで保持されるの で、途中で復帰しても表示灯は点滅し たままになります。

トランスミッションオイルはマニュ アル専用のスバルギヤオイルをご用 意ください。

オイル交換は通常走行の場合40,000 km 毎に、過酷な走行頻度が多い場合は早 めに実施してください。

使用	スバルギヤオイル
オイル	エクストラS
交換時期	40,000 km

介 アドバイス

- 表示灯はあくまでも目安です。
- ●表示灯はエンジンスイッチを ON にするとオートモード付車では AUTO 表示灯、オートモードなし車では設定した表示灯が点灯します。また、夜間ライト点灯時にダイヤルを早く動かしたときに表示が一瞬消えたように見えますが、正常です。
- ●低速時、アクセルペダルを素早く操作 したとき、センターデフからリヤデフ 周辺部にかけて「コツコツ」音が発生 する場合がありますが、センターデフ の構造上発生する音であり正常です。
- ●低速時、ハンドルをいっぱいまで切って旋回中、リヤデフから「コツコツ」 音が発生する場合がありますが、機械 式LSDの構造上発生する音であり正常です。

ブレーキ

ABS:アンチロックブレーキシステム

急ブレーキや滑りやすい路面でブレーキをかけたときに、タイヤのロック(車輪の回転が止まること)を防止して、車両の方向安定性を保ち、ハンドル操作性を確保する装置です。

危険時はブレーキを確実に強く踏み続け、 必要な場合はハンドル操作で危険を回避し てください。

ABS の電気系統に異常が生じた場合は ABS は作動しませんが、通常のブレーキとしての性能は確保されます。

■制動距離やハンドル操作につ いて

∧ 注意

- ABSは必ずしも制動距離を短縮する装置ではありません。
 - ABSの付いていない車両と同じように 安全な車間距離をとって運転してく ださい。
- ABSが作動した状態であっても車両の 方向安定性、ハンドル操作性には限界 があります。 ABSを過信すると思わぬ 事故につながるおそれがあります。常 に安全運転に心がけてください。
- ●下記の路面などで ABS が作動した場合、ABSが付いていない車両よりも制動距離が長くなることがあります。
 - マンホール、工事現場の鉄板などの 滑りやすい路面
 - ・道路のつなぎ目などの段差
 - ・凹凸路、石畳などの悪路
 - 下り坂での旋回
 - ・路肩に草や砂利が多い道路
 - 砂利道
 - 雪路(新雪路、圧雪路、凍結路など)

- タイヤチェーン装着時にはABSの付い ていない車両に比べて制動距離が長 くなることがあります。
 - とくに速度を控えめにして車間距離 を充分にとって運転してください。
- 車速が約10 km/h以下になるとABSは 作動しません。

⋒ アドバイス


ABS が作動するとハンドル操作時のフィーリング(感覚)が若干変わります。

■振動や音について

- ABS が作動したときは、ブレーキペダルが小刻みに動いたり、車体やハンドルなどに振動を感じることがあります。これは ABS が作動している状態を表しており異常ではありません。そのままブレーキペダルをしっかりと踏み続けてください。
- エンジンをかけた後、最初の発進時に以下の場合がありますが、これは ABS 作動のチェックをしている動きで異常ではありません。
 - ・エンジンルーム付近から一時的に作 動音がする。
 - ・ブレーキペダルを踏むタイミングに よってペダルにABSが作動したときと 同じような振動を感じる。

■ABS警告灯

エンジンスイッチをONにしたとき約2秒間 点灯し、その後に消灯するのが正常です。



⚠ 注意

警告灯が下記の場合、システムの異常が 考えられますので、すみやかにスバル販 売店で点検を受けてください。

- エンジンスイッチを ON にしても点灯 しない。
- ●点灯したままのとき なお、このような場合でも通常のブレー

はお、このような場合でも通常のフレーキとしての性能は確保されています。 (ABSとしては作動しません)


⋒ アドバイス

警告灯が下記の場合は正常です。

- エンジン始動時に警告灯が点灯しても すぐに消灯し、その後再び点灯しない。
- エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する。
- 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。

●EBD (エレクトロニック ブレーキ フォース ディストリビューション)

ブレーキをかけたときの前後輪の荷重変化や強いブレーキ時の制動力の変化に応じて、リヤブレーキをコントロールして、後輪の早期ロックを防止する装置です。



↑ 注意

EBDシステムに異常が発生した場合、ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が点灯します。

点灯した場合システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で 点検を受けてください。

EBDシステムに異常があるときは後輪が ロックしやすくなります。

介 アドバイス

- EBD が作動するとブレーキペダルに動きを感じたり、ABS 作動時に似た音が聞こえることがあります。
- ブレーキ警告灯は駐車ブレーキレバー が完全に戻っていないときや、著しくブレーキ液が不足したときも点灯します。
 ☆3-36ページ参照

3 - 63

ブレーキブースター(制動力倍力装置)

☆ アドバイス

ブレーキブースター(制動力倍力装置) はエンジンの吸入負圧を利用してブ レーキペダルを踏む力を軽減する装置 です。


エンジンが停止している状態や長時間の駐車の後などでブレーキブースター内の負圧が不足している場合にブレーキペダルを踏むと(減速、停止するとき)通常よりも強い力が必要になります。

ハンドル

パワーステアリング

介 アドバイス

- ハンドルを切ると、パワーステアリン グポンプの作動音が変化することがあ りますが、異常ではありません。また、 ハンドルをいっぱいに切った状態では さらに音が大きくなりますが、異常で はありません。
- 極低温時にオイルが低温で硬くなり、 エンジンを始動したとき音がしますが 異常ではありません。数分で消えます。




4

室内装備品の使いかた

・エアコン		
・吹き出し口の調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	2
・吹き出し口表示と使用目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	4
・オートエアコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	5
・マニュアルエアコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	10
・ヒーターの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	14
・エアフィルターの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	17
・オーディオシステム		
・ラジオ受信について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・アンテナについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・CDについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・MDについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・オーディオの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・CDプレーヤー・AM/FM電子チューナー 1DIN一体型オーディオ・・・・・・・・・		
・CD/MDプレーヤー・AM/FM電子チューナー 2DIN一体型オーディオ・・・・・・・・・	4 —	31
・室内装備		
・カップホルダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 _	16
・サンバイザー · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 —	40
· 小物入れ ·······		
・サブトランク(ワゴン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・トノカバー (ワゴン) ····································		
· 電源ソケット ······		
・カーゴフック(ワゴン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・ 買い物フック(ワゴン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・ 室内の照明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・ 時計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
,时計	4 —	56

エアコン


吹き出し口の調整



400268

●中央吹き出し口

吹き出し口のノブを上下左右に動かして風向きを調整します。




4 - 2

IMPREZA GD2-009301 ~099999, GD3-006701 ~099999, GDA-020201 ~099999, GDB-040301 ~099999, GDC-002001 ~099999, GDD-002001 ~099999, GG2-079301 ~099999, GG3-048601 ~099999, GGA-014601 ~099999, GGC-002001 ~099999, GGD-002001 ~099999,

●左右吹き出し口


吹き出し口全体を動かして風向きを調整します。また、吹き出し口中央のツマミを回すと 風量の調整ができます。




吹き出し口表示と使用目的

使用目的に合わせて吹き出し口を選択してください。


●上半身に送風したいとき




●足元への送風と窓ガラスの曇りを 取りたいとき




●上半身と足元に送風したいとき



●窓ガラスの曇りを取りたいとき




●足元に送風したいとき



4 - 4

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

オートエアコンン



- (1) 吹き出し口切り替えダイヤル
- (2) 風量調整 (ファン) ダイヤル
- (3) 温度調整ダイヤル

■エアコンの使いかた

エンジンをかけているとき、風量調整(ファン)ダイヤルをOFF以外の位置にすると作動します。冷房・除湿をするときは、さらにA/Cスイッチを押します。風量調整(ファン)ダイヤルをOFFにすると止まります。

■オートでの使いかた

- ①温度調整ダイヤルを回し、希望温度に設 定します。
- ②吹き出し口切り替えダイヤルを AUTO 位 置にします。
- ③風量調整(ファン)ダイヤルを AUTO 位 置にします。
- ④A/Cスイッチを長押し(1 秒以上)して、 AUTOモードにします。
- ⑤内外気切り替えスイッチを長押し(1秒 以上)して、AUTOモードにします。

- (4) 内外気切り替えスイッチ
- (5) A/Cスイッチ(冷房・除湿機能)

⋒ アドバイス

- エンジンがかかっているときにスイッチを操作してください。
- ◆冷房中に吹き出し口から白煙が出ているように見えることがあります。これは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありません。
- ●停車中の冷房効果を上げるため、アイドリング回転が高くなります。オートマチック車はクリープ現象が強くなりますので、ブレーキをしっかりと踏んでください。
- 炎天下に駐車したときには、冷房を使 う前にウインドゥを全開にするなどし て熱気を追い出してください。

次ページへ ▶

4 - 5

▶ 前ページより

- 室内のにおいが気になるときには消臭剤を使って消してください。空気が汚れているときや、タバコを吸うときは換気してください。ほこりやタバコの煙が冷房装置に付いて、におうことがあります。
- 冷房中は乾燥ぎみとなり、タバコの煙で目が痛くなることがあります。目が痛くなったときは外気を導入してください。
- 体が冷え過ぎないように適度に温度を 調整してください。冷え過ぎは身体に 害があります。設定温度25℃付近でお 使いください。
- ◆冷房・除湿機能は各部を潤滑するため にも月に2、3回程度作動させてください。
- ◆冷えない場合、冷媒不足も考えられます。お近くのスバル販売店で点検を受けてください。
- 冬場の始動時、風量調整(ファン)ダイヤルをAUTOにし、吹き出し口切り替えダイヤルを → ずや → ず、 デ にしたとき、冷却水温が暖まるまで風量調整のオートモードは作動しません。
- 次の場合冷房・除湿機能は作動しません。
 - ・室内の温度が低いとき
 - ・外気温度が低いとき (0 ℃以下のと き)

■操作パネルの使いかた

●吹き出し口切り替えダイヤル

使用目的に合わせて吹き出し口を切り 替えます。

AUTO では適切な吹き出し口に自動制御されます。

内気循環時でも、ダイヤルを あるいは 一にしたときは、効果的に曇りを取るため、自動で除湿機能(A/Cスイッチ)が ON になり、外気導入に切り替わります。

☆4-4ページ参照



●風量調整(ファン)ダイヤル

風量を25段階に調整できます。 右に回すほど風量が増します。 AUTOでは適切な風量に自動制御されます。




400278

●A/Cスイッチ

風量調整(ファン)ダイヤルがOFF以外のとき、スイッチを押すと冷房・除湿機能が作動し、スイッチ内のランプが点灯します。もう一度押すと冷房・除湿機能は停止します。

スイッチを長押し(1 秒以上)すると AUTO モードとなり冷房機能の ON/OFF を自動制御します。

AUTO モードに切り替わると表示灯が 2 回点滅します。AUTO モードを解除する には再度スイッチを押してください。



400281

●内外気切り替えスイッチ

一時的に外気を遮断したい場合に使います。スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が交互に切り替わります。

早く冷房したいとき、または冷房の効き を高めたいときには、内気循環をお使い ください。

表示灯が点灯しているときが内気循環です。

スイッチを長押し(1 秒以上)すると AUTO モードとなり内外気を自動制御し ます。

AUTO モードに切り替わると表示灯が 2 回点滅します。

AUTO モードを解除するには再度スイッチを押してください。



400279

4 - 7

注意

内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循環で長時間使うと、万一、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂が生じた場合、排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。また、ガラスが曇りやすくなりますので、内気循環で使用する場合は、A/C スイッチを押して除湿機能を働かせて使用してください。

●温度調整ダイヤル

室内温度を調整するとき使います。

温度設定は20~30 ℃の範囲で調整できます。ただし、ダイヤルを左端または右端に設定したときは最大冷房または最大暖房となります。



400280


⋒ アドバイス

風量調整をAUTO以外で使用すると、適 温に温度調整されない場合があります。

■感知センサー

オートエアコンには次のセンサーが付いています。

- (1) 室内温度センサー(エアコンパネル内)
- (2) 日射センサー (ダッシュボード中央)
- (3) 外気温度センサー(フロントバンパー 裏側)



注意


センサーに衝撃を与えたり、水をかけたり、物を置いたりしないでください。温度制御にずれが発生する原因となります。

■オートエアコンの使いかた

スイッチ	吹き出し口 切り替え	風量調整	A/Cスイッチ	温度調整	内外気 切り替え	アドバイス
冷房	AUTO\$\text{t}	AUTO または 希望位置	AUTOモード または ON	希望位置 (中間より左側)	AUTOモード または 外気導入	早く冷やしたいときは、内外気切り替えを内気循環にしてください。冷房の効きを高めたいときは、内気循環をお使いください。
暖房	AUTOまたは ↓	AUTO または 希望位置	AUTOモード または 希望位置	希望位置 (中間より右側)	AUTOモード または 外気導入	ウインドゥにも少し送風されますが、これはウインドゥの曇りを防止するためのものです。顔部が熱い場合は、温度調整ダイヤルを左側に動かし、適温に調整してください。
曇り除去と暖房	AUTO E E LA	AUTO または 希望位置	AUTOモード または 希望位置	希望位置 (中間)	AUTOモード または 外気導入	● 温度調整ダイヤルの位置によって は曇り除去機能が低下する場合が あります。
頭寒足熱	AUTO S. E. L.	AUTO または 希望位置	AUTOモード または 希望位置	希望位置 (中間)	AUTOモード または 外気導入	●温度調整ダイヤルを右または左 いっぱいにすると頭寒足熱にはな りません。冷風または温風のみの 吹き出しになります。
曇り除去	AUTO\$£it	希望位置	AUTOモード または ON	中間より右側	AUTOモード または 外気導入	• 夏期においてウインドゥの曇りを除去する場合、温度調整は中間より左側でご使用ください。また、外気温度と吹き出し風の温度差が大きいと、ウインドゥの外側が曇る場合があります。このときは冷房機能を「OFF」にするか、温度調整ダイヤルを右に動かしてください。
換気	AUTO\$£\$	希望位置	AUTOモード または OFF	希望位置	AUTOモード または 外気導入	

注)吹き出し口切り替えダイヤルを あるいは m にすると、効果的に曇りを取るため、自動で除湿機能(A/Cスイッチ)がONになり、外気導入に切り替わります。

マニュアルエアコンメ



400283

- (1) 吹き出し口切り替えダイヤル
- (2) 風量調整(ファン)ダイヤル
- (3) A/Cスイッチ

■エアコンの使いかた

エンジンをかけているとき、風量調整ダイヤルを0以外の位置にすると作動します。冷房・除湿をするときは、さらにA/Cスイッチを押します。風量調整ダイヤルを0にすると止まります。

⋒ アドバイス

- エンジンがかかっているときにスイッチを操作してください。
- ◆冷房中に吹き出し口から白煙が出ているように見えることがあります。これは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありません。
- 停車中の冷房効果を上げるため、アイドリング回転が高くなります。オートマチック車はクリープ現象が強くなりますので、ブレーキをしっかりと踏んでください。
- 炎天下に駐車したときには、冷房を使 う前にウインドゥを全開にするなどし て熱気を追い出してください。

- (4) 温度調整ダイヤル
- (5) 内外気切り替えレバー
- ●室内のにおいが気になるときには消臭剤を使って消してください。空気が汚れているときや、タバコを吸うときは換気してください。ほこりやタバコの煙が冷房装置について、におうことがあります。
- ◆冷房中は乾燥ぎみとなり、タバコの煙で目が痛くなることがあります。目が痛くなったときは外気を導入してください。
- ◆体が冷え過ぎないように適度に温度を 調整してください。冷え過ぎは身体に 害があります。
- 冷房・除湿機能は各部を潤滑するため にも月に2、3回程度作動させてください。
- 冷えない場合、冷媒不足も考えられます。お近くのスバル販売店で点検を受けてください。
- 次の場合冷房・除湿機能は作動しません。
 - ・室内の温度が低いとき
 - ・外気温度が低いとき(0 ℃以下のとき)

4 - 10

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

■操作パネルの使いかた

●吹き出し口切り替えダイヤル

使用目的に合わせて吹き出し口を切り 替えます。


ダイヤルをデあるいは デにしたときは、効果的に曇りを取るため、自動で除湿機能 (A/Cスイッチ) がONになります。



400284

●風量調整(ファン)ダイヤル

風量を4段階に調整できます。 数字が大きくなるほど強くなります。



400285

●内外気切り替えレバー

レバーを左側に動かすと内気循環になり、右側に動かすと外気導入になります。



400286

⚠ 注意


内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循環で長時間使うと、万一、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂が生じた場合、排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。また、ガラスが曇りやすくなりますので、内気循環で使用する場合は、A/C スイッチを押して除湿機能を働かせて使用してください。

4 - 11

●温度調整ダイヤル

送風温度を調整します。

温度を上げるときは右へ、下げるときは 左へ回します。



400287

●A/Cスイッチ

風量ダイヤルが0以外のとき、スイッチを押すと冷房・除湿機能が作動し、スイッチ内のランプが点灯します。もう一度押すと冷房・除湿機能は停止します。




400288

■マニュアルエアコンの使いかた

-	一、一ユノルエノコンの及びがた					
スイッチ	吹き出し口 切り替え	風量調整	A/Cスイッチ	温度調整	内外気 切り替え	アドバイス
冷房	**	希望 位置	ON	希望位置 (中間より 左側)	外気導入	早く冷やしたいときは、内外気切り替えを内気循環にしてください。冷房の効きを高めたいときは、内気循環をお使いください。
暖房	**	希望 位置	ON または OFF	希望位置 (中間より 右側)	外気導入	ウインドゥにも少し送風されますが、これはウインドゥの曇りを防止するためのものです。顔部が熱い場合は、温度調整ダイヤルを左側に動かし、適温に調整してください。
曇り除去と暖房	***	希望 位置	ON または OFF	希望位置 (中間)	外気導入	●温度調整ダイヤルの位置によって は曇り除去機能が低下する場合が あります。
頭寒足熱	***	希望 位置	ON または OFF	希望位置 (中間)	外気導入	●温度調整ダイヤルを右または左 いっぱいにすると頭寒足熱にはな りません。冷風または温風のみの 吹き出しになります。
曇り除去		希望 位置	ON	中間より 右側	外気導入	● 夏期においてウインドゥの曇りを除去する場合、温度調整は中間より左側でご使用ください。また、外気温度と吹き出し風の温度差が大きいと、ウインドゥの外側が曇る場合があります。このときは冷房機能をOFFにするか、温度調整ダイヤルを右に動かしてください。
換気	**	希望 位置	OFF	希望位置	外気導入	

注)吹き出し口切り替えダイヤルを いあるいは いにすると、効果的に曇りを取るため、自動で除湿機能 (A/Cスイッチ) がONになります。

ヒーターの使いかた



400289

- (1) 吹き出し口切り替えダイヤル
- (2) 風量調整 (ファン) ダイヤル

■操作パネルの使いかた

①吹き出し口切り替えダイヤル 使用目的に合わせて吹き出し口を切り替 えます。




400284

- (3) 温度調整ダイヤル
- (4) 内外気切り替えレバー

②風量調整ダイヤル

風量を4段階に調整できます。数字が大き くなると強くなります。



400285


4 - 14

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999,

③温度調整ダイヤル

送風温度を調整します。

温度を上げるときは右へ、下げるときは 左へ回します。



400287

④内外気切り替えレバー

レバーを左側に動かすと内気循環になり、右側に動かすと外気導入になります。



400286

⚠ 注意

内気循環は必要なときだけ使い、通常は 外気導入を使ってください。内気循環で 長時間使うと、万一、排気管に腐食や損 傷による穴や亀裂が生じた場合、排気ガ スによる一酸化炭素中毒になるおそれ があります。また、ガラスが曇りやすく なります。

4 - 15

■ヒーターの使いかた

	-		-		
スイッチ	吹き出し口 切り替え	風量調整	温度調整	内外気 切り替え	アドバイス
暖房	1.	希望位置	希望位置 (中間より右側)	外気導入	 ウインドゥにも少し送風されま防止が、これはウインドゥの曇りを防止するためのものです。 温度調整ダイヤルを右いっぱいに回して使用すると、顔部が熱くはのものであります。 顔部が熱い場合は、温度調整ダイイスを注意側に動かし、適温に調整が大ください。 足元の暖房感を損なうことなく、快適に使用できます。
頭寒足熱	**	希望位置	希望位置 (中間)	外気導入	●温度調整ダイヤルを右または左 いっぱいにすると頭寒足熱にはな りません。冷風または温風のみの吹 き出しになります。
曇り除去	(希望位置	中間より右側	外気導入	●夏期においてウインドゥの曇りを 除去する場合、温度調整ダイヤルで 適温に調整してください。
換気	2;	希望位置	希望位置	外気導入	

エアフィルターの交換

エアコンにはエアフィルターが装着されて います。


快適にお使いいただくため定期的に交換し てください。

■交換時期


12,000 km走行ごとまたは1年ごと

■交換方法


①グローブボックスを固定しているネジ 7 本、クリップ1つを外し、グローブボック スを取り外します。



②ツメを外してフタを横にずらしながら取り外します。



③エアフィルターの両側を指で縮めながら 取り外します。



☆ アドバイス

グローブボックス脱着の際、ハーネス (電線) などの部品に触れないようにし てください。

オーディオシステム×

⚠ 注意

- ●車外の音が聞こえる程度の音量で聞いてください。車外の音が聞こえない 状態で運転すると危険です。
- 運転者は車が止まっているときにラジオ・オーディオを操作してください。
- 内部に水や異物を入れないでください。故障の原因となります。
- お子さまがディスク挿入口に指を入れないようにしてください。けがの原因となるおそれがあります。

ラジオ受信について

- ●受信感度は周囲の状況、気象状況、送信局からの電波の強さ、送信局からの距離によって影響を受けます。山間部や建物の近くでは電波がさえぎられたり、電波が反響したりして受信状態が悪くなることがあります。また、電車の架線や高圧電線の近くでは高圧電流の影響でノイズ(雑音)が入ったりするなど受信状態が悪くなることがあります。
- ラジオを聞いているとき、室内または車 の近くで携帯電話や無線機を使うとノイ ズ(雑音)が入ることがあります。

アンテナについて

●ガラスアンテナ 3€

アンテナは、リヤウインドゥの内側にプ リントされています。

⋒ アドバイス

リヤウインドゥを清掃するとき

リヤウインドゥ内側を清掃するときは、アンテナ線に沿って柔らかい布で 拭いてください。

硬い布で拭くとアンテナ線を傷つける ことがあります。

- リヤウインドゥのアンテナ線部に次の物を貼りつけないでください。受信感度が低下したり、ノイズ(雑音)が入るおそれがあります。
 - ・金属を含有するウインドゥフィルム
 - ・外付けTVアンテナ
 - その他の金属物

●ルーフアンテナ 3€

- ルーフアンテナはルーフ後方の中央 部に取り付けられています。
- アンテナのロッド部は前後方向に倒れます。ラジオを聞く際は、立てた状態にしてください。
- ●ロッドは根本を回すことで取り外しできます。



⚠ 注意

- ●車庫、立体駐車場等、低い天井がある 場所では、ロッドを倒してください。
- 洗車機で洗車する場合、ロッドを取り 外してください。取り付けたままだと、ルーフに傷がつ く場合があります。
- 外したロッドを取り付ける場合は、完全に締め付けてください。

●ロッドアンテナ 3€

⚠ 注意

- 洗車機で洗車する場合、アンテナを縮めてください。
 - 伸ばしたままだとアンテナが折れる場合があります。
- アンテナを伸ばした状態ではアンテナが外部のものにぶつかり折れる場合があります。ボディカバーをかける場合や、立体駐車場に駐車する場合などは、ロッドアンテナを縮めてください。

CDについて

◆下図のマークがついている音楽CDを使ってください。下図のマークがないものは使えません。








400335

- 大きい傷、変形、ヒビ等のあるディスク やハート型などの特殊形状をした CD は 使用しないでください。誤作動や故障の 原因となる場合があります。
- 寒いときや雨天のときは、プレーヤー内に露が生じ、正常に作動しないことがあります。この場合CDを取り出し、しばらく待ってから再度 CD を挿入してください。
- 炎天下に長時間駐車した後などはプレーヤーの温度が高くなり、正常に作動しないことがあります。温度が下がるまでしばらく待ってください。
- ●悪路走行などで激しく振動した場合、音 飛びすることがあります。
- ケースからディスクを取り出す場合、 ケース中心部を押し、ディスクの両端を 持ってください。また、ディスク面に直 接触れると音が悪くなる場合があります ので、手を触れないようにしてください。

- ディスクは熱に弱いので直射日光の当たる場所やヒーター吹き出し口などの近く に置かないでください。ディスクが変形 して使用できなくなります。
- ディスク面にラベルを貼ったり、鉛筆やペンなどで傷をつけたりしないでください。
- ディスクはきれいなものをご使用ください。汚れている場合は、乾いた布で中心から外側に向かって拭いてください。硬い布やシンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

MDについて

• MD のシャッターは開けられないようになっています。無理に開けるとカートリッジが損傷して使用できなくなります。シャッターが何らかの原因で開いてしまったときには、記録部分を指でさわらないようにしてください。記録部分に触れると使用できなくなったり、音飛びを頻繁に起こすようになります。



400109

- カートリッジ表面の汚れやゴミは乾いた 布で拭き取ってから使用してください。 とくに油汚れが付いた状態で使用します と、ディスクが引き込まれなかったり、 取り出せなくなることがあります。また、 お手入れされるときは、シャッターを開 けないようご注意ください。
- ◆MDを長時間本体に入れたままにしないでください。また、取り出したMDは、MD専用ケースに入れて保管してください。
- MD を直射日光の当たる場所(ダッシュボードの上など)など温度が高くなるような場所に放置しないでください。MDのカートリッジが変形して使用できなくなります。

- ラベルのはがれかかった MD は使用しないでください。ラベルが浮いていたり、はがれかかっているMDを使用すると、本体の中ではがれて取り出せないなど故障の原因となります。
- レンズクリーナーは使用しないでください。故障の原因となります。

<u>オーデ</u>ィオの種類

■タイプA

CD プレーヤー・AM / FM 電子チューナー 1DIN一体型オーディオ




400624

1)	電源、音量・音質の調整4-23
2)	ラジオを聞くとき4-25
3)	ラジオの放送局を
	記憶するとき4-27
4)	CDを聞くとき4-28

■タイプB

CD/MDプレーヤー・AM/FM電子チューナー 2DIN一体型オーディオ




400292

1)	電源、音量・音質の調整	.4-31
2)	ラジオを聞くとき	.4-33
3)	ラジオの放送局を	
	記憶するとき	.4-35
1)	MDを聞くとき	.4-37
5)	CDを聞くとき	.4-40
3)	オプションのCDチェンジャーを	
	接続したとき	4-43

CDプレーヤー・AM/FM電子チューナー1DIN一体型オーディオ

電源、音量・音質の調整



- (1) FMボタン
- (2) CDボタン
- (3) PWR/VOL (電源/音量調整)ダイヤル

■電源を入れるとき

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、「PWR/VOL」ダイヤル (3) を押すごとに電源がON・OFFします。

電源がONになると、前に電源をOFFにした ときのモードになります。

⋒ アドバイス

次の操作を行っても電源を ON にすることができます。

- CDを挿入したとき
- - * [CD] ボタン (2) はCDが入っている とき

- (4) (5) TUNE/SEEK TRACK (ラジオ選局/CD選曲)ボタン
- (6) AMボタン
- (7) AUDIOボタン

■音量を調整するとき


「PWR/VOL」ダイヤル(3)を回して調整します。

右に回す:音が大きくなります 左に回す:音が小さくなります

■音質と前後・左右の音量バランスを調整するとき

①「AUDIO」ボタン(7)を押して調整モードを選択します。

ボタンを押すごとに



BAL (左右) ← FAD (前後) と、切り替わり、表示部に表示されます。


②「PWR/VOL」ダイヤル(3)を回してお好 みに調整します。

モード (調整レベル表示)	左に回す	右に回す
BAS(低音) (-6~+6)	弱	強
TRE(高音) (-6~+6)	弱	強
FAD(前後) (R9~F9)	前側減衰	後側減衰
BAL(左右) (L9~R9)	右側減衰	左側減衰

☆ アドバイス

5 秒間操作を行わないと、音量調整に戻ります。

ラジオを聞くとき



- (1) FMボタン
- (4)(5)TUNE/SEEK TRACK (ラジオ選局)ボタン
- (6) AMボタン

■FMを受信するとき

「FM」ボタン(1)を押します。

押すごとに

 $FM1 \longleftrightarrow FM2$

と、切り替わり、表示部に表示されます。

■AMを受信するとき

「AM」ボタン(6)を押します。

■選局するとき

「TUNE/SEEK TRACK」ボタン「 \land 」(4) または「 \lor 」(5) を押します。

●周波数に合わせて放送を聞くとき

「△」(4)を押す: ボタンを押すごとに

周波数の高い方へ1ステップずつ切り替わ

ります

「∨ | (5)を押す: ボタンを押すごとに

周波数の低い方へ1ス テップずつ切り替わ

ります

- (9) SCANボタン
- (10) 選択ボタン

●自動的に放送局を探すとき

「TUNE/SEEK TRACK」ボタン「 \land 」(4) または「 \lor 」(5) を0.5秒以上押します。放送局が見つかると受信を始めます。

「△」(4)を押す: 周波数の高い方へ放

送局を探します

「√」(5)を押す: 周波数の低い方へ放

送局を探します

⋒ アドバイス

- AM放送はモノラル受信のみです。
- FMステレオ放送受信中は表示部に"ST" が点灯します。

4 - 25

■記憶させた放送局を呼び出す とき

「選択 | ボタン (10) のいずれかを押します。

⋒ アドバイス

バッテリーを交換したときなどは記憶 した内容が消去されます。この場合は再 度記憶させてください。

☆4-27ページ参照

■各放送局を数秒間ずつ聞きた いときは

放送局でどんな内容を放送しているかを知 りたいときに使います。

「SCAN」ボタン(9)を押すと受信可能な放送局の内容を5秒間受信し、次の放送局に切り替わります。

止めるときは、「SCAN」ボタン(9)をもう 一度押します。

■交通情報を聞くとき

「・・・・・」 ボタン (8) を押します。

どのモードからでも自動的に切り替わりま す。


もう一度押すと、直前のモードに切り替わります。

●交通情報局をかえるとき

「TUNE/SEEK TRACK」ボタン「△」(4) または「V」(5) を押して選局します。 ボタンを押すごとに、

1629 kHz ← → → 1620 kHz と切り替わります。

ラジオの放送局を記憶するとき



- (1) FMボタン
- (4) (5) TUNE/SEEK TRACK (ラジオ選局)ボタン

■手動で放送局を記憶するとき

- ①[FM] ボタン(1) または [AM] ボタン(6) を押してバンドを選択します。
- ②「TUNE/SEEK TRACK」ボタン「△」(4) ま たは「▽」(5) を操作し、記憶したい放 送局を選択します。
- ③「選択」ボタン(10)のいずれか1つを1.5 秒以上押します。

表示部に押したボタンの番号(チャンネル番号)が表示されます。

⋒ アドバイス

各バンド (FM1、FM2、AM) で最大 6 局 まで記憶できます。

- (6) AMボタン
- (10) 選択ボタン
- (11) APMボタン

■自動的に放送局を記憶すると き(APMモード)


- ①[FM] ボタン (1) または [AM] ボタン (6) を押してバンドを選択します。
- ②「APM」ボタン(11)を押すとAPMモードになります。表示部に"APM"が表示され受信可能な放送局が見つかると、チャンネル1から自動的に周波数の低い順に記憶していきます。再度「APM」ボタン(11)を押すと、APMモードが解除されます。

このとき表示部の "APM" が消灯し チャンネルに記憶された周波数も消 去されます。

⋒ アドバイス

受信電波が弱いと自動的に記憶できないことがあります。

CDを聞くとき



- (2) CDボタン
- (3) PWR/VOL (電源/音量調整)ダイヤル
- (4) (5) TUNE/SEEK TRACK (CD 選曲) ボ タン

■CDを聞くとき

●CDが入っていないとき

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、CD を挿入することができます。CD の中心穴と端を挟んで持ち、ラベル面を上にして CD 挿入口(12)に差し込みます。CDを挿入すると演奏が始まります。CD演奏中はトラック番号(曲番号)と演奏時間を表示します。

●CDが入っているとき

「CD」ボタン(2)を押すと演奏が始まります。CD 演奏中はトラック番号(曲番号)と演奏時間を表示します。

⋒ アドバイス

●音楽用CD-R、CD-RWに記録された音楽 データを再生できます。ただし、CDの 録音条件、特性、傷、汚れなどにより 再生できない場合があります。

ファイナライズ (通常のCDプレーヤー で再生できるようにする処理)をされて いないCD-R、CD-RWは再生できません。

- (9) SCANボタン
- (12) CD挿入口
- (13) イジェクト (CD排出) ボタン
- (14) RDM (ランダム演奏) ボタン
- (15) RPT (リピート演奏) ボタン
- CD-ROMやMP3*、WMA*で記録された CDは再生できません。
- ◆ CD・TEXTについては対応しておりません。
- CDプレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に "ERROR 一〇" と表示されます。表示された場合は、「▲」ボタン (13) を押してCDを取り出してください。CDに傷や変形がないこと、またCDプレーヤーに対応しているCDが正しく挿入されていることを確認してください。CDが取り出せない場合、もしくはCDを交換しても表示が消えない場合はスバル販売店で点検を受けてください。
- *音楽データを圧縮して記録する方式

4 - 28

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

■演奏を停止するとき

「PWR/VOL」ダイヤル (3) を押して電源を 切るか、他のモードに切り替えます。

または「▲」ボタン (13) を押してCDを排出します。

■CDを取り出すとき

「▲」ボタン(13)を押します。CD が排出 され、前のモードに切り替わります。

介 アドバイス

- エンジンスイッチがOFFでもCDを排出 することができます。
- 一度排出されたディスクは「CD」ボタン(2)を押すと自動的に引き込まれます。
- 排出された CD を 15 秒以上そのままにしておくと自動的に引き込まれます。この場合、CDの再生モードに切り替わらずそのままの状態です。CDを聞くときは再度「CD」ボタン (2) を押してください。(エンジンスイッチが ON、Accのときのみ)

■選曲するとき

「TUNE/SEEK TRACK」ボタン「△」(4) または「▽」(5) を押します。

●先の曲にするとき

「A」(4)を押します。押すごとに先の曲を頭出しします。

●手前の曲にするとき

「▽」(5)を押します。1回目で今聞いている曲の先頭に、押すごとに手前の曲を頭出しします。

■曲の早送り、早戻しをするとき

「TUNE/SEEK TRACK」ボタン「 \land 」(4) または「 \lor 」(5) を長めに押します。

●早送り

「八」(4) を0.5秒以上押すと早送りされます。手を放したところから演奏を始めます。

●早戻し

「V」(5) を0.5秒以上押すと早戻しされます。手を放したところから演奏を始めます。

■同じ曲を繰り返し聞くとき (リピートプレイ)

- ①曲の演奏中に「RPT」ボタン (15) を押 します。
- ②表示部に "RPT" が点灯し、演奏中の曲 を繰り返し演奏します。
- ③解除するには再度 [RPT] ボタン (15) を 押します。表示部の "RPT" が消灯し、通 常の演奏に戻ります。

⋒ アドバイス

次の操作をしても自動的に解除されま す。

- スキャンプレイ機能にする
- ランダムプレイ機能にする
- 選曲する

4 - 29

■曲を自動的に選ばせて聞くとき(ランダムプレイ)

- ①曲の演奏中に「RDM」ボタン(14)を押します。
- ②表示部に "RDM" が点灯します。
- ③曲を自動的に選び演奏します。
- ④解除するには再度「RDM」ボタン(14)を押します。表示部の "RDM" が消灯し、 通常の演奏に戻ります。

介 アドバイス

次の操作をしても自動的に解除されます。

- リピートプレイ機能にする
- スキャンプレイ機能にする

■聞きたい曲を探すとき (スキャンプレイ)

- ①曲の演奏中に「SCAN」ボタン (9) を押 します。
- ②表示部に"SCAN"が点灯します。
- ③演奏中の次の曲から曲の始めを10秒間つぎつぎに演奏します。
- ④解除するには再度「SCAN」ボタン(9)を押します。表示部の "SCAN"が消灯し、通常の演奏に戻ります。


☆ アドバイス

次の操作をしても自動的に解除されま す。

- ●演奏を停止する
- リピートプレイ機能にする
- ランダムプレイ機能にする
- 他のモードにする
- ●選曲、早送り、早戻しをする
- ■エンジンスイッチをOFFにする

CD/MDプレーヤー・AM/FM電子チューナー2DIN一体型オーディオ

電源、音量・音質の調整



400302

- (1) TUNE/TRACK(ラジオ選局/ CD、MD選曲)ダイヤル
- (2) TONE (音質) ボタン
- (3) BAL(音量バランス)ボタン
- (4) ON/VOL (電源/音量調整) ダイヤル

■電源を入れるとき

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、「ON/VOL」ダイヤル(4)を押すごとに電源がON・OFF します。

電源がONになると、前に電源をOFFにした ときのモードになります。

- (5) FM/AMボタン
- (6) MDボタン
- (7) CDボタン
- (8) (1) (交通情報) ボタン

☆ アドバイス

次の操作を行っても電源を ON にすることができます。

- ◆CD、MDを挿入したとき
- - * [CD] ボタン (7)、[MD] ボタン (6) はCDまたはMDが入っているとき。

4 - 31

IMPREZA GD2-009301~099999, GD3-006701~099999, GDA-020201~099999, GDB-040301~099999, GDC-002001~099999, GDD-002001~099999, GG2-079301~099999, GG3-048601~099999, GGA-014601~099999, GGC-002001~099999, GGD-002001~099999, GGD

■音量を調整するとき

「ON/VOL」ダイヤル(4)を回して調整します。

右に回す:音が大きくなります 左に回す:音が小さくなります

■音質を調整するとき

①「TONE」ボタン (2) を押して調整モード を選択します。

ボタンを押すごとに



②「ON/VOL」ダイヤル(4)を回し、お好み に調整します。

モード (調整レベル表示)	左に回す	右に回す
BAS(低音) (-7~+7)	低音減衰	低音強調
MIDDLE(中音) (-7~+7)	中音減衰	中音強調
TREBLE(高音) (-7~+7)	高音減衰	高音強調

介 アドバイス

5 秒間操作を行わないと、調整前の表示 に戻ります。

■前後・左右の音質バランスを調整するとき

①「BAL」ボタン(3)を押し、調整モード を選択します。

ボタンを押すごとに、

BALANCE (左右) → FADER (前後)

──解除(音量調整)←──

と、切り替わり、表示部に表示されます。


②「ON/VOL」ダイヤル(4)を回し、お好み に調整します。

モード (調整レベル表示)	左に回す	右に回す
BALANCE(左右) (L15~R15)	右側減衰	左側減衰
FADER(前後) (R15~F15)	前側減衰	後側減衰

☆ アドバイス

5 秒間操作を行わないと、調整前の表示に戻ります。

ラジオを聞くとき



400629

- (1) TUNE/TRACK (ラジオ選局)ダイヤル
- (5) FM/AMボタン

■FM/AMを受信するとき

「FM/AM」ボタン(5)を押します。

●バンドを切り替えるとき

「FM/AM」ボタン(5)を押し、バンドを 選択します。

ボタンを押すごとに



と、切り替わり、表示部に表示されます。

- (8) (1) (交通情報) ボタン
- (10) 選択ボタン

■選局するとき

●周波数に合わせて放送を聞くとき

「TUNE/TRACK」ダイヤル(1)を回して すぐに戻すと、周波数が1ステップ変化 します。

右に回す: ダイヤルを回すごとに周波

数の高い方へ1ステップずつ

切り替わります

左に回す: ダイヤルを回すごとに周波

数の低い方へ1ステップずつ

切り替わります

4 - 33

●自動的に放送局を探すとき

「TUNE/TRACK」ダイヤル (1) を回して 0.5秒以上保持し続けると、次の放送局を 探し始めます。放送局が見つかると受信を始めます。

右に回す: 周波数の高い方へ放送局を

探します

左に回す: 周波数の低い方へ放送局を

探します

介 アドバイス

- AM放送はモノラル受信のみです。
- FMステレオ放送受信中は表示部に "ST" が点灯します。

■記憶させた放送局を呼び出す とき

「選択」 ボタン (10) のいずれかを押します。

介 アドバイス

バッテリーを交換したときなどは記憶 した内容が消去されます。この場合は再 度記憶させてください。

☆4-35ページ参照


■交通情報を聞くとき

「・11)」ボタン(8)を押します。

どのモードからでも自動的に切り替わります。

もう一度押すと、直前のモードに切り替わります。

ラジオの放送局を記憶するとき



400630

- (1) TUNE/TRACK (ラジオ選局)ダイヤル
- (5) FM/AMボタン

■手動で放送局を記憶するとき

- ①「FM/AM」ボタン(5)を押してバンドを 選択します。
- ②「TUNE/TRACK」ダイヤル(1)を操作し、 記憶したい放送局を選択します。
- ③「選択」ボタン(10)のいずれか1つを2 秒以上押します。

表示部に押したボタンの番号 (チャンネル番号) が表示されます。

- (8) • • (交通情報) ボタン
- (9) A/S(自動記憶)ボタン
- (10) 選択ボタン

介 アドバイス

各バンド(FM1、FM2、AM)で最大6局 まで記憶できます。

4 - 35

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999,

■自動的に放送局を記憶すると き

- ① 「FM/AM」ボタン (5) を押してバンドを選択します。
- ②「A/S」ボタン(9)を2秒以上押します。 受信可能な放送局が見つかると、チャンネル1から自動的に周波数の低い順 に記憶されます。


☆ アドバイス

受信電波が弱いと自動的に記憶できないことがあります。

■交通情報局をかえるとき

- ②「TUNE/TRACK」ダイヤル(1)を回して選局します。
- ③「•**川**」ボタン(8)を2秒以上押すと、 選局した交通情報局を記憶させることができます。

MDを聞くとき



400305

- (1) TUNE/TRACK (MD選曲) ダイヤル
- (4) ON/VOL (電源/音量調整) ダイヤル
- (6) MDボタン
- (11) RPT (リピート演奏) ボタン
- (12) RDM (ランダム演奏) ボタン

■MDを聞くとき

●MDが入っていないとき

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、MDを挿入することができます。 MD のラベル面を上にし、シャッター面を右側にして MD 挿入口(17)に入れます。MDを挿入すると演奏が始まります。

- (13) TITLE (表示切り替え) ボタン
- (14) SCNボタン
- (17) MD挿入口
- (18) MDイジェクト (MD排出) ボタン

●MDが入っているとき

「MD」ボタン(6)を押すと演奏が始まります。

MD 演奏中はトラック番号(曲番号)と 演奏時間を表示します。

4 - 37

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

●MDLPには対応していません

MDLPは無音状態で再生されます。

⋒ アドバイス

- データ用のMDは使用できません。音楽 用のMDを使用してください。
- ●MDプレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に"ERRORー○"と表示されます。表示された場合は、「▲」ボタン(18)を押してMDを取り出してください。MDに傷や変形がないこと、またMDプレーヤーに対応しているMDが正しく挿入されていることを確認してください。MDが取り出せない場合、もしくはMDを交換しても表示が消えない場合はスバル販売店で点検を受けてください。

■演奏を停止するとき

「ON/VOL」ボタン(4)を押すか、他のモードに切り替えます。

または「▲」ボタン (18) を押してMDを排出します。

■MDを取り出すとき

「▲」ボタン (18) を押します。MDが排出 され、前のモードに切り替わります。

■選曲するとき

●先の曲にするとき

「TUNE/TRACK」ダイヤル(1)を右に回し、すぐ戻します。回すごとに先の曲を 頭出しします。

●手前の曲にするとき

「TUNE/TRACK」ダイヤル(1)を左に回し、すぐ戻します。1回目で今聞いている曲の先頭に、回すごとに手前の曲を頭出しします。

■曲の早送り、早戻しをするとき ●早送り

「TUNE/TRACK」ダイヤル (1) を右に回し、0.5秒以上保持し続けると早送りされます。手を放したところから演奏を始めます。

●早戻し

「TUNE/TRACK」ダイヤル (1) を左に回し、0.5秒以上保持し続けると早戻しされます。手を放したところから演奏を始めます。

■同じ曲を繰り返し聞くとき (リピートプレイ)

- ①曲の演奏中に「RPT」ボタン(11)を押します。
- ②表示部に "RPT" が点灯し、演奏中の曲 を繰り返し演奏します。
- ③解除するには再度「RPT」ボタン(11)を 押します。表示部の "RPT" が消灯し、通 常の演奏に戻ります。

⋒ アドバイス

次の操作をしても自動的に解除されま す。

- 演奏を停止する
- 他のモードにする
- ランダムプレイ機能にする
- スキャンプレイ機能にする
- 選曲、早送り、早戻しをする
- ■エンジンスイッチをOFFにする

4 - 38

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

■聞きたい曲を探すとき (スキャンプレイ)

「SCN」ボタン (14) を押すと "SCAN" と表示し、各曲の先頭部分を10秒間ずつ演奏します。

解除するときは再度「SCN」ボタン(14) を押します。

⋒ アドバイス

次の操作をしても自動的に解除されます。

- 演奏を停止する
- リピートプレイ機能にする
- ランダムプレイ機能にする
- ●選曲、早送り、早戻しをする
- 他のモードにする
- ■エンジンスイッチをOFFにする

■曲を自動的に選ばせて聞くと き(ランダムプレイ)

- ①曲の演奏中に「RDM」ボタン(12)を押します。
- ②表示部に "RDM" が点灯します。
- ③曲を自動的に選び演奏します。
- ④解除するには再度「RDM」ボタン(12) を押します。表示部の"RDM"が消灯し、 通常の演奏に戻ります。

介 アドバイス

次の操作をしても自動的に解除されま す。

- 演奏を停止する
- 他のモードにする
- リピートプレイ機能にする
- スキャンプレイ機能にする
- 選曲、早送り、早戻しをする
- ■エンジンスイッチをOFFにする

■表示部の表示を切り替えると き

MD再生時、「TITLE」ボタン(13)を押すご とに表示の切り替えができます。


トラック番号(曲番号)と演奏時間← ↓ トラックタイトル(曲名)表示 ↓ ディスクタイトル表示

⋒ アドバイス

- ●漢字、ひらがなで入力されたタイトルは表示できません。
- タイトル表示は12文字までしか表示できません。13文字以上のタイトル名の場合はタイトル表示中に「TITLE」ボタン(13)を2秒以上押すと13文字目からのタイトル名が表示されます。
- ディスクタイトル、トラックタイトルが記録されていないMDを演奏中にディスクタイトル/トラックタイトル表示に切り替えると、それぞれ "no name" と表示されます。

4 - 39

CDを聞くとき



400304

- (1) TUNE/TRACK (CD選曲) ダイヤル
- (4) ON/VOL (電源/音量調整) ダイヤル
- (7) CDボタン
- (11) RPT (リピート演奏) ボタン
- (12) RDM (ランダム演奏) ボタン

■CDを聞くとき

●CDが入っていないとき

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、CD を挿入することができます。CD の中心穴と端を挟んで持ち、ラベル面を上にして CD 挿入口(16)に差し込みます。CDを挿入すると演奏が始まります。CD演奏中はトラック番号(曲番号)と演奏時間を表示します。

- (13) TITLEボタン
- (14) SCNボタン
- (15) イジェクト (CD排出) ボタン
- (16) CD挿入口

●CDが入っているとき

[CD] ボタン (7) を押すと演奏が始まります。CD 演奏中はトラック番号(曲番号)と演奏時間を表示します。

4 - 40

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

☆ アドバイス

- 8 cm CD は 8 cm CD アダプターを使用 せず、そのまま挿入してください。ア ダプターを使用すると、ディスクが取 り出せないなど、損傷の原因となりま す。
- CD-R、CD-RWは再生できません。
- CD-ROMやMP3^{*}、WMA^{*}で記録された CDは再生できません。
- CD·TEXTについては対応しておりません。
- CDプレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に"ERROR 一〇"と表示されます。表示された場合は、「▲」ボタン(15)を押してCDを取り出してください。CDに傷や変形がないこと、またCDプレーヤーに対応しているCDが正しく挿入されていることを確認してください。CDが取り出せない場合、もしくはCDを交換しても表示が消えない場合はスバル販売店で点検を受けてください。
- *音楽データを圧縮して記録する方式

■演奏を停止するとき

「ON/VOL」ダイヤル (4) を押して電源を切るか、他のモードに切り替えます。

または「▲」ボタン (15) を押してCDを排 出します。

■CDを取り出すとき

「▲」ボタン(15)を押します。CD が排出され、前のモードに切り替わります。

介 アドバイス

- ●一度排出されたディスクは「CD」ボタン (7) を押すと自動的に引き込まれます。
- 排出された CD を 15 秒以上そのままに しておくと自動的に引き込まれます。 この場合、CDの再生モードに切り替わ らずそのままの状態です。CDを聞くと きは再度「CD」ボタン(7)を押して ください。
- エンジンスイッチがOFFでもCDの排出 をすることができます。
- CD が未挿入のときでも「▲」ボタン (15)を押すと、CD排出機構が動作し、 動作音が聞こえます。

■選曲するとき

●先の曲にするとき

「TUNE/TRACK」ダイヤル(1)を右に回し、すぐ戻します。回すごとに先の曲を 頭出しします。

●手前の曲にするとき

「TUNE/TRACK」ダイヤル (1) を左に回し、すぐ戻します。1回目で今聞いている曲の先頭に、回すごとに手前の曲を頭出しします。

4 - 41

■曲の早送り、早戻しをするとき ●早送り

「TUNE/TRACK」ダイヤル (1) を右に回し、0.5秒以上保持し続けると早送りされます。手を放したところから演奏を始めます。

●早戻し

「TUNE/TRACK」ダイヤル (1) を左に回し、0.5秒以上保持し続けると早戻しされます。手を放したところから演奏を始めます。

■同じ曲を繰り返し聞くとき (リピートプレイ)

- ①曲の演奏中に「RPT」ボタン(11)を押します。
- ②表示部に "RPT" が点灯し、演奏中の曲 を繰り返し演奏します。
- ③解除するには再度 [RPT] ボタン (11) を 押します。表示部の "RPT" が消灯し、通 常の演奏に戻ります。

⋒ アドバイス

次の操作をしても自動的に解除されます。

- ●演奏を停止する
- ランダムプレイ機能にする
- スキャンプレイ機能にする
- 選曲、早送り、早戻しをする
- 他のモードにする
- ■エンジンスイッチをOFFにする

■曲を自動的に選ばせて聞くと き(ランダムプレイ)

- ①曲の演奏中に「RDM」ボタン(12)を押 します。
- ②表示部に "RDM" が点灯します。
- ③曲を自動的に選び演奏します。
- ④解除するには再度「RDM」ボタン(12)を押します。表示部の "RDM" が消灯し、 通常の演奏に戻ります。

☆ アドバイス

次の操作をしても自動的に解除されます。

- ●演奏を停止する
- リピートプレイ機能にする
- スキャンプレイ機能にする
- ●選曲、早送り、早戻しをする
- 他のモードにする
- ■エンジンスイッチをOFFにする

■聞きたい曲を探すとき (スキャンプレイ)

「SCN」ボタン (14) を押すと、各曲の先頭 部分を10秒間ずつ演奏します。このとき再生しているトラックNo.と "SCAN" が表示されます。

解除するときは再度「SCN」ボタン(14) を押します。

⋒ アドバイス


次の操作をしても自動的に解除されます。

- ●演奏を停止する
- リピートプレイ機能にする
- ランダムプレイ機能にする
- 選曲、早送り、早戻しをする
- 他のモードにする
- ■エンジンスイッチをOFFにする

4 - 42

GGD-002001~099999

オプションのCDチェンジャーを接続したとき



400306

- (1) TUNE/TRACK (CD選曲) ダイヤル
- (4) ON/VOL (電源/音量調整)ダイヤル
- (7) CDボタン

■演奏するとき

エンジンスイッチが Acc または ON のとき 「CD」ボタン (7) を押すと演奏が始まります。

表示部に"CHR"と表示され、ディスク番号とトラック番号(曲番号)が表示されます。

- (10) CD選択ボタン
- (11) RPT (リピート演奏) ボタン
- (12) RDM (ランダム演奏) ボタン
- (14) SCNボタン

☆ アドバイス

- CDプレーヤー本体に CD が挿入されているときは「CD」ボタン (7) を押すごとに、CDプレーヤーでの再生⇔ CDチェンジャーでの再生に切り替わります。
- CDの再生はディスク番号 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ → $5 \rightarrow 6 \rightarrow 1$ …の順で再生されます。また、CDの入っていないディスク番号は 飛ばして再生します。

次ページへ ▶

4 - 43

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

▶前ページより

● CDチェンジャーにマガジン*が装着されていないときは、"NO MAGAZINE"と表示します。マガジンにCDが挿入されていないときは、"NO DISC"と表示します。

*マガジン:

CDを入れる入れ物のことです。この マガジンに CD を入れ、CD チェン ジャーに装着するとCDチェンジャー が使用可能となります。

●CDチェンジャーが動作しなくなった場合は、表示部に"ERROR 一〇"と表示されます。表示された場合は、マガジンを取り出してください。マガジンに挿入されている CD に傷や変形がないこと、またCDチェンジャーに対応している CD が正しく挿入されていることを確認してください。詳しくは、CDチェンジャーに付属している取扱説明書をご覧ください。

■演奏を止めるとき

「ON/VOL」ダイヤル(4)を押して電源を切るか、他のモード(ラジオ、CD、MD)に切り替えます。

■演奏するCDを指定するとき

「選択」ボタン(10)の中から、聞きたい ディスク番号を押すと、そのCDを演奏しま す。

介 アドバイス

マガジンに CD が装着されていない番号 を指定したときは、次の CD を再生しま す。

■選曲するとき

●先の曲にするとき

「TUNE/TRACK」ダイヤル(1)を右に回し、すぐ戻します。回すごとに先の曲を 頭出しします。

●手前の曲にするとき

「TUNE/TRACK」ダイヤル(1)を左に回し、すぐ戻します。1回目で今聞いている曲の先頭に、押すごとに手前の曲を頭出しします。

■曲の早送り、早戻しをするとき ●早送り

「TUNE/TRACK」ダイヤル (1) を右に回し、0.5秒以上保持し続けると早送りされます。手を放したところから演奏を始めます。

●早戻し

「TUNE/TRACK」ダイヤル (1) を左に回し、0.5秒以上保持し続けると早戻しされます。手を放したところから演奏を始めます。

■同じ曲を繰り返し聞くとき (リピートプレイ)

- ①曲の演奏中に「RPT」ボタン(11)を押します。
- ②表示部に "RPT" を表示させます。演奏中の曲を繰り返し演奏します。
- ③解除するには再度「RPT」ボタン(11)を 押します。表示部の "RPT" が消灯し、通 常の演奏に戻ります。

☆ アドバイス

次の操作をしても自動的に解除されます。

- 演奏を停止する
- マガジンを取り出す
- ランダムプレイ機能にする
- スキャンプレイ機能にする
- 選曲、早送り、早戻しをする
- 他のモードにする
- CDを変更する
- ■エンジンスイッチをOFFにする

■曲を自動的に選ばせて聞くとき(ランダムプレイ)

- ①曲の演奏中に「RDM」ボタン(12)を1秒以上押します。
- ②表示部に "RDM" が点灯します。
- ③曲を自動的に選び演奏します。
- ④解除するには再度「RDM」ボタン(12)を押します。表示部の "RDM" が消灯し、 通常の演奏に戻ります。

⋒ アドバイス

次の操作をしても自動的に解除されます。

- 演奏を停止する
- マガジンを取り出す
- リピートプレイ機能にする
- スキャンプレイ機能にする
- ●選曲、早送り、早戻しをする
- 他のモードにする
- CDを変更する
- エンジンスイッチをOFFにする

■聞きたい曲を探すとき (スキャンプレイ)

「SCN」ボタン(14)を押すと、各曲の先頭部分を10秒間ずつ演奏します。

解除するときは再度「SCN」ボタン(14) を押します。

⋒ アドバイス

次の操作をしても自動的に解除されます。

- ●演奏を停止する
- マガジンを取り出す
- ランダムプレイ機能にする
- リピートプレイ機能にする
- 選曲、早送り、早戻しをする
- 他のモードにする
- CDを変更する
- エンジンスイッチをOFFにする

■マガジンの取り扱い

マガジンのチェンジャーへの挿入、チェンジャーからの排出方法、マガジンへのCD挿入、マガジンからのCD排出方法、その他のCD チェンジャーに関する注意は、CD チェンジャーに付属している取扱説明書をご覧ください。


介 アドバイス

- 8 cm CD は 8 cm CD アダプターを使用 してください。アダプターを使用しな いと、ディスクが取り出せないなど、 損傷の原因となります。
- CD-R、CD-RWは再生できません。
- CD-ROMやMP3^{*}、WMA^{*}で記録された CDは再生できません。
- CD・TEXTについては対応しておりません。
- *音楽データを圧縮して記録する方式

4 - 45

室内装備

カップホルダ<u>ー</u>



⚠ 警告


- ◆飲み物の出し入れは信号待ちなどの 停車中に行ってください。走行中の使 用は思わぬ事故につながるおそれが あります。
- ドアの開閉や走行中の振動、車の動き などで飲み物がこぼれることがあり ます。熱い飲み物などはやけどのおそ れがありますのでご注意ください。

サンバイザー

太陽光がまぶしいときにサンバイザーを降 ろします。


横に回すときはフックから外して使用します。

運転席側にはチケットホルダーが付いています。



■バニティミラー 3€

運転席、助手席のサンバイザー裏側に鏡が ついています。



∧ 注意


走行中は必ずフタを閉めてください。

GGD-002001~099999

小物入れ

■グローブボックス

小物や書類を入れるのに使います。取っ手 を引いて開けます。




注意

走行中は

グローブボックスを必ず閉めておいて ください。万一の場合、開いたフタに体 が当たるなどして思わぬけがをするこ とがあります。

■インストルメントパネル

カバーの上側を押してカバーを開けると、 小物入れとして使用できるようになります。



∧ 注意


この小物入れを灰皿として使用しない でください。火災の原因になります。


●前席用灰皿(ディーラーオプション)

カバーの上側を押してカバーを開けると、 灰皿のフタが開いて使用できるようになり

ライティングスイッチを 30€または 1000 に すると照明がつきます。

外すときは、灰皿のフタを持ち上げるよう にして引き出します。





4 - 47

↑ 注意

- マッチ、タバコは完全に火を消してから入れ、確実に閉めてください。開けたままにすると火が他の吸ガラに燃え広がり、火災になることがあります。
- 紙くずなど燃えやすいものを入れないでください。
- 吸ガラをため過ぎないでください。


介 アドバイス

灰皿清掃時には、フタのヒンジまわりに 付着したタバコの灰や燃えのこりをき れいに取り除いてください。

燃えのこりが詰まるとフタが開きにく くなる場合があります。


■コンソールボックス

ロックボタンを引いてフタを開けます。



■コイントレイ


取っ手を引いて開けます。



サブトランク (ワゴン) **

ラゲッジルームの床下に小さい荷物を収納することができます。三角停止表示板も収納できます。

ディーラーオプションのトノカバーを取り外したときは、サブトランク内に収納することができます。



400638

リッド(フタ)の取っ手を持って開けます。


トノカバー(ワゴン)

(ディーラーオプション)

●使用するときには


トノカバー中央部を持ち、ゆっくりと フックの手前まで引き、下げるようにし て両側のフックに引っかけます。

戻すときは中央部を持ち、一度手前に引いたまま持ち上げるようにしてフックから外し、ゆっくりと巻き戻します。




●取り付けるには

トノカバーの両端を縮め、トノカバーの 凸部とボディの凹部を合わせて、取り付 けます。



●取り外すには

巻き戻した状態でトノカバーの両端を縮め、取り外します。取り外したトノカバーはサブトランクに収納することができます。



⋒ アドバイス

トノカバーの上に物をのせないでくだ さい。

物が落下したり、トノカバーが損傷する おそれがあります。

4 - 50


IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

電源ソケット

エンジンスイッチが Acc または ON のとき 12V直流電流が取り出せます。

自動車用電気製品の電源ソケットとしてご 使用ください。

電源ソケットはインストルメントパネル小 物入れ内に付いています。



注意

電源ソケットから電源を取るときは、スパル純正品の使用をお奨めします。自動車用電気製品は12V120W以下のものをご使用ください。また、ご使用の際、下記項目をお守りください。

- タコ足配線はしないでください。発火 することがあります。
- •銀紙、硬貨などの異物を入れないでください。
- 電源ソケットにプラグが合わない(ガタがあったり、きつくて入らない)場合は、接触不良や抜けなくなる原因となります。ソケットに合ったプラグをご使用ください。
- •エンジン停止状態またはアイドリン グ状態のまま電気製品を長時間使用 すると、バッテリー上がりを起こすこ とがありますのでご注意ください。 また、走行中の使用でも、不要になっ たら切るように心がけてください。

■シガレットライター (ディーラーオプション)

エンジンスイッチがAccまたはONのとき使用できます。シガレットライターを押し込んで手を放します。元の位置に戻ったら使用できます。

注意


シガレットライター横の小物入れを 灰皿として使用しないでください。火 災の原因になります。

☆4-47ページ参照

- シガレットライターの金属部分には 触れないでください。やけどをすることがあります。
- シガレットライターを押さえつけた ままにしないでください。シガレット ライターが過熱して危険です。
- 30秒以上たっても戻らないときは、手で引き出してください。
- 他車のシガレットライターを使用しないでください。戻らなくなることがあります。
- 銀紙、硬貨などの異物は入れないでください。

カーゴフック(ワゴン)

カーゴルームに4か所取り付けてあります。 カーゴルームネットなどを引っかけるとき に使用します。



注意


カーゴフックを使うとき

このフックはカーゴルームネットなど 軽量物の固定、引っかけの用途だけに限 定してください。

許容引張り荷重 20 kg

■カーゴルームバー

ネットなどを引っかけるときに使用します。左右に各1個ずつ装備されています。



⚠ 注意

カーゴルームバーを使うとき

ネットなどを張ったときは、軽量物(衣類等)をのせる用途だけに限定してください。


許容引張り荷重 3 kg

買い物フック(ワゴン)

買い物袋などが転がらないようにするとき に利用します。

袋の底を床につけ、手さげ部分をフックに 巻きつけて使ってください。

〈カーゴルーム部〉




注意

買い物フックは、買い物袋など軽量物の引っかけの用途だけに限定してください。

許容引張り荷重 10 kg

〈ピラー部〉≥€

トランクルーム右側の内張りに付いています。



注意

買い物フックは、買い物袋など軽量物の引っかけの用途だけに限定してください。

許容引張り荷重

3 kg

室内の照明

■ルームランプ


スイッチの位置により切り替えができます。

ON:常に点灯します。

中間 : ドア (リヤゲートを含む) を開 (DOOR) けると点灯し、閉めると消灯し

ます。

OFF : 常に消灯します。



400125

●オフディレイ機能

スイッチを中間位置にしているときに、 下記操作を行うと一旦点灯し、徐々に消 灯していきます。(オフディレイ機能)

- ドアを開けて閉めたとき
- キーレスエントリー(電波式リモコンドアロック)で解錠したとき

●キー抜き連動機能

スイッチを中間位置にしているとき、エンジンスイッチからキーを抜くと約30秒間点灯し、徐々に消灯していきます。

●バッテリー上がり防止機能


スイッチを中間位置にしているとき、半ドアなどでルームランプが点灯し続けた場合、バッテリー上がりを防止するため、約30分後に自動的に消灯します。 自動消灯時、ルームランプが点滅し、ブザーが鳴ります。

☆2-4ページ参照

■スポットマップランプ 34

右側のスイッチを押すと右側のランプが点 灯します。もう一度押すと消灯します。 左側も同じように使います。

夜間、車を止めて地図を見るときなどに便 利です。



⋒ アドバイス

車から離れるときには

消灯していることを確認してください。 点灯しているとバッテリー上がりの原 因になります。

点灯したままにしないで


長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になります。


■カーゴルームランプ 🛰

OFF : 常に消灯します。

DOOR: リヤゲートを開けると点灯し、閉

めると消灯します。





400333

●オフディレイ機能

スイッチを DOOR 位置にしているときに、下記操作を行うと一旦点灯し、徐々に消灯していきます。(オフディレイ機能)

- ドアを開けて閉めたとき
- ◆キーレスエントリー(電波式リモコンドアロック)で解錠したとき

●キー抜き連動機能

DOOR 位置にしているとき、エンジンス イッチからキーを抜くと約 30 秒間点灯 し、徐々に消灯していきます。

●バッテリー上がり防止機能

DOOR 位置のとき、半ドアなどでカーゴルームランプが点灯し続けた場合、バッテリー上がりを防止するため、約30分後に自動的に消灯します。

自動消灯時、カーゴルームランプが点滅 し、ブザーが鳴ります。

☆2-4ページ参照

介 アドバイス

車から離れるときには

消灯していることを確認してください。 点灯しているとバッテリー上がりの原 因になります。


点灯したままにしないで

長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になります。

4 - 55

時計

エンジンスイッチがAccまたはONのとき時刻が表示されます。



●表示の合わせかた

「時」の調整 …Hボタンを押します。 「分」の調整 …Mボタンを押します。 「時報合わせ」 …時報と同時に S ボタン を押します。

(例) 1:01~1:29の場合…1:00 1:30~1:59の場合…2:00

☆ アドバイス

バッテリーの接続を外すと時刻が消去 されます。バッテリーを接続後、正しい 時刻に修正してください。

5

寒冷地での使いかた

•	寒冷	地'	で	の ⁴	使	l	۱か	た
---	----	----	---	----------------	---	---	----	---

•	・冬の前の準備、点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 —	2
•	・走行する前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 —	4
•	・走行するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 —	6
•	・駐車するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 —	7
•	・洗車するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 —	7
	・タイヤチェーンの装着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 —	8

寒冷地での使いかた

冬の前の準備、点検

■冬用タイヤ、タイヤチェーンを 装着してください

雪道や凍結路では、冬用タイヤ(スタッド レスタイヤ)またはタイヤチェーンを装着 して走行してください。

雪道や凍結路の走行が事前に予測される場合には、あらかじめ冬用タイヤを装着しておいてください。

☆ アドバイス

- 装着についての条例は地区によって異なることがあります。走行する地区の 条例にしたがってください。
- 装着のときは、下記事項をお守りください。
 - ・4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および 同一トレッドパターン(溝模様)の タイヤを装着してください。
 - ・著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - ・摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用 しないでください。
 - ・タイヤの空気圧を指定空気圧に保っ てください。
 - タイヤサイズに合ったタイヤチェーンを準備してください。

☆5-8ページ参照

・STI は標準装着タイヤとして 235/ 45R17が設定されていますが、冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を装着 する場合は225/45R17を推奨します。 タイヤ空気圧は235/45R17と同じで す。

☆8-6ページ参照


・タイヤチェーンを取り付けるときに 着用する手袋なども準備しておくこ とをお奨めします。

■エンジンオイル

下表を参考に、外気温度に応じたエンジン オイルをご使用ください。

●ターボ車


°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40



500252

●ターボ車以外

°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40



500251

⋒ アドバイス

- ●ターボ車にはスバルモーターオイル SM 5W-30 (SM級) の使用をお奨めします。
- ●ターボ車以外にはスバルモーターオイル SM OW-20 (SM級)の使用をお奨めします。

☆8-3ページ参照

GGD-002001~099999

■冷却水の濃度点検

冷却水の凍結を防ぐため、スバル純正クーラント(希釈タイプあるいは濃縮タイプ) をお使いください。

- 希釈タイプは、そのままお使いください。
- 濃縮タイプは、濃度を50%の希釈割合(濃度) にしてお使いください。希釈に使用する水は、軟水または水道水をご使用ください。

⋒ アドバイス

工場出荷時には50%濃度にしております。

■ウォッシャー液の濃度点検

ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、外気温度に応じた希釈割合(濃度)にしてください。

⚠ 注意

- 外気温度と希釈割合を合わせてください。希釈割合が適切でないとウインドゥに噴射した液が凍結し、視界不良になるおそれがあります。また、タンク内で凍結することがあります。
- ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物等が入らないように注意してください。 ポンプにつまるなどの作動不良を起こすおそれがあります。

介 アドバイス

ウォッシャー液補充後は、ウォッシャータンクからウォッシャーノズル間に残っている補充前の(濃度の低い)ウォッシャー液を除去するため噴射してください。濃度の低いウォッシャー液が残ったままだとノズルが凍結し、ウォッシャー液が出なくなる場合があります。

■バッテリー

気温が下がるとバッテリーの性能が低下 し、エンジン始動に支障をきたすことがあ ります。必要に応じてバッテリー液の点検 や補充をしてください。

別冊の「メンテナンスノート」をご覧くだ さい。

■燃料タンクの水分除去

燃料タンク内の水分を除去するときは、ス バル純正水分除去剤をお奨めします。

5 - 3

■寒冷地用ワイパーブレードの 装着

- 寒冷地用ワイパーブレードは、ブレード の金属部分への雪の付着を防ぎ、降雪期 の視界確保ができます。
- 寒冷地用ワイパーブレードは、お車のサイズに合ったスバル純正部品をご使用ください。
- ワイパーブレードの寸法は下記のとおりです。

フロント

運転席側: 550 mm 助手席側: 425 mm

リヤ

ワゴン : 350 mm セダン : 375 mm

注意

高速走行時には、通常のワイパーブレードより拭き取りにくくなることがあります。その場合には、速度を落として走行してください。

☆ アドバイス

寒冷地用ワイパーブレードを必要としない時期は、通常のワイパーブレードに 交換してください。

走行する前に

■足廻りの点検

車の下をのぞいて足廻り(ブレーキ廻り、ブレーキホース)に雪や氷のかたまりが付着していないか点検してください。

雪道を走行したり、吹雪の中に駐車したと きは足廻りに雪や氷が凍結し、ハンドルの 切れやブレーキの効きが悪くなることがあ ります。

付着している雪や氷を取り除いてください。

⚠ 注意

雪や氷を取り除く場合は鋭利なものや 硬いもので叩いたりして車を傷つけな いでください。

各タイヤの内側にはABSの車速センサーを取り付けてあります。これらに傷をつけないようにとくに気をつけてください。

■屋根の雪の除去

走行する前に屋根に積もった雪を取り除いてください。走行中にガラス面に落下すると、視界の妨げとなり危険です。

■フロントガラス下側の雪の除去

雪がたまっているとワイパーブレードが定位置まで戻れず、作動し続けることがあります。作動し続けるとワイパーが損傷する場合がありますので、雪を除去してワイパーを使用してください。

■ガラス面の雪や霜の除去

プラスチックの板などを使用し、雪や霜を取り除いてください。

☆ アドバイス

金属製の板を使用するとガラスに傷が つくおそれがあります。

■ドアを開けるときには

ドアが凍結しているときに無理に開けると、ドア廻りのゴムがはがれたり、亀裂が発生することがあります。ぬるま湯をかけて氷を溶かしてから開けてください。その後、すぐに水分を充分拭き取ってください。

⋒ アドバイス

ドアのキー穴にはぬるま湯をかけないでください。凍結することがあります。

■乗るときには

靴についた雪や氷をよく落としてください。

ペダルを操作するときに滑ったり、室内の 湿気が多くなってガラスが曇ることがあり ます。

■暖機運転中

アクセルペダル、ブレーキペダルなどの操作が円滑にできるかを確認してください。

■ワイパーなどの凍結

ワイパー、電動リモコンミラー、パワーウインドゥなどが凍って動かない場合は無理に動かそうとしてスイッチを押し続けたりすると、装置を傷めたり、バッテリー上がりを起こすおそれがあります。

無理にワイパーを作動させるとワイパーブレードのゴムが切れることがあります。ワイパーブレードがガラスに凍りついたときは、ぬるま湯をかけるか、以下の操作を行いガラスを暖めてください。

- フロントガラスは、エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルをデ(デフロスター)にするか、フロントワイパーデアイサーを使用してください。
- リヤガラスは、リヤウインドゥデフォッガーを使用してください。

☆3-14、3-15、4-4ページ参照

走行するときは

■控えめな運転を心がけてくだ さい

冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ) を装着 していても、急発進、急加速、急ブレーキ、 急ハンドルは避けてください。

エンジンブレーキを使って速度をコントロールするように心がけてください。なお、滑りやすい路面ではシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを避けてください。タイヤがスリップするおそれがあります。

介 アドバイス

雪道や凍結路など滑りやすい道では、2 速ギヤでの発進をお奨めします。

◆オートマチック車:スノーホールドモードスイッチを ON にしてください。

☆3-55ページ参照

マニュアル車: チェンジレバーを "2" にします。☆3-44ページ参昭

■ブレーキの効きを点検してく ださい

ブレーキに雪や氷が付着して効きが悪くなることがあります。

走行を開始するとき、車や道路の状況に注意してブレーキの効きを確認してください。

効きが悪い場合には、回復するまでブレー キを軽く踏み続けてください。

ブレーキの効きが回復しないときはブレー キの異常が考えられますので、直ちにスバ ル販売店で点検を受けてください。

■ハンドルの切れを点検してく ださい

走行中、足廻りに雪が付着するとハンドル の切れが悪くなることがあります。ときど き車を止め、足廻りを確認し、取り除いて ください。

☆5-4ページ参照

■ヘッドランプを点検してくだ さい

ヘッドランプが汚れていると正常に照らせませんので、汚れを拭き取ってください。 HIDヘッドランプ装着車は、HIDランプの発熱量が少ないため雪が溶けにくい場合があります。雪を落として走行してください。

駐車するときは

■駐車ブレーキの凍結に気をつけてください

駐車ブレーキをかけておくと、駐車ブレー キが凍結することがあります。

次の要領で駐車してください。

- ▼ニュアル車はチェンジレバーを "1" か "R" に入れます。
- オートマチック車はセレクトレバーを Pに入れます。
- 輪止めをします。

■ボンネット側を風下に

風の当たる部分は、予想以上に低温となります。バッテリー上がりを防ぐためにもボンネット側を風下に向けて駐車してください。

■屋外に駐車するときは、ワイ パーアームを立てておいてく ださい

ワイパーブレードがガラスに凍りつくこと を防ぎます。

洗車するときは

■凍結防止剤を散布した道路を 走ったとき

早めに洗車してください。洗車するときは 下廻りと足廻りも充分に洗ってください。 放置すると錆の原因となります。

■洗車のしかた

☆7-3 ページ参照

■洗車後の注意

洗車後、ボディ廻りの水分をよく拭き取ってください。とくにドア廻りは凍結しやすいところです。

また、ブレーキも凍結することがあります ので、後続車や道路の状況に注意して効き を確認してください。

☆7-3ページ参照

タイヤチェーンの装着

- ◆タイヤチェーンは付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。
- タイヤチェーンは予測できない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常時のみ、前輪に装着してください。後輪にはタイヤチェーンを装着しないでください。
- ●タイヤチェーンを装着しても路面の状況によっては極低速でスリップしたり、登坂能力が 低下する場合があります。
- アルミホイール、フルホイールキャップ装着車にタイヤチェーンを取り付けると、アルミホイール、フルホイールキャップが傷つく場合があります。

⚠ 注意

- タイヤチェーンを取り付けると前後輪の接地力のバランスが変わるため、後輪が比較的滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて、路面の状況に合った安全な速度(30 km/h以下)で慎重に運転してください。
- 乾いた路面を走行するとチェーンの寿命を短くします。できるだけ避けてください。
- ●応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、後輪タイヤをパンクした前輪に取り付け、後輪に応急用スペアタイヤを取り付けます。そして前輪にタイヤチェーンを装着してください。
- ●タイヤチェーンを装着したらタイヤの内側の部分がブレーキ配管、サスペンション、車体などに触れていないか必ず確認してください。
- タイヤチェーン装着後はゆっくりと走行し(100 m程度)、異音やタイヤチェーンのゆる みなどを確かめてください。

■タイヤサイズに合ったものを使用してください

タイヤチェーンは「スバル純正チェーン」を使用してください。 市販のゴムネットチェーンの中には装着できないものもあります。 詳しくは、スバル販売店にご相談ください。

タイヤサイズ	スバ	市販JIS			
911917	スチールチェーン	スプリングチェーン	サイルチェーン	チェーンNo.	
175/70R14	B3115AA031	B3177AA010	B3176AE001	45191	
195/60R15	B3115A0002	B3177AA040	B3176AE003	45192	
195/60K15	D3113A0002	(TS-C374)	D3170AE003		
205/50R16	装着不可	B3177FA010	装着不可	装着不可	
205/50R 16		(TS-C375)	太 有个刊	太 自个刊	
205/55R16	装着不可	B3177AE000	装着不可	装着不可	
015/45017	壮美不可	B3177AC000	壮美です	装着不可	
215/45R17	装着不可	(TS-D302)	装着不可		
235/45R17	装着不可	B3177FE000	装着不可	装着不可	

6 万 一 の と き

・ジャッキ、スペアタイヤ、工具	
・ジャッキ、ジャッキハンドル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 2
・スペアタイヤ ····································	6 - 3
・応急用スペアタイヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・タイヤ交換	
・タイヤ交換手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 8
・発炎筒について ・・・・・・・・ 6	— 13
・故障したとき	
・ 踏切で動けなくなったとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・路上で動けなくなったとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・けん引のとき	
・けん引してもらうとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・他車をけん引するとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 20
・オーバーヒートしたとき ・・・・・・・・・・・・ 6	— 21
・バッテリーが上がったとき ・・・・・・・・・・ 6	– 23
・ヒューズの点検・交換 ・・・・・・・・・・・・ 6	— 25
・事故が起きたとき ・・・・・・・・・・・ 6	— 31


ジャッキ、スペアタイヤ、工具

ジャッキ、ジャッキハンドル

■ジャッキ


①セダンはトランクルーム、ワゴンはカーゴルーム助手席側に収納されています。 カバーを外し、ジャッキをゆるめて取り 出します。





600180


②収納するときは、ジャッキの切り欠き部 をホルダー凸部に合わせ、ジャッキを広 げて固定します。



■ジャッキハンドル

●セダン(STI spec Cを除く)

トランクルーム内のトランクマット ボード裏側に収納されています。



⋒ アドバイス

STI spec C のジャッキハンドルは、工具 袋に入っています。

☆6-4ページ参照

GGD-002001~099999

●ワゴン

カーゴルーム床下に収納されています。



スペアタイヤ

■取り外しかた


●セダン

マットの下に格納されています。固定ネジをゆるめて取り外してください。



●ワゴン

カーゴルーム内のフロア部に格納されています。固定ネジをゆるめて取り外してください。




I

工具は定めた場所に置いておくと、万一のときすぐに取り出せます。その他、ご自分で必要と思われる工具もそろえておくと点検や手入れのとき役立ちます。


〈STI spec C以外〉

- ツールバッグ
- ●ドライバー (+、-両方に使えます)
- けん引フック
- ホイールナットレンチ
- L型ハンドル(サンルーフ付車のみ入っています)
- ホイールキャップリムーバー(ホイール キャップ付車のみ入っています)



〈STI spec Cのみ〉

- ツールバッグ
- ジャッキハンドル先端
- ●ドライバー (+、-両方に使えます)
- けん引フック
- ホイールナットレンチ(ジャッキハンドル兼用)



応急用スペアタイヤ

注意

応急用スペアタイヤについて

応急用スペアタイヤは標準タイヤがパンクしたとき応急用としてのみ使用するタイヤです。応急用スペアタイヤのホイールに貼ってある注意書をよく読み、使用するときは次のことを守ってください。

- 応急用スペアタイヤは後輪にのみ装着してください。
- 前輪がパンクしたときは、後輪のタイヤを前輪につけ、後輪に応急用スペアタイヤを装着してください。
- 応急用スペアタイヤを装着したとき は、100 km/h以下の速度で走行してく ださい。
- 応急用スペアタイヤの空気圧は空気 圧ゲージを使用して必ず点検してく ださい(月1回程度)。空気圧が不足し ている状態で走行すると思わぬ事故 につながるおそれがあります。

空気圧: 420 kPa (4.2 kgf/cm²) (走行前のタイヤが冷えているとき)

- 指定(車載)の応急用スペアタイヤを 使ってください。
 - この応急用スペアタイヤとホイールはこの車の専用品です。他のタイヤやホイールと組み合わせたり、他の車に使用しないでください。
- 応急用スペアタイヤは、タイヤがパン クしたとき、一時的に使用するタイヤ です。パンクしたタイヤは直ちに修理 し、できるだけ早く標準タイヤに交換 してください。

- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンを装着しないでください。雪道、凍結道路で前輪がパンクした場合も同様に応急用スペアタイヤを後輪に使用し、外した後輪を前輪につけてからタイヤチェーンを装着してください。
- 応急用スペアタイヤを装着している ときは、標準タイヤ装着時よりも車高 が低くなります。突起物などを乗り越 えるときは、同じ感覚で運転すると下 部をぶつけるおそれがあります。
- ◆スリップサインが現れたら新品の応 急用スペアタイヤと取り替えてくだ さい。
- 応急用スペアタイヤを交換するとき はスバル販売店にご相談ください。


■オートマチック車における取 り扱い

ターボ車を除く AWD オートマチック車は、 応急用スペアタイヤ装着の際、全輪駆動を 強制解除してください。

●強制解除の方法

- ①エンジンを止めます。
- ②ボンネットを開けます。
- ③エンジンルーム内のヒューズボック スを開けます。
- ④ヒューズボックス内の FWD ヒューズ ホルダーにスペアヒューズを差し込 みます。

スペアヒューズはヒューズボックス の裏フタに付いています。どのスペア ヒューズを使ってもかまいません。



1:スペアヒューズ

2:FWDヒューズホルダー

- ⑤ヒューズボックスを閉じ、ボンネット を閉じます。
- ⑥エンジン始動後、メーター内のAWD警告灯が点灯していることを確認してください。AWD警告灯が点灯しているときは全輪駆動が解除され、前輪駆動(二輪駆動)になります。

パンク修理後、応急用スペアタイヤから標準タイヤに戻したときは、必ず差し込んだヒューズを抜き全輪駆動に戻してください。

抜いたヒューズはヒューズホルダーに戻し ます。

☆ アドバイス

上記の処置はマニュアル車やターボ車には必要ありません。ヒューズを差し込んでも全輪駆動の強制解除はできません。

タイヤ交換

⚠ 警告

- エンジンをかけたままのジャッキ アップや、ジャッキアップしてからの エンジン始動などをしないでくださ い。車が発進する場合やジャッキが外 れるなど重大な傷害につながるおそ れがあります。
- ジャッキアップしたときは車内に 入ったり、車体に振動を与えないでく ださい。ジャッキが外れることがあり 危険です。
- ジャッキアップしたときは車両の下 にもぐり込まないでください。ジャッキが外れると重大な傷害につ ながるおそれがあります。

⚠ 注意

- ジャッキは必ず車載されたものを使い、他の車のジャッキは使わないでください。車載のジャッキ以外のものを使用した場合、ジャッキが外れたり、車体を変形させるおそれがあります。また、車載されたジャッキは他車には使わないでください。
- ジャッキはタイヤ交換あるいはタイヤチェーンの脱着以外に使わないでください。
- ●平坦で硬いところに駐車して作業してください。
- ジャッキ使用前に駐車ブレーキレバーを引き、オートマチック車はセレクトレバーをPに、マニュアル車はシフトレバーを "R" または "1" にしてください。
- 輪止めなどをして車を固定してくだ さい。

- ●同乗者は必ず車から降ろしてください。
- ジャッキと車両の間に台やブロック などを挟まないでください。
- タイヤを取り付けた後、1,000 km程度 走行したら、もう一度規定の力で締め 直してください。

☆6-10ページ参昭

車体に振動が出たときはスバル販売店で点検整備を受けてください。パンク修理、タイヤの摩耗、リムの変形などが原因でホイールバランスが狂うことがあります。

☆ アドバイス

ガレージジャッキ等を使用してジャッキアップする場合、スバル販売店にご相談ください。

タイヤ交換手順

■交換前にすること

①交通のじゃまにならず、安全に作業ができる場所に車を止め、エンジンを止めます。


⚠ 注意

安全な場所を選んでください

地面が平坦で硬く、車が安定する場所を 選んで止めてください。

- ②駐車ブレーキレバーを引きます。 マニュアル車はシフトレバーを "R" または "1" に、オートマチック車はセレクトレバーを PIに入れます。
- ③非常点滅灯を点滅させ、人や荷物を降ろし、停止表示板(停止表示灯)を使用します。
- ④車が動き出さないように交換するタイヤ と対角線上にあるタイヤの前後に輪止め をします。

(図は運転席側後輪タイヤを交換する場合を示しています。)



- ⑤ジャッキハンドル、ジャッキ、応急用ス ペアタイヤ、工具を取り出します。
- ☆6-2ページ参照
- ⑥応急用スペアタイヤを交換するタイヤ近 くの車体の下に置きます。


介 アドバイス

輪止めは車載されていませんので必要 に応じて準備しておいてください。


■ジャッキアップするとき

①交換するタイヤに近いジャッキアップポイントの下にジャッキを置き、ジャッキ 頭部の溝が車体のジャッキアップポイン トにはまるまでジャッキを手で回します。

〈サイドシルスカートなし〉



〈サイドシルスカート付〉



6 - 8


IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

注意

ジャッキが確実に車体のジャッキアップポイントにかかっていることを確認 してください。

ジャッキアップポイント以外にジャッキがかかっているとジャッキが倒れてけがをしたり、車体を傷つけるおそれがあります。

- ②フルホイールキャップを外します。(フル ホイールキャップ付車のみ)
- ③ホイールナットレンチを使い、全てのホイールナットを約半回転ゆるめます。




④ジャッキにジャッキハンドルを取り付けます。ジャッキハンドルを回し、タイヤが地面から少し離れるまで車体を上げます。




600194

⑤ STI spec C では、ホイールナットレンチ とジャッキハンドル先端を組み合わせて 使用し、車体を上げます。




■タイヤ交換

①ホイールナットを外します。




②タイヤを着け替えます。

このとき、ホイール取付部とホイールの接触面の汚れを拭き取ってください。



600061




介 アドバイス

タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。

下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

- ③ホイールナットを手で回して取り付けます。その後ホイールがガタつかない程度 までホイールナットをホイールナットレンチで仮締めします。
- ④ジャッキハンドルを回し、車両を下げます。
- ⑤ホイールナットレンチを使用して、図の 順番に2、3回にわけてホイールナットを 締め付けます。



レンチの柄の先端	締付トルク
にかける力	(参 考)
400∼500 N	80∼100 N·m
(40∼50 kg)	(8∼10 kg·m)

6 - 10

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999


注意

- ホイールナットを締め付けるとき、ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め過ぎないでください。
- ナット、ホイールの座面、ネジ部にオイルやグリースなどがつかないようにしてください。油がついていると締め過ぎの原因になります。

STI spec C、16インチホイール 装着車:


ホイールキャップを取り付ける場合は、 下記の手順で取り付けてください。取り 付けが困難になる場合や、ホイール キャップが破損する場合があります。

- ①ホイールキャップの A 部をホイール ナットに合わせます。
- ②ホイールキャップの B 部をホイール ナットに合わせ、押し込みます。
- ③ホイールキャップのC部を手で叩いて 取り付けます。




■パンクしたタイヤの格納

- アルミホイール装着車は、センター キャップを取り外してください。
- スペアタイヤが格納されていた場所にしまいます。スペーサーは図の向きにして取り付けます。



600064

応急用スペアタイヤを戻すときはスペーサーを図の向きにして取り付けます。



600065

■タイヤ交換後

ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイール ナットレンチを元の場所へ戻します。外 したサブトランクは荷室に入れてください。

☆6-2ページ参照

● ターボ車を除くAWDオートマチック車は 応急用スペアタイヤに交換したとき、全 輪駆動(四輪駆動)を強制解除してくだ さい。

パンク修理後、応急用スペアタイヤから 標準タイヤ(修理したタイヤ)に戻した ときは、全輪駆動に戻してください。


☆6-6ページ参照

- 最初はゆっくり走り、異音や振動がない か確かめます。
- パンク修理後はすみやかに応急用スペア タイヤから標準タイヤ(修理したタイヤ) に交換してください。

発炎筒について

グローブボックス左下に備えつけてあります。

使用方法は発炎筒の外筒に書いてありますので、あらかじめ確認しておいてください。




■発炎筒の使いかた

①ケースをひねり、ケースを取り外します。




600029

②ケースを本体の後部に取り付け、白い キャップを取り外します。



600030

③本体の先端に、キャップ頭部のすり薬で こすると着火します。



600031

∧ 警告

- 発炎筒をお子さまにはさわらせないでください。いたずらなどにより発火し、やけどや火災につながるおそれがあります。
- •燃料など可燃物のそばで使わないでください。引火することがあります。
- 筒先を顔や体に向けたり、人に近づけ たりしないでください。やけどをする ことがあります。
- トンネルの中で使わないでください。 煙が視界を悪くするので危険です。トンネルの中では非常点滅灯を使用してください。

☆3-16ページ参照

⋒ アドバイス

発炎筒はすぐに使えるようにして おいてください

発炎筒には有効期限が明示されています。有効期限が切れる前に、スバル販売店でお求めください。

故障したとき

踏切で動けなくなったとき

脱輪などで脱出できないとき、非常ボタンがある踏切では、非常ボタンを押してください。

非常ボタンがない、位置がわからない、緊急を要するときは、発炎筒を使い合図をしてください。




⋒ アドバイス

マニュアル車、オートマチック車ともエンジンスイッチをSTARTで保持して(スターターを回している状態)、一時緊急的に車を動かすことはできません。


- オートマチック車はPおよびN以外ではスターターが回りません。
- ▼ニュアル車はクラッチペダルを踏まないとスターターが回りません。

高速道路、自動車専用道路 で動けなくなったとき

①車を路肩など安全な場所に止め、非常点 滅表示灯を点滅させ、車の後方に停止表 示板または停止表示灯を置いてくださ い。



②全員車から降り、ガードレールの外など 安全な場所に、すみやかに避難してくだ さい。



③安全を確保後、救援をたのみます。

介 アドバイス

- 停止表示板(停止表示灯)の設置は法 律で義務づけられています。
- ●停止表示板(停止表示灯)は車載されていませんので、必要に応じて準備してください。

路上で動けなくなったとき

- ①あわてず、もう一度エンジンをかけてみ てください。
- ②エンジンがかからないときは、同乗者や 付近の人に押してもらって安全な場所へ 移動してください。

そのとき、チェンジレバー、セレクトレバーは $\overline{\mathbb{N}}$ にします。

☆3-47ページ参照

故障時の対応方法と連絡先

- ①車を安全な場所に移動する等、可能な範囲で安全を確保してください。
- ②最寄りのスバル販売店、スバル指定サービス工場に連絡し、ご相談ください。
- ③スバル販売店、スバル指定サービス工場 に連絡が取れない場合は JAF ロードサー ビスに連絡し、ご相談ください。

⋒ アドバイス

- スバル販売店、スバル指定サービス工場と JAF ロードサービスの連絡先は別冊の「スバルサービスネットワーク」に記載されています。
- 万一のために、JAFに入会されることを お奨めします。


けん引のとき

車の故障などでけん引が必要な場合は、安全のため必ずスバル販売店に依頼してください。 旅先では、別冊の「スバルサービスネットワーク」を参考に、スバル販売店、スバル指定サー ビス工場、JAFロードサービスに依頼してください。

けん引してもらうとき

■けん引方法の違い


車の仕様によりけん引方法が違います。下記の表を参照し、車の仕様に合ったけん引をして もらってください。



トランスミッション(変速機)や駆動装置、走行装置が故障したと思われる場合は車載してください。

<u>注</u>意

後輪のみの持ち上げけん引は絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、車がトレッカー(台車)から飛びだすことがあります。




■ロープによるけん引


やむを得ず4輪を接地させてロープでけん引を行う場合は、次の方法で行ってください。

けん引時は、指定のフックにソフトロープ をかけて行ってください。

①バンパーに傷がつかないようマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆い、カバーの縁に差し込み、てこの原理でカバーを取り外してください。




②ジャッキハンドルなどを使って、確実に けん引フックを締め付けてください。



GGD-002001~099999

③ロープをけん引フックにかけ、ロープ中 央部に白い布(0.3 m×0.3 m以上)をつ けます。



600023

- ④マニュアル車、オートマチック車ともに 「ニュートラル」にします。
- ⑤エンジンスイッチをONにします。
- ⑥駐車ブレーキを解除し、けん引します。 けん引中は、前の車の制動灯に注意して ロープをたるませないようにしてください。

⚠ 警告

- エンジンスイッチを LOCK にしたり、 キーを抜いたりしないでください。ハ ンドル操作ができなくなり思わぬ事 故につながります。
- けん引フックはけん引時以外に使用 しないでください。
- けん引フックはけん引後、必ず取り外してください。そのままにしておくと前面に衝撃を受けたときエアバッグが正常に作動しないことがあります。

⚠ 注意

- マニュアル車、オートマチック車とも 「ニュートラル」にしてください。
- エンジンスイッチを ON にしてハンドルが自由に動くことを確認してください。
- •移動の途中に長い下り坂や急な下り坂があるときは、車載(4輪持ち上げ)でのけん引を依頼してください。ロープけん引中はエンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキを踏み続けるとブレーキが過熱して効かなくなるおそれがあります。
- ●急発進などロープに衝撃を与えないよう運転してください。
- エンジンを止めてけん引する場合は、 次のような現象が起きます。充分注意 して操作してください。
 - ・ブレーキ倍力装置が働かず、ブレー キの効きが悪くなります。
 - パワーステアリングが働かず、ハンドル操作が重くなります。
- 駐車ブレーキレバーを確実に戻してください。
- トランスミッション(変速機)および 駆動装置が故障したと思われるとき は必ず車載で(4輪を持ち上げて)け ん引してください。
- 故障の内容によりけん引できない場合があります。

☆ アドバイス

ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引してもらうときは、車体に当たる部分に布を巻くなどして行ってください。

そのままけん引してもらうと、バンパー が損傷するおそれがあります。

他車をけん引するとき


やむを得ず故障車をけん引するときは、自車より重い車のけん引は避けてください。 また、溝に落ちた車の引き上げは行わない でください。

⋒ アドバイス

- けん引時は、フックにソフトロープを かけて行ってください。
- バンパーフェース下面の傷つきを防止 するため、ソフトロープとバンパー フェース下面のロープとのこすれ部分 にガムテープなどを貼りつけたり、布 を巻く等の保護処置をしてください。

●けん引フックの位置

リヤバンパー下の右側にあります。



オーバーヒートしたとき

下記の場合は、オーバーヒートです。

- 水温計の針がオーバーヒートゾーンに 入ったり、エンジンの力が急に落ちる。
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている。

☆3-23ページ参照

⚠ 警告

- エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるとき、蒸気が出なくなるまでボンネットを開けないでください。エンジンが高温になっているため、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
- ラジエターや補助タンクが熱いときはキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあり危険です。キャップを開けるときは、ラジエターや補助タンクが充分に冷えてから、布きれなどでキャップを包みゆっくりと開けてください。

■対処のしかた

①後続車に注意し、安全な場所に車を止めます。

☆ アドバイス

エアコンを使用している場合はエアコンを止めてください。

②エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがないときは、エンジンをかけたままボンネットを開けて風通しをよくします。

このとき、冷却ファンが回っていることを確かめてください。

ファンが回っていないときは、エンジン を止めてスバル販売店に連絡してくださ い。


⋒ アドバイス

エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるときは、後続車に注意し、車を安全な場所に止め、すぐにエンジンを止めてください。


スバル販売店に連絡してください。

- ③水温計の針が下がってきたらエンジンを 止めます。
- ④エンジンが冷えてから、冷却水量、水漏 れなどを点検します。


⑤リザーバータンク内の液量を確認し、冷却水が不足しているときは、補充します。 リザーバータンクの FULL 位置まで補充します。



⑥ターボ車はエンジン上部の補助タンク キャップの口元まで、ターボ車以外はラ ジエターキャップの口元まで補充しま す。



ターボ車



ターボ車以外

☆ アドバイス

- 冷却水は、エンジンが熱いときに入れないでください。急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。冷却水は、エンジンが充分に冷えてからゆっくりと入れてください。
- 冷却水がない場合は、応急的に水を補充します。補給する水は、軟水または水道水をご使用ください。
- ターボ車はラジエター側のキャップを 外さないでください。冷却水または水を入れるときは、エン ジン上部の補助タンクから入れてくだ さい。
- ⑦早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けてください。

バッテリーが上がったとき

下記の場合は、バッテリー上がりです。

- スターターが回らないか、回っても回転 が弱くエンジンがかからないとき。
- ライトがいつもより極端に暗かったり、 ホーンの音が小さいとき。

⚠ 警告

- •ブースターケーブルをつなぐ前に バッテリー液量を確認してください。 バッテリー液量が下限(LOWER LEVEL)以下で充電すると劣化を早め たり、発熱や爆発のおそれがありま す。バッテリー補充液を補充してから 行ってください。
- ブースターケーブルを接続するときは、以下を必ずお守りください。火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。また、電子機器やエンジン部品を傷めます。
 - ・プラス端子とマイナス端子を間違 えないでください。
 - プラス端子とマイナス端子を接触 させないでください。
 - ・自車のバッテリーのマイナス端子 にケーブルを接続しないでください。
- バッテリーに火気を近づけないでください。バッテリーからは、可燃性のガスが発生しているので、引火爆発するおそれがあります。
- バッテリーを充電するときには、全てのキャップを外し、通気のよい場所で充電してください。発生したガスが充満すると引火爆発するおそれがあります。

- バッテリー液は希硫酸です。バッテリー液が身体につかないように気をつけてください。目や皮ふに付くと重大な傷害につながるおそれがあります。万一付着したときは、すぐに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
- バッテリーの液量がバッテリー側面 に示されている下限(LOWER LEVEL) 以下で使用を続けると、容器内の各部 位の劣化の進行が促進され、バッテ リーの寿命を縮めたり、破裂(爆発) の原因となるおそれがあります。

↑ 注意

ブースターケーブルを接続すると きは次の項目をお守りください。

- 12Vのバッテリーと接続してください。
- ケーブルがオルタネーターベルトなどの可動部品に接触しないようにしてください。
- エンジン回転中にバッテリー端子を 外さないでください。電子機器を傷め ます。

■対処のしかた

押しがけによる始動はできません。 救援車を依頼しブースターケーブルを接続 してエンジンを始動してください。


- ①赤いブースターケーブルの一方を自車の バッテリーの () 端子につなぎます。(1)
- ②赤いブースターケーブルのもう一方を救援車のバッテリーの⊕端子につなぎます。(2)
- ③黒いブースターケーブルの一方を救援車のバッテリーの⊖端子につなぎます。(3)
- ④黒いブースターケーブルのもう一方を自車の車体(エンジンハンガーなど)につなぎます。(4)
- ⑤救援車のエンジンを始動し、エンジン回 転数を少し高めにします。

- ⑥自車のエンジンをかけます。
- ⑦ブースターケーブルをつないだときと逆 の順番で外します。

⋒ アドバイス

早めに最寄りのスバル販売店で点検を 受けてください。

☆8-3ページ参照



600537

ヒューズの点検・交換

バッテリーが上がっていないのに、ランプが点灯しない、電気装置が動かないときは、 ヒューズ切れや電球 (バルブ) 切れが考えられます。


この場合、以下の手順で確認してください。 ①エンジンスイッチをLOCKにします。


- ②ヒューズが切れていないかを点検します。
 - ◆故障の状況から点検すべきヒューズ をヒューズボックスカバー裏の表示 で確認し、点検します。
- ③切れているときは、ヒューズを交換しま す。

■ヒューズボックスの位置

●エンジンルーム内

ボンネットを開け、ヒューズボックスカバーを取り外します。






600540

エンジンルームヒューズボックス

No.	ラベル表示	容量(A)
1	MAIN FAN メイン ファン(ラジエータメインファン)	20
2	SUB FAN サブ ファン(ラジエータサブファン)	20
3	R DEF リア.デフ(リヤウインドゥデフォッガー)	20
4	HAZARD・HORN ハザード・ホーン(ハザードランプ、ホーン)	15
5	TURN ターン(ターンランプ)	15
6	AT+B(ATコントロールユニット)	10
7	ALT-S オルタ-S(オルタネータ)	10
8	H/L RH(ヘッドライト右側)	15
9	H/L LH(ヘッドライト左側)	15
10	LIGHTING ライティング(ライティングスイッチ)	20
11	CLOCK・ROOM クロック・ルーム(時計、ルームランプ)	20


●室内

コイントレイを開け、コイントレイを引き取り外します。




600074

取り付けはツメ部とピン部を合わせて 取り付けてください。



☆4-48ページ参照



C00001

室内ヒューズ &リレーボックス

王 i , , ,	ニュース はりレーホリンス	
No.	ラベル表示	容量 (A)
1	HEATER BLOWER ヒータ ブロア(ヒーターファン)	15
2	HEATER BLOWER ヒータ ブロア(ヒーターファン)	15
3	DOOR LOCK ドアロック(集中ドアロック、電波式リモコンドアロック)	15
4	MIRROR CIGAR ミラー シガライター(シガーライター、電動ドアミラー)	20
5	TAIL CLEARANCE テール クリアランス(尾灯、車幅灯)	10
6	SRS AIR BAG(SRSエアバッグ)	15
7	FOG LAMP(フロントフォグランプ)	15
8	ABS SOLENOID (ABSユニット)	20
9	RADIO AUDIO ラジオ オーディオ(オーディオ)	15
10	REAR FOG(リヤフォグランプ)	10
11	E/G IGN AIR BAG(イグニッションシステム、SRSエアバッグ)	15
12	ILLUMI イルミ(メーターイルミネーション)	10
13	METER SRS LAMP(メーター、SRSランプ)	10
14	REAR WIPER(リヤワイパー)	10
15	WIPER WASHER(フロントワイパー&ウォッシャ)	30
16	STOP(制動灯)	20
17	A/C(エアコン)	15
18	BACK バック(後退灯)	15
19	DEICER (ワイパーデアイサー、ヒーテッドドアミラー)	20
20	空き	_
21	空き	_
22	空き	_
23	空き	_

6 - 28


IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999,

■ヒューズの点検・交換

●ヒューズの外しかた


カバーの裏面にヒューズラベルが貼付されています。故障の状況から点検すべきヒューズを確認します。

ヒューズプラーをエンジンルーム内の ヒューズボックスから抜き取ります。



B00477

ヒューズプラーでヒューズをつかみ、抜 きます。




600160


●ヒューズが切れているとき

ヒューズが切れているときは、エンジンルーム内のヒューズボックスカバーの 裏側にあるスペア(10A、15A、20A、30A 各1個)と交換してください。

切れたヒューズと同じ容量(アンペア数)のヒューズと交換してください。



A ()



切れていない状態

切れている状態

注意

ヒューズを交換するとき

- 必ずエンジンスイッチをLOCKにして ください。ONやAccの場合、ショート するおそれがあり危険です。
- 指定容量のヒューズに交換してください。
 - 指定以外のヒューズを使うと故障に つながります。
- ヒューズの代わりに針金や銀紙など は絶対に使わないでください。配線の 過熱や焼損の原因になります。

⋒ アドバイス

- ◆交換しても、またヒューズが切れる場合は、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。
- スペアヒューズと交換した後は、スバル販売店でスペアヒューズの補充をしてください。
- ヒューズ交換後はスバル販売店で点検 を受けてください。

●ヒューズが切れていないとき

ライト類が点灯しないときは、電球を 点検し、切れているときは交換してく ださい。

☆7-15ページ参照

また、電球が切れていない場合は、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。

ライト類以外の電気装置が作動しないときは、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。

事故が起きたとき

あわてず次の処置をしてください。

①続発事故の防止につとめてください

他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を移動させ、エンジンを止めます。

②負傷者の救護につとめてください

負傷者がいる場合は、医師、救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

③警察へ届け出をしてください


事故が発生した場所、状況、負傷者の有無や負傷の程度などを連絡します。

4)相手方の確認とメモをおとりください

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。 同時に事故状況もメモしておいてください。

⑤スバル販売会社と保険会社へ連絡してください

ご購入されたスバル販売会社と加入の保険会社へ連絡をします。



フ車の手入れ

・車の手入れ

・日常の手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 —	2
· 外装の手入れ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 —	3
· 内装の手入れ ······	7 —	5
・ワイパーブレードの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-	-
・タイヤおよびホイール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-	-
・電球(バルブ)の交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 —	15

車の手入れ

日常の手入れ

■手入れのしかた

下記のような場所を走行した後や、塗装面 に異物が付着した場合は、必ず洗車してく ださい。

また、飛び石などにより、塗装面に傷がある場合、錆の原因となりますので早めに補 修してください。

- 凍結防止剤を散布した道路や海岸地帯、 ぬかるみ、砂地、砂利道を走行した後は、 錆の原因となりますので車体の下廻り、 足廻りを念入りに洗ってください。
- ■コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、 樹液などがついたとき。

■保管のしかた

車の保管、長期間の駐車には次のような場所をお奨めします。

- ●直射日光が当たらない風通しのよい場所。
- ◆鉄道線路わきや農薬などの化学薬品が飛 散する場所、木のそばを避けます。
- いたずらされにくい場所。

⋒ アドバイス

● ラフロード等を走行し、泥や砂が床下部に付着したままで放置すると、錆の原因となります。ラフロード等の走行後には、床下部を洗車し堆積した泥や砂を洗い流してください。なお、洗車する場合は先の尖ったものや鋭利なものを使わないでください。ブレーキホースや配線等に傷をつけるおそれがあります。

- 夏期の屋外に車を止めると車内温度が 非常に高くなります。可燃物 (ライター やスプレー缶など) は置かないでくだ さい。また、インストルメントパネル の上、シートの上にゴム類を置かない でください。変色することがあります。
- ●長い間車を使用しない場合には、駐車 ブレーキを引かずに"1"あるいは"R" (マニュアル車) / P(オートマチック 車)に入れ、輪止めをして車が動かな いようにしてください。

また、ワイパーを立てておいてください。ブレード(ゴム)のくせ付きや汚れの付着を防止できます。

- ◆ボディカバーについて、下記の点をお 守りください。
 - スバル純正品の中から車に合ったものを選んでください。
 - ときどき水洗いして砂ぼこりなどを 洗い流してください。
 - ・風で飛ばされないように確実にかけてください。
 - ・雨の後はボディカバーを外し、車と ボディカバーを乾かしてください。
- ●使用条件により、ブレーキの塗装部分 の色の変化や、塗装の剥がれが発生す る場合があります。

外装の手入れ

■洗車のしかた

- 水を充分かけながら洗車します。
- ボディは柔らかいスポンジやセーム皮を 使って洗います。
- 足廻り、フェンダー内側、下廻りなどを 洗うときはゴム手袋を着用し、ハンドブ ラシなどを使って洗います。泥や砂など をよく落としてください。
- ・拭き残しがないようにきれいに水を拭き 取ります。
- ●汚れがひどいところは中性洗剤で洗い、 さらに水で完全に洗い落とします。

⚠ 注意

- エンジンルーム内には直接水をかけないでください。エンジン始動不良やエンジン不調、電気部品、配線部、パワーステアリングの故障、クラッチ切れ不良、ブレーキの効き不良などの原因につながるおそれがあります。
- 洗車後は、ブレーキの効きが悪くなる ことがあります。後続車に注意しなが らブレーキの効き具合を確かめてく ださい。

⋒ アドバイス

- ターボ車において、ボンネットのエア インテークグリルには水をかけないで ください。
- アルミホイールはセーム皮、スポンジ など柔らかいもので洗います。汚れがひどいときは、中性洗剤を使っ て洗い、ワックスがけをしてください。

●自動洗車機を使うとき

ルーフアンテナ付車はロッドを取り 外し、ロッドアンテナ付車はアンテナ を縮めてください。

☆4-19ページ参照

- ドアミラーを格納してください。
- リヤスポイラー付車を洗車する場合、 上面ブラシやエアブローダクトを使用しないでください。上面ブラシやエアブローダクトがリヤスポイラーに引っかかり、リヤスポイラーを損傷することがあります。
- 自動洗車機の種類によっては、ブラシが引っかかりリヤワイパーを損傷させるおそれがあります。洗車前に自動洗車機の使いかたをよく確認し、リヤワイパーを損傷させるおそれがある場合はリヤワイパーをガムテープで固定してください。係員がいる洗車場では、係員の指示に従ってください。
- マイカ塗装車はすり傷が目立ちやすいので、スポンジやセーム皮での手洗いをお奨めします。

●高圧洗車機を使うとき

- ●洗車ノズルと車体との距離を充分離 してください。(30 cm以上)
- ●同じ場所を連続して洗浄しないでく ださい。
- ●汚れが落ちにくい場合は手洗いしてください。洗車機から噴射される温水は機種によっては高温・高圧のものがあるので、モールなど樹脂部分の変形、損傷や車内に水が入ることがあります。
- ターボ車において、ボンネットのエアインテークグリルに洗車ノズルを近づけないでください。インタークーラーのフィンが曲がることがあります。

■ワックスのかけかた

洗車のあと、ボディの温度が体温以下のと きワックスがけをします。

⋒ アドバイス

お使いになるワックス、コンパウンドの 使用上の注意をよく読んでから使用し てください。

■バンパー塗装面のお手入れ

バンパーの塗装面を末永くきれいな状態で お乗りいただくために、以下のような日常 のメンテナンス方法をお奨めします。

- ①中性洗剤を用いてバンパーに付着した汚れをよく洗い落としてください。
- ②塗装表面に汚れが付着した状態で長期間 放置すると、汚れが表面に固着して落ちに くくなりますので、こまめな洗車を行って ください。(少なくとも月に1回程度を目安 とし、汚れが目立ってきたらその都度洗車 してください。)
- ③洗車をしてもバンパーの汚れが落ちきらない場合は、微粒子コンパウンド、またはコンパウンド入りワックス(推奨品;サンジェット2000)を用いてのお手入れを行ってください。
- ④最後にワックス仕上げを行ってください。

介 アドバイス

【酸性雨に注意】

バンパーに限らず、雨(酸性雨)が降ったときは、出来る限り塗膜上の水分が蒸発する前の洗車をお奨めします。そのままの状態で時間が経過すると、塗膜が酸で侵される事があります。その他、鳥糞・虫・花粉・樹液などの付着は、放置されると塗膜を侵す原因となりますので早めに洗い落としてください。

■ガラスの手入れ

油膜などがガラスについてワイパーの拭き 残しが出たときは、ガラス洗浄剤を使って きれいに落としてください。

ガラス洗浄剤はスバル純正品を使用してく ださい。

⋒ アドバイス

- フロントガラスにワックスが付着したり、窓ガラス用水はじき剤を使用しますと、ワイパーのビビリの原因になります。
- フロントガラスにワックスが付かないよう注意してください。ガラスに被膜、油膜が付着していると、ワイパーの拭きが悪くなると同時に夜間の雨降りの場合、対向車のヘッドライトでガラスがぎらぎら光り大変危険です。このようなときは、油膜落とし専用のガラスクリーナーで除去してください。
- リヤガラス(電熱線)を車内から拭く ときは、ガラス洗浄剤を使わず、柔ら かい布などで軽く、電熱線に沿って拭 いてください。洗浄剤を使うと、リヤ ウインドゥデフォッガーの電熱線を損 傷することがあります。

内装の手入れ

- ①カークリーナーや電気掃除機などでほこりを取り除きます。
- ②水またはぬるま湯を含ませた布で軽く拭き取ります。汚れがひどいときは中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませて、汚れを落とします。

飲食物などをこぼしたときは、すぐに汚れを落としてください。

③直射日光を避け、風通しの良い日陰で乾燥させます。

⚠ 警告

- ・シートベルトの清掃にベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤を絶対に使用しないでください。シートベルトの強度が低下し、衝突などのとき充分な効果を発揮せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。清掃するときは中性洗剤かぬるま湯を使用し、乾くまでシートベルトを使用しないでください。
- ●室内の清掃などで車内に水をかけないでください。

オーディオ類やフロアカーペット下の電気部品などに水がかかると火災 や故障の原因になるおそれがあります。

介 アドバイス

- 内装の手入れをするときは、ベンジン、 ガソリンなどの有機溶剤や酸、または アルカリ性の溶剤は使用しないでくだ さい。変色やシミの原因になります。 また、各種クリーナー類には、これら の成分が含まれているおそれがありま すのでよく確認のうえ使用してくださ い。
- 液体芳香剤をこぼさないように注意してください。含まれる成分によっては変色やシミ、塗装はがれの原因になるおそれがあります。

■本革内装の手入れ

汚れ落としには、ウール用中性洗剤を5%濃度にうすめた液を柔らかい布に軽く含ませて拭いてください。

残った洗剤分は、真水を含ませた柔らかい 布でよく落としてください。

- 乾燥は直射日光を避け、風通しのよい日陰で行ってください。
- ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤は変色、シミなどの原因になりますので使用しないでください。
- 本革内装表面に油汚れなどがつくとカビやシミなどの原因になります。早めに落としてください。
- 本革内装表面を直射日光に長時間さらすと、変質、縮みの原因になります。駐車するときは、日よけに心がけてください。
- 夏期などにビニール類を本革内装の上に 置かないでください。室内が高温になる とビニールが変質して本革内装に付着す ることがあります。

■その他の手入れ

エアコン操作部、メーター、オーディオ操作部、インストルメントパネル、コンソールボックス、スイッチなどのプラスチック部品を清掃するときは、ぬれた柔らかい布を使用してください。


きれいで柔らかい布を水あるいはぬるま湯 に浸し、汚れを軽く拭き取ります。

ワイパーブレードの交換

■ワイパー本体の交換

●フロント、リヤ (セダン) 34

①ワイパーアームについているツメを 押しながらブレードを矢印の方向に 引いて外してください。



700370

②ワイパーアームに新品のワイパーブレードを取り付けてください。 このとき、ブレードのフックが確実に 固定されていることを確認してください。




700155

③手を添えながらワイパーアームを元 の位置に戻してください。


GGD-002001~099999

●リヤ(ワゴン)

①ワイパーアームを起こし、ワイパーブ レードを反時計回りに回してくださ (10



②ワイパーアームを手で支えながら、ワ イパーブレードを手前に引き、取り外 してください。




③ワイパーアームに、新品のワイパーブ レードを取り外しの逆手順で取り付 けます。手を添えながらワイパーアー ムを元の位置に戻してください。


■ブレードラバーの交換方法

●フロント

①古いブレードラバーを引き抜きます。 図のように凸部分をつまんで引き抜 いてください。




②新しいブレードラバーを挿入します。 このとき、ラバーの溝を間違えないよ うに挿入してください。



700015

③ブレードラバー先端のストッパーに ブレードのツメを確実に挿入してく ださい。

適切に挿入されていないとガラス面 に傷をつけるおそれがあります。



700016

④確実に装着されているか、確認してからワイパーを作動させてください。 適切に装着されていないと、ガラス表面に傷をつけるおそれがあります。

●リヤ

①ブレードラバー端部をワイパーブ レードから外してください。



②ワイパーブレードのツメ部からブ レードラバーを引き抜いてください。



700018

③ワイパーブレードに新品のワイパーブレードラバーを挿入してください。このとき、ブレードラバーの溝部にワイパーブレードのツメ部が挿入されていることを確認してからワイパーを作動させてください。適切に装着されていないと、ガラス面に傷をつけるおそれがあります。

☆ アドバイス

- ワイパーブレード本体およびブレード ラバー (ゴム) はスバル純正品をご使 用ください。純正品以外を使用すると、 適切に装着できない場合があります。
- ブレードラバーは交換部品です。傷んだままのブレードラバーを使い続けるとガラスに傷をつけるおそれがあります。 払拭性能が落ちてきたり、スジつきが目立つようになったら早めに交換してください。
- ワイパーブレードの寸法は下記のとおりです。

フロント

運転席側: 550 mm 助手席側: 425 mm

リヤ

ワゴン : 350 mm セダン : 375 mm

起こしたワイパーを戻すときは、手を添えながら、ゆっくりとウインドゥガラス面へ戻してください。スプリングの力だけで離れた位置から戻すとワイパーアームの変形や、フロントガラスに傷がつくことがあります。

タイヤおよびホイール

■タイヤの点検

タイヤに大きな傷がないか、くぎがささったり石が噛み込んでいないかを日常的に点検してください。

タイヤが異常に摩耗していないかも併せて 点検してください。

タイヤの損傷や異常摩耗が見つかったらス バル販売店にご相談ください。

注意


- ●縁石にぶつかったときや荒れた路面を走行したときの衝撃でタイヤやホイールが目に見えない損傷を受けることがあります。縁石に乗り上げないように心がけてください。やむを得ず縁石に乗り上げる際はゆっくりと、直角に乗り上げるようにしてください。また、駐車するときはタイヤが縁石に押しつけられていないか確認してください。
- 走行中いつもと違う振動を感じたり、 車両の直進性が悪いようであれば、いずれかのタイヤおよびホイールが損傷を受けている可能性があります。お近くのスバル販売店まで安全を確かめながら走行して点検を受けてください。

■タイヤ空気圧と摩耗

タイヤの空気圧を適正に保つことは、タイヤの寿命を延ばすだけでなく走行性能の点で非常に重要です。スペアタイヤを含むタイヤの空気圧は、最低でも月に1回は燃料補給の際等に点検し正しく調整してください。また、長距離走行の前にも必ず点検してください。

空気圧の点検は、タイヤが冷えているときに実施してください。空気圧ゲージを使用し、タイヤ空気圧ラベルに記載されている 指定値どおりに調整してください。

タイヤ空気圧ラベルは運転席側のドアを開けたボディ側に貼られています。



タイヤはわずかな距離を走っただけでも暖まり空気圧は上昇します。また、タイヤの空気圧は気温の影響も受けますので、空気圧の点検は屋外で運転開始前に行うのが最良です。

タイヤが暖まっているとタイヤの中の空気 が膨張するために空気圧は高くなります。 誤って空気圧を下げないでください。

注意

- 扁平タイヤ(45タイヤなど)の空気圧は、見ためではわかりづらいため、必ず空気圧ゲージで点検してください。
- タイヤが暖まっているときは約30 kPa (0.3 kgf/cm²) 空気圧が高くなります。
- タイヤが冷えているときというのは、 車を3時間以上駐車しておくか、走行 距離が1km以下の走行を意味します。

タイヤ空気圧が適正でないと操縦性能や乗 り心地を悪化させるとともにタイヤの偏摩 耗や異常摩耗の原因となります。


空気圧が適正である場合…
 タイヤの接地面が均一に摩耗。
 路面との接地性が良くハンドル操作が正確になります。

車輪の抵抗が減るため燃料消費量が減 少します。




700019

●空気圧が不足している場合… タイヤの接地面の端部が摩耗。 車輪の抵抗が増えるため燃料消費量が増加します。



700020

●空気圧が過大な場合… タイヤ接地面の中央部が摩耗。 車の乗り心地が悪くなります。 タイヤが路面の凹凸の影響を受けやすく なり、車両故障の原因になります。



700021

∧ 警告

とくに空気圧が低い状態のまま高速走行するとタイヤは極端に変形しタイヤ自体の温度が急激に高くなります。タイヤ温度の急激な上昇は、タイヤの接地面にセパレーション(剥離現象)を生じさせ、タイヤの破裂を引き起こす原因になることもあります。その結果、車両のコントロールを失い事故につながるおそれがあります。

■ホイールバランス

新車時、各ホイールのバランスは調整して ありますが、しばらく使用するとタイヤの 摩耗とともにホイールバランスが狂ってき ます。

ホイールバランスが適正でないと特定の速度域でハンドルが小刻みに振動したり、直進性が悪くなったりするばかりか、ステアリング系統やサスペンションの故障およびタイヤの異常摩耗などの原因となります。ホイールバランスの狂いによる振動を感じたらスバル販売店でホイールバランスを点検・調整してください。

タイヤの修理をした際、またはタイヤを交換した際もホイールバランスの調整をしてください。

■ホイールアライメント

車両の走行安全性の確保およびタイヤの異常摩耗防止のため、あらかじめサスペンションおよびホイールに設定されている角度です。

縁石にぶつかったりするとホイールアライ メントが狂うことがあります。


∧ 注意

ホイールアライメントが狂っていると、 タイヤの片側だけが摩耗したり走行安 定性が低下します。タイヤの異常摩耗に 気がついたらスバル販売店にご相談く ださい。

■ウエアインジケーター

タイヤには、ウエアインジケーター(摩耗 状況を表示するもの)がついています。タ イヤの接地面の溝の深さが1.6 mm以下にな ると現れます。

タイヤの接地面にウエアインジケーターが 現れたときにはタイヤを交換してください。



- (1)新品タイヤ
- (2)摩耗したタイヤ
- (3) ウエアインジケーター

ウエアインジケーターが現れたら、タイヤの摩耗が限度以上になっています。す ぐにタイヤを交換してください。

ウエアインジケーターが現れたままで 雨天の高速走行をすると、ハイドロプレーニング現象*を起こしやすく、その 結果車両のコントロールを失い、事故に つながるおそれがあります。


*:水のたまった道路を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水が入り込み、タイヤが路面から浮いてしまい、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象

注意

安全のためにタイヤの接地面を定期的 に点検しウエアインジケーターが現れ る前に新品と交換するよう心がけてく ださい。

■回転方向指定タイヤ


回転方向が指定されているタイヤには回転 方向マークが表示されています。タイヤを 取り付けるときには回転方向マークを前進 方向に合わせてください。左右を入れ替え ないでください。



■タイヤの位置交換 (タイヤローテーション)


タイヤの摩耗は、各タイヤごとで異なります。タイヤの寿命を延ばすには、タイヤの 摩耗を均一にする必要があります。5,000 kmごとに前後のタイヤの位置交換を行う ことが最善です。

〈回転方向指定タイヤの場合〉



700400

〈回転方向指定タイヤ以外の場合〉



700401

介 アドバイス

タイヤの位置交換をする際は、タイヤの 偏摩耗や損傷を確認し、必要に応じてタ イヤを交換してください。

タイヤの位置交換後、タイヤ空気圧を調整しホイールナットの締め付けを確認 してください。

約1,000 km走行後にホイールナットの締め付け具合を点検してください。いずれかのナットがゆるんでいるようであれば締め付け直してください。

■タイヤの交換

ホイールおよびタイヤは単なる付属品では なく、設計上でも大変重要な役割を果たし ています。

お車には、走行性能と乗り心地と寿命をバランスさせた、車の性格に最も合ったタイヤが標準装備として取り付けられています。タイヤを交換する際は、タイヤ空気圧ラベルに指定されているタイヤを使用してください。

タイヤを交換するときは、下記事項をお守 りください。

- ◆4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、 同一メーカー、同一銘柄および同一ト レッドパターン(溝模様)のタイヤを装 着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでく ださい。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- ●タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。

⚠ 警告

- 4 輪のうち 1 輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありますので、下記事項をお守りください。
 - ・4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様) のタイヤを装着してください。
 - ・著しく摩耗したタイヤは使用しな いでください。
 - ・摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使 用しないでください。
 - ・タイヤの空気圧を指定空気圧に 保ってください。
 - ・応急用スペアタイヤは、指定された サイズを、指定した位置に装着して ください。

なお、冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ) を装着するときも同様です。

ラジアルタイヤ以外は装着しないでください。操縦性を危険なものにし、 事故につながるおそれがあります。

■ホイールの交換

- ホイールを交換するときは、必ず指定サイズで同一種類のホイールを取り付けてください。
- ホイールのサイズはサービスデータをご 覧ください。

☆8-6ページ参照

↑ 警告


仕様違いのホイールを装着しないでください。ホイールがブレーキに接触したり、タイヤと車体とのすき間が変わることで操舵時にタイヤが車体に接触し、車両のコントロールができなくなり、事故につながるおそれがあります。

介 アドバイス

- ホイールは、リムサイズやオフセットが同じでも、他の車の物は使えない場合があります。お手持ちの物をご使用になるときは、スバル販売店にご相談ください。
- ●アルミホイールには荷重制限がありますので、交換するときはスバル販売店にご相談ください。
- タイヤやホイールを交換したときは、 ホイールバランスを確実にとってくだ さい。

電球(バルブ)の交換


交換方法が記載されていない電球の交換につきましてはスバル販売店にご相談ください。



700375

番号	電球(バルブ)	容量	バルブ形式	
(1)	車幅灯(ポジションランプ)		12V-5W	W5W
(2)	前面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯	Г	12V-21W	WY21W
(3)	スポットマップランプ		12V-8W	_
(4)	ルームランプ	12V-8W	_	
(5)	側面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯	12V-5W	*	
(6)	前照灯(ヘッドランプ)ハイビース	4	12V-60W	HB3
(7)	 前部霧灯 (フロントフォグランプ)	標準バンパー	12V-51W	HB4
(1)	門中務人](プログドラオラフラ)	スポーティバンパー	12V-55W	H3
(8)	 前照灯 (ヘッドランプ) ロービーム	ハロゲン	12V-55W	H7
(8)	前無力(ベットランラ) ローヒーム	HID	12V-35W	D2S

※バルブ交換時はランプASSY交換になります。



番号	電球(バルフ	容量	バルブ形式	
(9)	トランクランプ(STI spec Cは「	除く)	12V-5W	W5W
()	ハイマウントストップランプ (セダン)	室内置き	12V-21W	P21W
(10)	ハイマウントストップランプ	標準ガラス	12V-13W	_
	(ワゴン)	濃色ガラス	12V-16W	W16W
(11)	尾灯		12V-21W/5W	W21/5W
(12)	制動灯 兼 尾灯		12V-21W/5W	W21/5W
(13)	後部霧灯(リヤフォグランプ)		12V-21W	W21W
(13)	後退灯(リヤフォグランプなし車)		12V-21W	W21W
(14)	番号表示灯(ライセンスランフ	12V-5W	W5W	
(15)	後退灯	12V-21W	W21W	
(16)	後面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯		12V-21W	WY21W
(17)	カーゴルームランプ	12V-5W	W5W	
(18)	後部霧灯(リヤフォグランプ付	12V-21W	W21W	
(19)	後面方向指示灯 兼 非常点滅表	12V-21W	PY21W	
(20)	制動灯	12V-21W/5W	W21/5W	

セダンのスポイラー内蔵型ハイマウントストップランプはLEDタイプとなります。交換はスバル販売店にご相談ください。

7 - 16

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

⚠ 警告

HID ヘッドランプは高電圧を使用しています。不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。HID ヘッドランプのバルブ交換はスバル販売店にご依頼ください。

⚠ 注意

- 定められたワット数のものと交換してください。大きなワット数のものに交換すると、車両火災の原因につながるおそれがあります。
- ハロゲンバルブはガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたりすると損傷してガラスが飛び散ることがあります。取り扱いには充分に注意してください。
- •ハロゲンバルブの電球の表面に手などが触れないようにしてください。使用時電球が高温になるため、油などが付着すると寿命が短くなります。触れた場合は、中性洗剤のうすい水溶液を柔らかい布に含ませてよく拭き取ってください。

介 アドバイス

• ヘッドランプ、制動灯などのランプは、 雨天走行や洗車などの使用条件により レンズ内面が一時的に曇ることがあり ます。これはランプ内部と外気の温度 差によるもので、雨天時などに窓ガラ スが曇るのと同様の現象であり、機能 上の問題はありません。

ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときや、ランプ内に水がたまっているときは、スバル販売店にご相談ください。

- 取り外した部品をなくさないようにして、元どおりに取り付けてください。
 電球のソケットなどが確実に取り付けられていないと、水が入る原因になります。
- ●電球を交換したときは、点灯、消灯、 点滅を確かめてください。
- ヘッドランプを交換したときは法令で 定められた光軸調整が必要となります。

スバル販売店にご相談ください。


レンズをネジで締め付けるとき、締め 過ぎてレンズを割らないように気をつ けてください。

■ヘッドランプ


助手席側 (バッテリー側) のハイビームの み交換できます。

●ハイビーム

① ウォッシャータンクをとめているク リップを取り外し、ウォッシャータン クのノズル部を傾けてください。




②コネクターを抜きます。




700093

③電球を反時計回りに回し、ソケットを 引き抜きます。




■リヤコンビネーションランプ ●セダン

- ①トランクリッドを開けます。
- ②内張りのクリップを2か所外します。 (STI spec C はカバーのネジについて いるクリップを2か所外します。)




③内張りをめくり、リヤコンビネーションランプ本体から、電球のソケットを 反時計回りに回しソケットごと引き 抜きます。

〈リヤフォグランプ付車〉




- (1) 尾灯
- (2) 制動灯 兼 尾灯
- (3) 後部霧灯(リヤフォグランプ)
- (4) 後面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯

〈リヤフォグランプなし車〉



- (1) 尾灯
- (2) 制動灯 兼 尾灯
- (3) 後退灯
- (4) 後面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯


〈1.5 ℓ セダン〉



- (1) 後面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯
- (2) 後退灯
- (3) 制動灯
- (4) 尾灯
- (5) 後部霧灯(リヤフォグランプ) 🔐
 - ④電球をそのまま引き抜きます。1.5 ℓ セダンの(1)の電球は、電球を押しながら反時計回りに回して取り外します。

■番号表示灯


①ネジ(2本)をゆるめ、レンズを外します。 ②ソケットから電球を引き抜きます。



7 - 19

■ルームランプ

- ①レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズを取り外します。
- ②電球を引き抜きます。




☆ アドバイス


レンズを外すとき

レンズを傷つけないよう、なるべく細いマイナスドライバーを使ってください。

■カーゴルームランプ

- ①レンズを取り外します。
- ②電球を引き抜きます。





B00461

■スポットランプ

- ①レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズを取り外します。
- ②電球を引き抜きます。



700106


☆ アドバイス

レンズを外すとき

レンズを傷つけないよう、なるべく細いマイナスドライバーを使ってください。

■トランクルームランプ

- ●セダン (STI spec Cは除く)
 - ①トランクリッドを開けます。
 - ②レンズの側面を押しながら、レンズを 手前に引き抜きます。
 - ③ソケットから電球を引き抜きます。



700163

■ハイマウントストップランプ ●ワゴン






700377

- ①リヤゲートを開けます。
- ②ネジ(2本)をゆるめ、ハイマウントストップランプカバーを取り外します。
- ③電球を引き抜き、新しい電球を取り付け ます。
- ④ハイマウントストップランプカバーを取り付け、ネジ(2本)を締め付けます。

■その他のランプ

電球交換の作業が難しいものもありますので、スバル販売店へ依頼してください。



8 サービスデータ

```
IMPREZA GD2-009301~099999, GD3-006701~099999, GDA-020201~099999, GDB-040301~099999, GDC-002001~099999, GDD-002001~099999, GG2-079301~099999, GG3-048601~099999, GGA-014601~099999, GGC-002001~099999, GGD-002001~099999, GGD
```

サービスデータ

交換時期については、舗装路を1年に10,000 km程度走行する車を前提に定めてあります。走行 距離の多い車や未舗装路を走行するなど厳しい使われかたをした車については、別冊「メン テナンスノート」をご覧ください。

			ベルト中央部を約100N(約 10 kgf)の力で押したとき		9~1	1 mm
エアコンベルトのたわみ量(点検時)		ベルト中央部を約100N(約 10 kgf)の力で押したとき		9~1	0 mm	
	車種	定スパークプラグ	品番	メーカー	電極了	すき間
	1.	5i	※ PFR5B-11	NGK	1.0~	1.1 mm
スパーク プラグ	1.	5R	%ILFR6B	NGK	0.7~0).8 mm
779	WI	RX	₩PFR6G	NGK	0.7~0).8 mm
	STI、ST	I spec C	₩PFR7G	NGK	0.7~0).8 mm
	交換	時期	10	00,000 km (É	金プラグ使用])
ブレーキ	遊	び	指で打	甲して	1∼3 mm	
ペダル		だときの Dすき間	約300N(約30 kgf)の力 で踏み込んだとき		85 mr	m以上
	遊び	指で押して	1.5 ℓ車	約10~	√20 mm	
クラッチ		油で押して	2.0 ℓ車	約3~	13 mm	
ペダル		る直前の のすき間			80 mr	m以上
駐車ブレー	駐車ブレーキの引きしろ		約200N(約20 kgf)の力 でゆっくり引いたとき		7~8	ノッチ
タイヤ空気圧		8-6ページ参照				
ウォッシャータンク容量		下記車種以外		4.0) l	
		STI s	pec C	3.0) l	
JABUS A S. A	1.5i、	1.5R	無鉛レギュラーガソ		リン使用	約50ℓ
燃料タンク 容量 WRX、STI		STI	無鉛プレミアムガソリン使用 約6		約60ℓ	
H *	STI spec C		無鉛プレミアムガソリン使用 約50 (約50ℓ	
エアクリーナー 使用部品		純正エアクリーナーエレメント			' 	
エレメント		交換時期	50,000 kmごと			

〈注〉※印 イリジウムおよび白金スパークプラグは、次のことに注意してください。 電極材料に貴金属を使用しています。電極を損傷するおそれがあるため、プラグ クリーナー等による清掃やプラグギャップ(電極すき間)調整は行わないでくだ さい。

バッテリー型式 MT:マニュアル車 AT:オートマチック車		STI spec C	34B	34B19L	
		1.5 £ 55D		D23L	
		2.0 ℓ MT車	55D	D23L	
		2.0 ℓ AT車	65D	23L	
		スバルモーターオイル SM	И 5W-30	5W-30 (SM級)	
	/ カロナノリ	スバルモーターオイル SM (ターボ車以外のみ使用可		0W-20 (SM級)	
	使用オイル	スバルモーターオイル SL	_ 5W-30	5W-30 (SL級)	
		FREEDOM		10W-30	
		エルフ 10W-50 レ・プレイアード		10W-50	
エンジンオイル	規定量		オイルのみ 交換	オイルと フィルター 同時交換	
		1.5i、1.5R	約4.0 ℓ	約4.2 ℓ	
		WRX AT車	約4.0 ℓ	約4.2 ℓ	
		WRX MT車	約4.0 ℓ	約4.3 ℓ	
		STI、STI spec C	約4.0 ℓ	約4.3 ℓ	
		STI spec C空冷オイル クーラー付	約4.0 ℓ	約4.6 ℓ	
	交換時期	10,000 kmごと、または12か月ごと (どちらか早いほうで実施)			
エンジンの	使用部品	純正オイルフィルター			
オイルフィルター 交換時期		10,000 kmごと			
	使用部品	純正フューエルフィルター		-	
フューエルフィルター	交換時期	1.5R以外	60,000 kmごと		
	人类时期	1.5R	100,000	kmごと	

	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90 (GL-5相当)			
トランスミッション		STI spec C			約4.4 ℓ
オイル		6 MT車		約4.1 ℓ	
(マニュアル車)	規定量		5 MT車		約3.5 ℓ
		Í	5 MT車(FWD)	約3.3 ℓ
	交換時期	40,000 kmごと			
	使用オイル	スバルATF			
トランスミッション		1.5 ℓ 車(FW	(D)		約8.0 ℓ
オイル	規定量	1.5 ℓ 車(AW	/D)		約8.4 ℓ
(オートマチック車)		2.0 ℓ ターボ	車		約9.3 ℓ
	交換時期		40,000	kmごと	
デファレンシャル	使用オイル	スバル		ニクストラS [・] 5相当)	75W-90
┃ オイル ┃ (オートマチック車)	規定量		約1	.2 L	
	交換時期		40,000 kmごと		
	量の判定基準	フィラープラグ穴下端より 0~-5 mm間にあること			
リヤデファレンシャル オイル	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90 (GL-5相当) 機械式LSD付車:スバルギヤオイルLSD			
	規定量	約0.8 ℓ · STI車:約1.0 ℓ			
	交換時期		40,000	kmごと	
	使用冷却水	スバルクーラント			
		ターボ車		AT車	約7.6 ℓ
	規定量	ダーボ単		MT車	約7.7 ℓ
		ターボ車以外	4	AT車	約7.3 ℓ
冷却水		ター小単以が		MT車	約7.4 ℓ
	交換時期	1回目		00 kmまたは3 らか早いほうつ	
	义换时期	2回目以降 40,000 kmごと、または2年ごと (どちらか早いほうで実施)			
パワーステアリングの	使用フルード	スバルPSフルー		Sフルード	
フルード	規定量		約0.7 ℓ		
ブレーキフルード	使用フルード	スバルブレーキフルード(DOT3) (銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと			
	交換時期		初回3年、」	以降2年ごと	

ドラムブレーキのシュー	後輪ドラム ブレーキ	使用限度:1.5 mm			
のライニング摩耗限度	後輪ディスク ブレーキの駐 車ブレーキ		使用限度	₹ : 1.5 mm	
ディスクブレーキの	前輪	使用限度	使用限度:1.5 mm(ブレンボ装着車1.2 mm)		
パッドの摩耗限度	後輪	使用限度	: 1.5 mm (7	ブレンボ装着車1.2 mm)	
		マニュ	アル車	オートマチック車	
	1.5i	BTDC10°	/570 rpm	BTDC10° /650 rpm	
┃ 点火時期	1.5R			BTDC15° /650 rpm	
杰入时 规	WRX	BTDC12°	/650 rpm	BTDC12° /700 rpm	
	STI, STI spec C	BTDC12°	/700 rpm		
	冷態時	吸気		0.20 mm	
弁すき間		排気	1.5i	0.25 mm	
		17F×1	1.5i以外	0.35 mm	
	使用ベルト	専用タイミングベルト			
	交換時期	100,000 kmごと			
エンジンのタイミングベルト		(1) タイミンガベ		(2) 800283 カバー内)	
	(2) 交換表示	ラベル			

<タイヤ・ホイール>

- ●標準装着タイヤ、応急用スペアタイヤおよび装着可能なタイヤのサイズと空気圧は、車種・ グレードにより異なりますので、運転席ドアを開けたボディ側に貼ってある「タイヤ空気 圧」のラベルをご覧ください。
- ◆参考:標準装着タイヤおよび応急用スペアタイヤ(車種・グレードによって異なります)

■ホイールサイズ

カノセサノブ	ホイールサイズ			
タイヤサイズ	リムサイズ	P.C.D	オフセット量	
175/70R14	14×5 1/2JJ	100	55	
195/60R15	15×6JJ	100	55	
205/50R16	16×6 1/2JJ	100	55	
205/55R16	16×6 1/2JJ	114.3	55	
215/45R17	17×7JJ	100	55	
235/45R17※	17×8JJ	114.3	53	
T125/70D15	15×4T	100	53	
T125/70D16	16×4T	100	50	
T135/70D16	16×4T	100	50	
T135/70D17	17×4T	114.3	40	

■タイヤ空気圧 (標準装着タイヤ)

タイヤサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 単位:kPa(kgf/cm²)				
	前輪	後輪	備考		
175/70R14	220 (2.2)	200 (2.0)	セダン		
175/70R14	230 (2.3)	210 (2.1)	ワゴン		
195/60R15	220 (2.2)	200 (2.0)	セダン		
195/60R15	230 (2.3)	210 (2.1)	ワゴン		
205/50R16	220 (2.2)	200 (2.0)	セダン/ワゴン		
205/55R16	230 (2.3)	190 (1.9)	セダン		
215/45R17	230 (2.3)	190 (1.9)	セダン		
215/45R17	220 (2.2)	200 (2.0)	ワゴン		
235/45R17※	230 (2.3)	190 (1.9)	セダン		


〈注〉※印 冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ) を装着する場合は 225/45R17 を推奨します。 (タイヤ空気圧は235/45R17と同一です。)

■タイヤ空気圧(応急用スベアタイヤ)

タイヤサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 単位:kPa(kgf/cm²)	
T125/70D15		
T125/70D16	420 (4.2)	
T135/70D16	420 (4.2)	
T135/70D17		

■タイヤの位置交換と交換時期

タイヤの位置交換(タイヤローテーション)時期	5,000 kmごと
タイヤの溝の深さ	1.6 mm以下



さくいん

あ	お
アームレスト・・・・・・・・2 - 30	オイルプレッシャー警告灯 ・・・・・・3 - 37
アクティブトルクスプリットAWD・3 - 58	応急用スペアタイヤ ・・・・・・6 − 5
アクティブヘッドレスト・・・・・・2 - 26	オーディオシステム ・・・・・・・・4 - 18
アンチロックブレーキシステム	オートエアコン ・・・・・・・4 - 5
(ABS) · · · · · 3 - 62	オートヘッドランプレベラー ・・・・・3 - 5
アンテナ ・・・・・・ 4 - 18	オートヘッドランプレベラー
()	警告灯 3 - 5、3 - 40
・ イグニッションキー照明 ・・・・・・・・3 - 4	オートマチック車の運転・・・・・・3 - 45
イラーックョンイー照明 ・・・・・・・・ 3 - 4 ISO-FIX固定バーおよびテザーアンカー	オーバーヒートしたとき・・・・・・・・6 - 21
····································	オドメーター ・・・・・・・・・3 – 24
イモビライザー・・・・・・・・・・2 - 3	か
イラスト目次 ・・・・・・・・・・・・・ 0 - 1	カーゴフック ・・・・・・4 - 52
インタークーラーウォータースプレイ	カーゴルームランプ・・・・・・・4 - 55
$\dots 3 - 17, 3 - 39$	外装の手入れ ・・・・・・・ 7 - 3
=	買い物フック・・・・・・・・・・4-53
う	カップホルダー・・・・・・・4 - 46
ウインドゥデフォッガースイッチ	ガラスの手入れ ・・・・・・・・・・ 7 - 4
3 — 15	間欠ワイパー3 - 9
ウォッシャースイッチ・・・・・・3 - 9	寒冷地での使いかた5 - 2
ウォッシャータンク・・・・・・・3 - 11	き
運転装置の使いかた3 - 41	
え	‡-·····2-2
エアコン・・・・・・・ 4 - 5、4 - 10	キー閉じ込み防止機能 · · · · · · · · 2 - 9
AWD警告灯······3 — 39	キー抜き忘れ警報・・・・・・2 - 10、3 - 3
AWD車の運転・・・・・・・・・・・・・・・・3 - 56	キックダウン · · · · · · · · · · · · 1 – 10
AWDの強制解除・・・・・・・・・・6 - 6	<
ABS · · · · · 3 - 62	クラッチスタート
ABS警告灯 ······3 - 38	システム ・・・・・・・・・・・ 1 - 25、3 - 41
SRSエアバッグ警告灯・・・・・・・ 3 - 38	クリープ現象 ・・・・・・・・・・・・1 - 10
SRSエアバッグシステム・・・・・・ 2 - 46	車の手入れ7 - 2
FWDヒューズホルダー ・・・・・・ 6 - 6	グローブボックス ・・・・・・・・・4 - 47
MDについて · · · · · · · · · · 4 - 21	け
エンジンオイル・・・・・・8 - 3	·
エンジンキー照明・・・・・・3 - 4	警告灯3 – 33
エンジンスイッチ・・・・・・3 - 2	けん引 ・・・・・・・・・・6 - 17
エンジンブレーキ・・・・・・・・・・・・・ 1 – 17	

さくいん-1

IMPREZA GD2-009301~099999, GD3-006701~099999, GDA-020201~099999, GDB-040301~099999, GDC-002001~099999, GDD-002001~099999, GG2-079301~099999, GG3-048601~099999, GGA-014601~099999, GGC-002001~099999, GGD-002001~099999, GGD

ت ت	र ्ग
コイントレイ ・・・・・・・・・4 - 48	水温計 3 — 23
工具6 - 4	スノーホールドモードスイッチ ・・3 - 55
光軸調整ダイヤル ・・・・・・3 - 6	スノーホールドモード表示灯 ・・・・ 3-30
後席暖房 ・・・・・・・・・・・・・・・・・-4 - 4	スパークプラグ ・・・・・・・・ 8 - 2
高速道路、自動車専用道路で	スピードメーター ・・・・・・ 3 - 22
動けなくなったとき ・・・・・・・・・6 - 15	スペアタイヤ 6 - 3
故障したとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 - 15	スポーツシフト ・・・・・・・・・・・・ 3 - 53
故障時の対応方法と連絡先 ・・・・・・6 - 16	スポットマップランプ ・・・・・・・ 4 - 54
小物入れ ・・・・・・・・・4 - 47	せ
さ	セレクトインジケーター ・・・・・・・ 3 - 30
サービスデータ ・・・・・・・・8 - 2	セレクトレバー・・・・・・・・・・・3 - 45
サブトランク · · · · · · · · · · · · · 4 - 49	洗車のしかた ・・・・・・ 7 - 3
サンバイザー・・・・・・・・・4 - 46	~
L	•
_	速度計 (スピードメーター) 3 - 22
CDについて・・・・・・・・・・・4 - 20	た
シートの調整 · · · · · · · · · 2 - 25 シートベルト · · · · · · · · 2 - 32	タイヤおよびホイール ・・・・・・ 7 - 9
シートベルト警告灯 ・・・・・2 - 36、3 - 36	タイヤ空気圧 ・・・・・・ 7 - 9
シートベルトの高さ調整 ・・・・・・・2 - 36	タイヤ空気圧
事故が起きたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(応急用スベアタイヤ) ・・・・・・ 8 - 7
自動光軸調整機構(オートヘッド	タイヤ空気圧(標準装着タイヤ)・8 - 6
ランプレベラー)・・・・・・・3 - 5	タイヤ交換 ・・・・・・・・・ 6 - 7
シフトダウン ・・・・・・・ 1 – 17	タイヤチェーン ・・・・・・ 5 - 8
シフトポジション表示灯・・・・・・3 - 31	タイヤの位置交換
シフトロック解除ボタン・・・・・・3 - 48	(タイヤローテーション) ・・・・・ 7 - 13
シフトロックシステム・・・1 - 13、3 - 48	タコメーター ・・・・・・・ 3 - 22
ジャッキアップポイント ・・・・・・6 - 8	5
ジャッキ、ジャッキハンドル ・・・・6 - 2	
集中ドアロック ・・・・・・2 - 8	チェンジレバー ······ 3 - 44 チャージ警告灯 ···· 3 - 37
ショルダーアジャスター ・・・・・・2 - 36	チャイルドシート固定機構付
	シートベルト ・・・・・・・・・・ 2 - 40
	チャイルドプルーフ · · · · · · · 2 – 10
	駐車灯3 — 16
	駐車ブレーキレバー ・・・・・・・ 3 - 43
	チルトステアリング・・・・・・・・2 - 62

さくいん-2

IMPREZA GD2-009301~099999, GD3-006701~099999, GDA-020201~099999, GDB-040301~099999, GDC-002001~099999, GDD-002001~099999, GG2-079301~099999, GG3-048601~099999, GGA-014601~099999, GGC-002001~099999, GGD-002001~099999, GGD

て デザーアンカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	は パーキングランプスイッチ・・・・3 - 16 灰皿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
な 内装の手入れ・・・・・ 7 - 5 ね 燃料計・・・・・ 3 - 22 燃料残量警告灯・・・・ 3 - 37 燃料補給口・・・・ 2 - 15	ひ ヒーテッドドアミラー・・・・・2 - 64 非常点滅灯・・・・・・3 - 16 ビスカスLSD付センターデフ方式 フルタイムAWD・・・・・3 - 57 ヒューズの点検・交換・・・・・6 - 25 表示灯・・・・・3 - 27

ふ	ф
VTD-AWDシステム · · · · · · · · 3 - 58	雪道走行 1 - 19
フォグランプスイッチ ・・・・・・・3 - 13	်
踏切で動けなくなったとき ・・・・・・6 - 15	_
フューエルメーター ・・・・・・・3 - 22	ライティングスイッチ・・・・・・・・3 - 4
フューエルリッド・・・・・・・2 - 16	ライティングスイッチ表示灯 ···· 3 - 32
冬の前の準備、点検・・・・・・・・5 - 2	Ŋ
プラグ(スパークプラグ)・・・・・・8-2	リクライニング調整 ・・・・・・・・・・ 2 - 25
プリテンショナー付シートベルト ······2 – 37	リヤウインドゥデフォッガースイッチ
ブレーキ警告灯 ・・・・・・・・・3 - 36	3 — 15
フロントウォッシャー・・・・・・・3 - 9	リヤゲート 2 - 18
フロントシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	リヤシート2 - 28、2 - 30
フロントシートベルト ・・・・・・・2 - 35	リヤシートベルト・・・・・・・・・・・2 - 38
フロントフォグランプスイッチ ・・・3 - 13	リヤデフ油温警告灯 ・・・・・・・ 3 - 39
フロントワイパー ・・・・・・3 - 8	リヤフォグランプスイッチ ・・・・・ 3 - 13
フロントワイパーデアイサースイッチ	る
3 — 14	ルーフベンチレーター ・・・・・・・・・ 2 - 21
^	ルームミラー ・・・・・・・・ 2 - 62
ヘッドランプ・・・・・・・・3 - 5	ルームランプ ・・・・・・・・ 4 - 54
ヘッドレスト ・・・・・・・・・・・2 - 26	れ
	REVインジケーター · · · · · · 3 – 32
ほ	
方向指示器表示灯 · · · · · · · · 3 - 30	ろ
方向指示レバー ・・・・・・・3 - 7	6:4分割リヤシート (ワゴン) ・・・ 2-29
ホーンスイッチ ・・・・・・・・・・3 – 43	路上で動けなくなったとき \cdots 6 - 16
ボディカバー・・・・・・・・・・ 7 - 2	わ
ボンネット ・・・・・・・・・2 - 17	ワイパーデアイサー · · · · · · · 3 – 14
ま	ワイパーブレードの交換 ・・・・・・・ 7 - 6
マニュアルモード ・・・・・・・3 - 53	ワイパー・ウォッシャースイッチ
万一のとき6 - 1	3 - 8, 3 - 9
み	
ミストスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・3 - 9	
ø	
メーター ・・・・・・・・・・3 - 19	
7-9- 19	

さくいん-4

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999, GGD-002001 ~ 099999

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店 または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

- *お乗りのお車に関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客さま へ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車 の車検証等をご準備いただきますようご協力をお願いしております。
 - ①車検証記載事項 型式・車台番号・登録番号・登録年月日
 - ②走行距離
 - ③販売店・担当者名

SUBARUお客様センター

SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

- (1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き 他)
- (2) お問合せ/ご相談
- ※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スパルカスタマーセンターお客様相談部 〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スパルビル)

> 禁複製・転載 ------ 非 売 品 ------

編集·発行富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター カスタマーセンター企画部

IMPREZA GD2-009301 ~ 099999, GD3-006701 ~ 099999, GDA-020201 ~ 099999, GDB-040301 ~ 099999, GDC-002001 ~ 099999, GDD-002001 ~ 099999, GG2-079301 ~ 099999, GG3-048601 ~ 099999, GGA-014601 ~ 099999, GGC-002001 ~ 099999.

GGD-002001~099999